[X]File [X]Stream

Benutzerhandbuch - Versionen 1.14 und 2.00 - April 2008

Lösungen für Archivierung/ Speicherung und Gateways



EVS

www.evs.tv

Inhaltsverzeichnis

WAS IST NEU IN VERSION 2.00? 4
1. EINFÜHRUNG 7
2. SOFTWARE-SETUP 9
2.1 INSTALLIEREN DER SOFTWARE 9
3. DAS MODUL „XFILE“ 12
3.1 SYSTEMKONFIGURATION 12
3.1.1 Einrichten des Netzwerks 13
3.1.2 Zuweisen der Kanäle für die Datensicherung 14
3.1.3 Bereich „Storage“ (Speicher) 17
3.1.4 Bereich „System“ 18
3.2 STARTEN DES PROGRAMMS 19
3.2.1 Bereich „System Configuration“ 19
3.2.2 Bereich „Session Config“ 20
3.2.3 Bereich „Status“ 20
3.2.4 Automatische Vorgänge beim Starten des Programms 21
3.3 KONFIGURIEREN DER SITZUNG 21
3.3.1 Registerkarte 1 - Autobackup Selection 22
3.3.2 Registerkarte 2 – Bereich „MFX MataData“ 29
3.3.3 Registerkarte 3 – Bereich „Session Folders“ 31
3.3.4 Registerkarte 4 – Advanced Parameters (Erweiterte Parameter) 32
3.3.5 Registerkarte 5 – Grab (Erfassen) 36
3.3.6 Registerkarte 6 - Export 38
3.3.7 Registerkarte 7 - XML 40
3.4 MODUS „AUTOBACKUP“ 43
3.4.1 Hauptfenster von „Autobackup“ 44
3.4.2 Liste „XNet“ 45
3.4.3 Liste „XFile“ 46
3.4.4 Netzwerkstatus 47
3.4.5 Speicherkapazität auf den Laufwerken und Laufwerk-Modi 48
3.4.6 Bereich „Status“ 48
3.4.7 Anpassen der Auswahl in der Liste „XFile“ 50
3.5 MODUS „BACKUP“ 66
3.5.1 So starten Sie die Datensicherung einer Datei manuell 67
3.5.2 So können Sie mehrere Clips für das manuelle Sichern auswählen 68
3.6 MODUS „RESTORE“ 70
3.6.1 So stellen Sie eine Datei wieder her 71
3.6.2 So können Sie mehrere Clips für das Wiederherstellen auswählen 73
3.7 MODUS „PUBLISH“ 75
3.7.1 So veröffentlichen Sie einen Clip auf XF[2] 76
3.7.2 So können Sie mehrere Clips für das Veröffentlichen auswählen 76

3.8 MODUS „MAINTENANCE“ 78
3.8.1 Bereich „Media Info“ 78
3.8.2 Löschen von Clips und Dateien 81
3.8.3 Kompatibilität von Clips mit früheren Versionen von XFile 83
3.8.4 Manuelles Konvertieren von Datensicherungsdateien 83
3.8.5 Übertragen von Datensicherungsdateien an externe Systeme 84
3.9 WARTUNG VON LAUFWERKEN/ORDNERN 85
3.9.1 So kopieren/verschieben Sie Clips zu anderen XFile-Ordnern 85
3.9.2 So erstellen und löschen Sie Ordner in den XFile-Pfaden 86
3.10 WARTUNG VON LAUFWERKEN 87
3.11 Statistiken 88
4. XSTREAM 89
4.1 MODI „SCHEDULER“ UND „QUICKSTART“ 90
4.1.1 Modus „Scheduler“ 90
4.1.2 Modus „QuickStart“ 90
4.2 BEREICH „INFORMATIONEN UND MENÜ“ 91
4.2.1 Schaltflächen „Scheduler“ und „Quickstart“ 91
4.2.2 Netzwerkstatus 91
4.2.3 Datenübertragungsrate 92
4.2.4 Uhrzeit 92
4.3 ZEITRASTER 93
4.3.1 Im Zeitraster angezeigte Informationen 93
4.3.2 Anzeige der Zeit im Zeitraster 95
4.4 BEREICH „CHANNELS“ 96
4.5 BEREICH „STATUS“ 97
4.5.1 Registerkarte „Jobs Done“ 97
4.5.2 Registerkarte „General“ 98
4.5.3 Sonstige Registerkarten 98
4.6 SYSTEMKONFIGURATION 99
4.6.1 Registerkarte „Storage“ 99
4.6.2 Registerkarte „Jobs“ 100
4.6.3 Registerkarte „Advanced Parameters“ 104
4.7 MENÜ „RECORD GRID“ 107
4.8 KONTEXTMENÜS IM SCHEDULER 112
4.8.1 Kontextmenü zum XNet-Namen 112
4.8.2 Kontextmenü zum Bereich der Kameranamen 113
4.8.3 Kontextmenü zum Raster einer Kamera 114
4.8.4 Kontextmenü rechts neben dem Servernamen 116
4.8.5 Kontextmenü zu einem Job 117
4.8.6 Check Timecode Integrity 118
4.9 ERSTELLEN UND BEARBEITEN VON JOBS IM MODUS „SCHEDULER“ 119
4.9.1 Allgemeine Informationen 120
4.9.2 Registerkarte „IN/OUT“ 121
4.9.3 Registerkarte „Primary Output“ 122
4.10 ERSTELLEN VON JOBS IM MODUS „QUICKSTART“ 124
4.10.1 So starten Sie einen Datensicherungs-Job im Modus QuickStart“ 124
4.10.2 Fenster „QuickStart“ 125
4.10.3 Einstellungen im Modus „QuickStart“ 127
4.10.4 Registerkarte „Output“ 128
4.10.5 Registerkarte „Storage“ 129

5. EXTERNE MODULE 130
5.1 CLIP-VORSCHAU 130
5.2 BEARBEITEN EINES CLIPS 131
5.2.1 Registerkarte „File Info“ 131
5.2.2 Registerkarte „IN - OUT“ 132
5.2.3 Option „Grab“ 135
5.2.4 Option „Export“ 136
5.2.5 Registerkarte „Clipname-Keywords 137
5.2.6 Registerkarte „HD Preview“ 138
5.3 VERWENDEN DES SHUTTLEPRO IM MODUL „EDIT CLIP“ 139
5.3.1 Installieren und Konfigurieren des ShuttlePRO 139
5.3.2 ShuttlePRO-Befehle im Modul „Edit Clip“ 142
5.4 XFILE CLIP INFO EXPORTER 145
5.4.1 So exportieren Sie Daten in eine Datei des Typs XML, TXT oder CSV 146
5.4.2 Konfigurieren des XFile Exporter 147
5.4.3 Felder im Fenster „Configuration“ 148
5.4.4 So exportieren Sie die Konfiguration des XFile Clip Exporter in eine Datei 149
5.4.5 So importieren Sie die Konfiguration des XFile Clip Exporter in eine Datei 150
5.5 STORYBOARD 151
5.5.1 So exportieren Sie Daten in eine HTML-Datei (Storyboard) 151
ANHANG 1 XF[2]-HARDWARE 153
BESCHREIBUNG DER HARDWARE 153
INSTALLIEREN EINER NEUEN FESTPLATTE 154
KONFIGURATION VON FESTPLATTEN 156
ERSTELLEN UND NEUINSTALLIEREN EINES GHOST-IMAGE 157
NOTIZEN 159

Was ist neu in Version 2.00?

Parallel mit dem Release von XFile, Versionen 1.14 und 2.00 wurde das Benutzerhandbuch von XFile grundlegend überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden einige Abschnitte neu gestaltet, auch wenn in den Versionen 1.14 und 2.00 keine besonderen Änderungen bezüglich dieser Abschnitte vorgenommen wurden.

In der folgenden Tabelle sind ausschließlich die Änderungen bezüglich neuer Funktionen in den Versionen 1.13, 1.14 und 2.00 aufgeführt:

NEUE FUNKTIONEN IN XFILE AB VERSION 1.13

XStream – Modus „QuickStart“	
Abschnitt 4.1.2	Modus „QuickStart“ - Einführung
Abschnitt 4.2.1	Schaltfläche „QuickStart“
Abschnitt 4.10	Erstellen von Jobs im Modus „QuickStart“
XStream – Automatisches Speichern von Jobs	
Abschnitt 4.6.3	Konfiguration von XStream – Erweiterte Parameter Optionen für das Speichern von Jobs – Intervall für automatisches Speichern
XStream –Manuelles Laden und Speichern von Jobs	
Abschnitt 4.6.3	Konfiguration von XStream – Erweiterte Parameter Optionen für das Speichern von Jobs – Voreingestellter Ordner
Abschnitt 4.7	Menü „Record Grid“ – Speichern von Jobs / Laden von Jobs
XFile – Einschränkungen für Seiten in der Konfiguration für autom. Datensicherung	
Abschnitt 3.3.1	Konfigurieren der XFile-Sitzung – Registerkarte „Autobackup Selection“ – Auswahlliste – Einschränkungen für Seiten
XFile – Informationen über „Fill and Key“ in Metadaten	
Abschnitt 3.8.1	Datei- und Clip-Metadaten

NEUE FUNKTIONEN IN XFILE AB VERSION 1.14

XFile – Manuelles Konvertieren von und nach Dateien EVS MXF 8MB	
Abschnitt 3.8.4	Manuelles Konvertieren von Datensicherungsdateien
Abschnitt 3.4.3	Das Dateiformat wird (EVS MXF 2MB oder EVS MXF 8MB) vorgegeben.
XFile – Automatisches Erzeugen von XML-Metadaten-Dateien mit automatischer und manueller Datensicherung	
Abschnitt 3.3.4	Konfigurieren der XFile-Sitzung – Erweiterte Parameter – Einstellung für Immer EVS XML-Datei erzeugen
XFile – Auswahl des Ausgabeformats in der Benutzeroberfläche für automatische und manuelle Datensicherung	
Abschnitt 3.3.4	Konfigurieren der XFile-Sitzung – Erweiterte Parameter – Einrichten des voreingestellten Dateiformats für automatische / manuelle Datensicherung
Abschnitt 3.5.2	Auswählen mehrerer Clips für die manuelle Datensicherung Im Feld für das Dateiformat kann das Dateiformat für eine bestimmte Datensicherung geändert werden.
XFile – Festlegen eines voreingestellten Medienformats für Avid Transfer Manager	
Abschnitt 0	Konfigurieren der XFile-Sitzung – Export – Avid TM – Festlegen des voreingestellten TM-Medienformats
XStream – Neue Zeitformate im Zeitraster	
Abschnitt 4.3.2	Anzeige der Zeit im Zeitraster: PC- Zeit oder XT Time Code.
Abschnitt 4.2.4	Zeitinformationen: PC- Zeit oder XT Time Code.
XFile / XStream: „QuickTime Reference Format“ unterstützt für Datensicherungen von Clips und Streams	
Abschnitt 3.3.4	Konfigurieren der XFile-Sitzung – Erweiterte Parameter – Einrichten des voreingestellten Dateiformats für automatische / manuelle Datensicherung
Abschnitt 0	Konfigurieren der XFile-Sitzung – Jobs: Einstellungen für Auswahl des primären Ausgabemodus – Einstellung Quick Time Ref

NEUE FUNKTIONEN IN XFILE AB VERSION 2.00

XFile – Feld „VarID“	
Abschnitt 3.1.1	Die Einstellungen für die VarID werden in der Systemkonfiguration von XFile festgelegt.
Abschnitt 3.4.3	Das Feld „VarID“ kann in der Liste „XFile“ angezeigt werden.
XFile – Nahtlose Wiederherstellung sowohl von Dateien „EVS MXF 2MB“ als auch von Dateien „EVS MXF 8MB“	
Abschnitt 3.8.3	Kompatibilität von Clips mit früheren Versionen von XFile
XFile/Xstream – Zuweisen von Datensicherungs-Kanälen	
Abschnitt 3.1.2	Vordefinierte und benutzerdefinierte Konfigurationen
Clip Info Exporter – Erweitertes Modul	
Abschnitt 5.4	erweiterter Clip Info Exporter

1. Einführung

Digitale Archivierung auf Wechselmedien

Der XFile hat über das SDTI-Netzwerk auf sämtliches Material Zugriff, das auf Servern XT6U, XT4U, AirBox und SpotBox aufgenommen wird. Wenn auf einem dieser Server ein Clip kreiert wird, wird automatisch eine Kopie an XFile übertragen.



Dieser Kopiervorgang wird als Hintergrundprozess und im Vergleich zu Echtzeit-Übertragungen zwischen Servern für die Remote-Wiedergabe mit einer niedrigeren Priorität über das Netzwerk ausgeführt, damit die Live-Produktion in keiner Weise gestört wird. Wenn die Netzwerkauslastung gering ist, kann die Übertragung an die Wechselmedien um das Mehrfache schneller als in Echtzeit erfolgen. Sobald Echtzeitübertragungen im Netzwerk erforderlich sind, wird der Backup-Vorgang verlangsamt, damit eine ausreichend hohe Bandbreite für das problemlose Abwickeln dieser neu angeforderten Übertragungen zur Verfügung steht.

Jeder einzelne Clip wird als separate Datei auf dem Wechselmedium gespeichert; dies gilt nicht nur für Video-, Audio- und Timecode-Daten, sondern auch für alle Metadaten zu den jeweiligen Clips: Name, Deskriptoren, Datum der Kreation, originaler Speicherort (Seriennummer des Servers, Register) usw. Die Übertragung zwischen einem XT6U oder XT4U an XFile wird als Datentransfer abgewickelt, d. h. es erfolgen keinerlei Decodier- bzw. Codiervorgänge, wodurch die ursprüngliche Qualität des Materials erhalten bleibt, einschließlich SuperMotion-Eigenschaften, falls vorhanden.

Der XFile ist mit 2 Wechselmedien ausgestattet, die als gespiegelte Laufwerke fungieren: jeder Clip wird automatisch in 2 separate Dateien auf diesen Laufwerken gespeichert. Dadurch steht bei Ausfall eines Laufwerks eine Sicherungskopie zur Verfügung, und es besteht die Möglichkeit, diese 2 Laufwerke im Anschluss an die Produktion an 2 verschiedene Orte/Studios zu verschicken. Jedes Wechselmedium verfügt über eine Speicherkapazität von 750 GB, d. h. 64 Stunden an Material bei Standard-Bitrate. Wenn mehr Archivkopien benötigt werden, können weitere XFile-Stationen an das Netzwerk angeschlossen werden.

Der XFile kann außerdem als Datensicherungsserver im Netzwerk fungieren: wenn das Material aus irgendeinem Grund (z. B. durch versehentliches Löschen) auf einem Server verloren geht, können Clips vom XFile auf jeden beliebigen Server (XT6U, XT4U oder AirBox) im Netzwerk zurückübertragen werden.

Alle SuperMotion-Clips, die auf einem beliebigen LSM-XT im Netzwerk kreiert werden, werden von XFile gemeinsam mit den normalen Dateien gespeichert. Der Charakter eines solchen Materials von 75 Frames/s bleibt beim Archivieren erhalten und wird ohne jegliche Veränderungen in einem einzigen Vorgang wiederhergestellt. Daher können wiederhergestellte SuperMotion-Clips auch wieder als SuperMotion-Material (Wiedergabe bei 33 %) oder als Standardmaterial (variable Geschwindigkeit) wiederverwendet werden, so als wären diese Clips soeben von der SuperMotion-Kamera aufgenommen worden.

Die Kombination aus XT4U, XT6U, AirBox und XFile, allesamt über das XNet miteinander verbunden, bildet die Basisarchitektur für den Umsteig von einer hauptsächlich auf Band basierenden Produktion auf eine auf Festplattenlaufwerken basierende Umgebung.

Hinweis

Systemadministratoren finden detaillierte technische Informationen über die XF[2]-Hardware in Anhang 1 auf Seite 153.

2. Software-Setup

2.1 INSTALLIEREN DER SOFTWARE

Wichtig!

Die Installer für XFILE 1.14 und 2.00 beinhalten die Installer für XFILE und XSTREAM, den Installer für „Clip Info Exporter“, die PCX2-Treiber und den Installer für den „EVS Logs Collector“. Deinstallieren Sie frühere Versionen von XFILE und XSTREAM, bevor Sie XFILE 1.14 bzw. 2.00 installieren.

Starten Sie das Programm XFILE INSTALLER und folgen Sie den Anleitungen im „Setup Wizard“ (Installationsassistent).


Setup - XFile
Welcome to the XFile Setup Wizard
This will install XFile 2.00.04 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
www.evs.tv
Next >
Cancel

1. Erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Software-Lizenzvereinbarung.
2. Wählen Sie im Fenster „Select Components“ (Komponenten auswählen) die zu installierenden Komponenten aus.


Setup - XFile
Select Components
Which components should be installed?
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
Custom installation
Main Files 24,7 MB
Clip Info Exporter 1,1 MB
MSXML 1,3 MB
Install XFile Drivers 0,1 MB
Install Evs Log Collector 0,5 MB
Current selection requires at least 27,7 MB of disk space.
< Back
Next >
Cancel

- „Main Files“ (Basisdateien) mit den Installern für XFILE und XSTREAM
- Clip Info Exporter
- MSXML
- Treiber für die PCX2-Leiterplatte
- EVS Log Collector

Klicken Sie auf NEXT (Weiter).

3. Wählen Sie im nächsten Fenster das Zielverzeichnis aus, in das die neue Software installiert werden soll, und klicken Sie auf NEXT.
4. Aktivieren Sie im Fenster „Configuration Parameters“, falls erforderlich, die Option RESET EXISTING SETTINGS (Vorhandene Einstellungen zurücksetzen) und klicken Sie auf NEXT, um fortzusetzen.

   Dadurch werden alle Betriebsparameter (wie SDTI-Geschwindigkeit, Video-Standard, Größe der Datenbank, Netzwerkname und Netzwerknummer usw.) auf die Standardparameter zurückgesetzt.


Setup - XFile
Configuration Parameters
Reset existing settings ?
Please check the box below to reset the current configuration, then click Next.
Reset existing settings to default values
< Back
Next >
Cancel

5. Wählen Sie im Fenster „Ready to Install“ (Bereit für Installation) die Option INSTALL aus, um die Installation der Basisdateien zu starten. Der Fortgang der Übertragung der Dateien wird durch einen Verlaufsbalken angezeigt.
6. Wenn Sie im Schritt 2 das Modul „EVSLogCollector“ ausgewählt haben, wird im letzten Schritt dieses Vorgangs der EVSLogCollector installiert. Klicken Sie auf NEXT, um den Vorgang zu starten.
7. Um die Installation abzuschließen, muss der Setup Wizard den Computer neu starten: wählen Sie eine der beiden Optionen aus und klicken Sie anschließend auf FINISH (Fertig stellen), um den Installationsvorgang zu beenden.


Setup - XFile
Completing the XFile Setup Wizard
To complete the installation of XFile, Setup must restart your computer. Would you like to restart now?
Yes, restart the computer now
No, I will restart the computer later
Finish
www.evs.tv

Nach dem Neustart ist die Installation von XFile erfolgreich abgeschlossen, und auf dem Desktop wird eine Verknüpfung „XFile“ angezeigt.

Hinweis

Die Qualität des Audio-Monitorings für HD-Clips steht in direktem Zusammenhang mit der Systemleistung. In der Vorschau können gelegentlich Audio-Fehler oder Video-Standbilder auftreten. Das Audio-Monitoring für HD-Clips ist in der Voreinstellung deaktiviert. Um den Parameter „HD-Monitoring“ zu aktivieren / deaktivieren verwenden Sie die dem XFILE-Installer zugehörigen REG-Dateien: *XFile EditDlg Audio HD Enabled / Disabled*

3. Das Modul „XFile“

Hinweis

Die Anwendungen XFile und XStream werden gleichzeitig in 2 separaten Fenstern ausgeführt, teilen sich jedoch bei allen Vorgängen die Bandbreite. Um auf das Fenster von XFile oder XStream zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol auf der Taskleiste.

3.1 SYSTEMKONFIGURATION

Im Fenster für die Systemkonfiguration können ausschließlich vor dem Starten des Programms Änderungen vorgenommen werden, indem das Fenster über die Seite „Start“ aufgerufen wird: um die Bootsequenz abzuarbeiten und eine Verbindung zum XNet herzustellen, werden Systemparameter benötigt.

Während des Betriebs wird dieses Fenster schreibgeschützt und nur zur Information angezeigt.



3.1.1 EINRICHTEN DES NETZWERKS

XFILE-KENNUNG IM NETZWERK

Standalone-Modus

Durch Aktivieren dieser Option kann der Operator den XFile starten, ohne dass eine Verbindung zum XNet besteht. In diesem Modus ist ausschließlich der Wartungsmodus aktiv.

Wichtig!

An allen am XNet angeschlossenen Maschinen müssen die Einstellungen für Bandbreite, Video-Standard und Datenbankgröße identisch sein. Wenn auf einem System eine andere Einstellung für Bandbreite, Videostandard oder Datenbankgröße konfiguriert ist, blockiert dieses System das gesamte Netzwerk.

Net Name

Mit dem Parameter „Net Name“ wird der Name der Maschine im Netzwerk festgelegt. Dieser Name kann vom Benutzer frei gewählt werden und länger als 8 Zeichen sein, im XNet sind jedoch maximal 8 Zeichen sichtbar. Das Vergeben eines Netzwerknamens ist nicht unbedingt erforderlich, da dem System automatisch auch eine Netzwerknummer zugewiesen wird, ein Netzwerkname erleichtert jedoch das Erkennen der einzelnen Server im XNet erheblich.

Net Number

Bereich: [1 ... 29]

Mit dem Parameter „Net Number“ wird die Nummer der Maschine im Netzwerk festgelegt. Diese Nummer wird automatisch vergeben.

GLOBALE PARAMETER IM XNET-NETZWERK

Für die folgenden Parameter müssen auf allen XTs im XNet-Netzwerk identische Werte festgelegt werden.

SDTI (540MBit/s / 1485MBit/s)

Dieser Parameter gibt die Bandbreite des Netzwerks vor.

Video Standard (PAL/NTSC)

Dieser Parameter gibt den Video-Standard vor. Das Format NTSC kann auch für HD-Formate angewendet werden.

Database Size (6000/16000 Clips)

Dieser Parameter legt die maximale Anzahl der in der LSM-Datenbank gespeicherten Clips fest.

Eindeutigkeit der VarID (Global / Local)

(Global oder lokal) - Dieser Parameter ist ab XFile, Version 2.00 verfügbar. Er gibt an, auf welcher Ebene die Var-ID eindeutig ist:

- Global: die VarID ist im gesamten XNet-Netzwerk eindeutig.
- Local: die VarID ist auf XT-Ebene eindeutig.

Länge der VarID (8 char / 32 char)

(8 Zeichen oder 32 Zeichen) - Dieser Parameter ist ab XFile, Version 2.00 verfügbar. Er gibt die Länge der VarID vor:

- feste Länge von 8 Bytes
- variable Länge von 32 Bytes

Format der VarID (Ascii / Binary)

Dieser Parameter ist ab XFile, Version 2.00 verfügbar. Er gibt das Format der VarID vor:

- ASCII
- Binary (Binär)

Hinweis

Die VarID wird in XFile nur angezeigt, wenn Sie das Format ASCII hat. Anderenfalls wird in den Spalten „VarID“ der XFile-Listen in den verschiedenen Modulen von XFile die Zeichenfolge <Unicode> angezeigt.

3.1.2 ZUWEISEN DER KANÄLE FÜR DIE DATENSICHERUNG

Ab XFile, Version 2.00 stehen sieben Kanäle für die Datensicherung (Backup Channels) zur Verfügung. Die Zuweisung der Kanäle erfolgt entsprechend der Ansprüche an die Datensicherung.

Es stehen zwei vordefinierte Konfigurationen zur Verfügung, die im Folgenden erläutert werden. Wenn die vordefinierten Konfigurationen Ihre Anforderungen nicht erfüllen, können Sie eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene Konfiguration festlegen.

Die Zuweisung der Datensicherungskanäle wirkt sich ausschließlich auf die Datensicherungsmodi von XFile und XStream aus. Die Modi für die Wiederherstellung, die Veröffentlichung und die Wartung werden dadurch nicht beeinflusst.

VORDEFINIERTE KONFIGURATIONEN

Es stehen die folgenden vordefinierten Konfigurationen zur Verfügung:

Konfiguration „XFile“

Die Konfiguration „XFile“ stellt die folgenden Funktionen für die Datensicherung zur Verfügung.

- 1 Kanal für die Sicherung von Clips (XFile)
- 1 Kanal für die Sicherung von Playlists (XFile)
- 1 Kanal für Abzüge von Miniaturen und Standbildern (XFile)
- 3 Kanäle für das Sichern von Aufnahmekanälen (XStream)
- 1 Kanal für das Durchsuchen in XStream.

Konfiguration „XStream“

Die Konfiguration „XStream“ stellt die folgenden Funktionen für die Datensicherung zur Verfügung.

- 6 Kanäle für das Sichern von Aufnahmekanälen (XStream)
- 1 Kanal für das Durchsuchen in XStream.

Wichtig!

Da bei dieser Konfiguration weder eine Sicherung von Clips und Playlists noch von Abzügen von Standbildern erfolgt, stehen in der Anwendung „IP Director“ keine Miniaturbilder für die Clips zur Verfügung.

KONFIGURATION „CUSTOM“

Wenn Sie im Bereich „Network“ die Auswahlschaltfläche „Custom“ (Benutzerdefiniert) aktivieren und auf die Schaltfläche „Edit Custom“ „(Benutzerdefinierte Konfig. bearbeiten) klicken, wird das Dialogfeld „Channels Configuration“ (Konfigurieren der Kanäle) angezeigt. In diesem Dialogfeld kann der Benutzer die Zuweisung der Datensicherungskanäle von XFile festlegen:



Im Dialogfeld „Backup Channels Configuration“ stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Backup clip

(Clip sichern) Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird das Sichern von Clips (automatische oder manuelle Sicherung) aktiviert, und es wird ein (1) Datensicherungskanal der Sicherung von Clips zugewiesen.

Grabbing

Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird das Erfassen von Miniaturen und Standbildern aktiviert, und der Erfassungsfunktion wird ein (1) Sicherungskanal zugewiesen.

Backup playlist

(Playlists sichern) Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird die Übergabe von Playlists aktiviert, und dieser Funktion wird ein (1) Sicherungskanal zugewiesen.

XStream browse

(Durchsuchen in XStream) Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens kann der Benutzer gesicherte Aufnahmekanäle in XStream durchsuchen, und dieser Funktion wird ein (1) Sicherungskanal zugewiesen.

XStream backup

(Sichern in XStream) Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird die Datensicherung von Aufnahmekanälen durch XStream aktiviert.

Zusätzlich ist in der Auswahlliste rechts neben dem Kontrollkästchen die Anzahl der Kanäle auszuwählen, die dieser Funktion zugewiesen werden: Mögliche Werte sind 1, 2, 3, 4 und 6.

Die Anwendung zeigt unter Beachtung der weiter oben im Dialogfeld ausgewählten Datensicherungsfunktionen rechts neben der Auswahlliste die maximale Anzahl der Kanäle an, die der Datensicherung mittels XStream zugewiesen werden können:

Wenn die Anzahl der zugewiesenen Kanäle höher als die Anzahl der unterstützten Kanäle ist, wird diese Information in Rot dargestellt:

Wenn Sie mehr Kanäle zuweisen, als in der festgelegten Konfiguration unterstützt werden, passt das System die Anzahl der zugewiesenen Kanäle automatisch an, wenn die Konfiguration gespeichert wird.

XT Gateway

Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens ist ein Aufbau von Verbindungen zu CleanEdit möglich.

Zusätzlich ist in der Auswahlliste rechts neben dem Kontrollkästchen die Anzahl der Kanäle auszuwählen, die dieser Funktion zugewiesen werden: Mögliche Werte sind 1 bis 7.

Die Anwendung zeigt unter Beachtung der weiter oben im Dialogfeld ausgewählten Datensicherungsfunktionen die maximale Anzahl der Kanäle an, die dem XT Gateway zugewiesen werden können:

Wenn die Anzahl der zugewiesenen Kanäle höher als die Anzahl der unterstützten Kanäle ist, wird diese Information in Rot dargestellt:

Wenn Sie mehr Kanäle zuweisen, als in der festgelegten Konfiguration unterstützt werden, passt das System die Anzahl der zugewiesenen Kanäle automatisch an, wenn die Konfiguration gespeichert wird.

Die Zuweisung der Kanäle an die Datensicherung mittels XStream hat eine höhere Priorität als die Zuweisung an das XT Gateway.

Available Channels

(Verfügbare Kanäle) Nicht bearbeitbare Anzeige der verfügbaren Kanäle entsprechend der im Dialogfeld aktivierten Datensicherungsfunktionen.

OK

Durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“ wird die festgelegte Konfiguration übernommen und gespeichert.

Cancel

(Abbrechen) Durch Klicken auf die Schaltfläche „Cancel“ werden die Änderungen verworfen und es wird wieder das Fenster „XFile Config System“ angezeigt.

3.1.3 Bereich „Storage“ (Speicher)

Disk mode (Laufwerkmodus) (Single Disk / Dual Disk / Mirroring)

Option	Erläuterung
Single Disk (Einzellaufwerk)	Es wird nur ein einziges Laufwerk verwendet.
Dual Disk (zwei Laufwerke)	Wenn das erste Laufwerk voll belegt ist, wechselt das System automatisch zum zweiten Laufwerk.
Mirroring (Spiegeln)	Die Clips werden gleichzeitig auf beide Laufwerke gespeichert.

Path A / B

(Pfad A / B) Dieser Parameter gibt den Zielpfad für das Speichern der MXF-Dateien an. In Abhängigkeit vom ausgewählten Laufwerkmodus können die Angaben für ein oder zwei Pfade bearbeitet werden.

Wichtig!

Beim Systemstart werden ausschließlich die unter dem Pfad bzw. den Pfaden gespeicherten Clips gescannt. Das bedeutet, dass nur diese Clips, einschließlich Daten, zur Verfügung stehen und in der XFile-Liste angezeigt werden.

Um einen langen Scann-Vorgang beim Systemstart zu vermeiden, empfehlen wir, die Clips auf unterschiedliche Pfade zu verteilen.

3.1.4 BEREICH „SYSTEM“

Serial Number

(Seriennummer) Die Seriennummer des Systems wird beim ersten Ausführen von InstallShield festgelegt und kann später nicht mehr geändert werden. Diese Seriennummer befindet sich auch auf dem Typenschild an der Rückseite des Mainframes.

3.2 STARTEN DES PROGRAMMS



Beim ersten Start wird im oberen Teil des Fensters Folgendes angezeigt:

3.2.1 BEREICH „SYSTEM CONFIGURATION“

In diesem Bereich (Systemkonfiguration) werden die derzeitigen Parameter des Systems angezeigt. Einige wichtige Parameter sind für den Verbindungsaufbau zum XNet erforderlich.

Wenn zu einem der Parameter eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **System Config**, um das Fenster „System Configuration“ anzuzeigen.



Wenn die Werte schlüssig sind, klicken Sie auf START: anstatt des Bereichs **System Config** wird der Bereich **Session Config** (Konfiguration der Sitzung) angezeigt.

3.2.2 BEREICH „SESSION CONFIG“

In diesem Bereich werden die derzeitigen Parameter und Werte angezeigt, die in den deskriptiven Metadaten des MXF-Headers gespeichert sind und jedem Clip hinzugefügt werden. Diese Daten können im Fenster „Session Configuration“ für jede Sitzung neu eingerichtet werden.



3.2.3 BEREICH „STATUS“

Der Zweck dieses Bereichs besteht im Überprüfen der Zulässigkeit der Hardware, der freien Speicherkapazität der Laufwerke und der Kompatibilität zwischen der Software, den Treibern und den aufgenommenen Daten.

Dieser Testvorgang wird vom System automatisch gestartet. Die verschiedenen Schritte der Bootsequenz werden nacheinander im Fenster „Status“ angezeigt.

Wenn bei einem der Schritte ein Fehler auftritt, notieren Sie die Fehlermeldung und wenden Sie sich an EVS, um Unterstützung zu erhalten.



In einem letzten Test wird die Verbindung zum XNet geprüft. Wenn dieser Test erfolgreich war, ist der XFile betriebsbereit.

Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche **Start**, um die Anwendung zu öffnen.

3.2.4 AUTOMATISCHE VORGÄNGE BEIM STARTEN DES PROGRAMMS

Nach dem Starten des Programms startet das System automatisch zwei Operationen: den Vorgang „Scannen von Laufwerken“ und Vorgang „Scannen des Netzwerks“.



Diese Operationen können in Abhängigkeit von der Anzahl der Clips auf den Laufwerken und der Anzahl der Clips im XNet einige Sekunden dauern.

3.3 KONFIGURIEREN DER SITZUNG

Nachdem die Anwendung „XFile“ gestartet wurde, kann der Benutzer die Konfiguration für die Sitzung festlegen, indem er im Hauptmenü **Configuration > Config Session** auswählt.

Das Fenster für die Konfiguration der Sitzung besteht aus 7 Registerkarten:

1. Registerkarte „AutoBackup Selection“ (Auswahl für automatische Datensicherung)
2. MXF Metadata
3. Session Folders (Ordner für die Sitzung)
4. Advanced Parameters (Erweiterte Parameter)
5. Grab (Erfassen von Momentaufnahmen)
6. Export
7. XML

3.3.1 REGISTERKARTE 1 - AUTOBACKUP SELECTION

Auf der Registerkarte „Autobackup Selection“ befinden sich mehrere Bereiche:

- Auswahlliste
- Kürzel für die Auswahl
- zusätzliche Kriterien für die automatische Datensicherung
- Validierungsliste



AUSWAHLLISTE

Diese Auswahlliste ist nur dann aktiv, wenn der Modus „Autobackup“ deaktiviert ist.

In der Auswahlliste für die automatische Datensicherung werden alle mit dem XNet verbundenen Systeme entsprechend ihrer Netzwerknummer aufgeführt.



Für jedes für die automatische Sicherung ausgewählte System können Sie durch eine Kombination mehrerer Kriterien festlegen, welches Videomaterial in die automatische Datensicherung einbezogen werden soll.

Auswahl der Kameras

Mit dem Kriterium „Kameraauswahl“ können die Kameras ausgewählt werden, die in die automatische Sicherung einzubeziehen sind. In der Voreinstellung sind die Kameras nicht ausgewählt.

Für die Kameraauswahl werden die folgenden Farbcodes verwendet.

Hintergrundfarbe	Bedeutung
Kräftiges Rot	Kamera verfügbar und nicht ausgewählt
Kräftiges Grün	Kamera verfügbar und ausgewählt
Blassrot	Kamera nicht verfügbar und nicht ausgewählt
Blassgrün	Kamera nicht verfügbar und ausgewählt

PREF-Kameras

Das Kriterium PREF-Kameras ermöglicht es, die Clips, die von einer beliebigen als erste bevorzugte Kamera (*) oder als zweite bevorzugte Kamera (=) festgelegten Kamera aufgenommen werden, in die Datensicherung einzubeziehen.

Für das Flag PREF-Kameras und das Flag Archiv werden diese Farbcodierungen verwendet:

Hintergrundfarbe	Bedeutung
Grün	Flag gesetzt
Blau	Flag nicht gesetzt

Archiv-Flag

Mit dem Kriterium Archiv-Flag (a) können Clips in die automatische Datensicherung einbezogen werden, für die eine Anforderung „Datensicherung“ von einem Remote-Controller gesendet wurde, der einen XT[2] im XNet steuert. Die Sicherungsanforderung wird über die Option > Archive gesendet, die im sekundären Menü des Remote Controllers im Clip-Modus zur Verfügung steht.

Der XFiLe erstellt für diese Clips auch dann eine Sicherungskopie, wenn der Parameter Default XFile dieses Remote-Controllers nicht aktiviert ist. In diesem Fall wird das Archiv-Flag (wird nach dem Erstellen der Datensicherung auf dem voreingestellten Xflie auf ‚1’ gesetzt) nach dem Sicherungsvorgang nicht auf ‚1’ gesetzt.

Einschränkung von Seiten

In der Voreinstellung werden alle Seiten in die automatische Datensicherung einbezogen. Der Benutzer kann auf die Seiten klicken, die von der automatischen Datensicherung ausgeschlossen werden sollen.

Der Ausschluss der Seiten gilt für alle anderen festgelegten Auswahlkriterien, d. h. Kamera, PREF-Kameras und Archiv-Flag.

Für den Ausschluss von Seiten werden die folgenden Farbcodes verwendet.

Hintergrundfarbe	Bedeutung
Grün	Seite ausgewählt
Rot	Seite ausgeschlossen

Kombination von Kriterien

Die Kriterien Kameraauswahl, PREF-Kameras und Archiv-Flag werden einzeln berücksichtigt. Siehe Beispiel 1.

Das Kriterium Einschränkung von Seiten schränkt die Auswahl für alle anderen ausgewählten Kriterien ein. Siehe Beispiel 2.

Beispiel 1:

Wenn Sie CAM A und * (erste bevorzugte Kamera) auswählen, werden die folgenden Clips in die automatische Datensicherung einbezogen:

- alle mit CAM A aufgenommenen Clips

UND

- alle Clips, die auf einer beliebigen anderen, als erste bevorzugte Kamera festgelegten Kamera aufgenommen werden.

Beispiel 2:

Wenn Sie das Kriterium für die erste bevorzugte Kamera (*) auswählen und Seite 1 ausschließen, werden die folgenden Clips ausgewählt:

- Die Clips, die auf Seite 1 des ausgewählten Servers gespeichert sind **und** mit einer als erste bevorzugte Kamera definierten CAM kreiert wurden, werden von der automatischen Datensicherung ausgeschlossen.
- Alle anderen Clips, die mit einer als erste bevorzugte Kamera definierten CAM kreiert wurden, werden in die automatische Datensicherung einbezogen.

So wählen Sie das Material für die automatische Datensicherung aus

Um das Material für die automatische Sicherung auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zuerst wählen Sie den Server für die Datensicherung aus. Die ausgewählte Zeile wechselt zu Dunkelblau.
2. Wählen Sie die Kamerawinkel aus, die Bestandteil der automatischen Datensicherung sein sollen. Ausgewählte Kameras werden auf einem grünen Hintergrund angezeigt.

Hinweis

Bei AirBox- und SpotBox-Servern müssen alle Kameras ausgewählt sein.

3. Wählen Sie die Kriterien PREF-Kameras und Archiv-Flag aus, wenn gewünscht.
4. Wählen Sie die Seiten aus, die von der automatischen Datensicherung ausgeschlossen werden sollen. Ausgeschlossene Seiten werden auf einem roten Hintergrund angezeigt.
5. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu übernehmen und das Fenster „XFile Config Session“ zu schließen.
6. Klicken Sie im Hauptfenster von XFile auf die Schaltfläche „Autobackup“.

KÜRZEL FÜR DIE AUSWAHL

Um das Auswählen von Kameras und Systemen zu erleichtern, stehen Kürzel zur Verfügung:

Kürzelschaltfläche	Erläuterung
Reset	Alle Auswahlen werden gelöscht.
Backup All	Es werden alle Kameras und alle Seiten aller Systeme ausgewählt. Auch für neue Systeme, zu denen eine Verbindung besteht, wird eine Datensicherung erstellt.
Backup all Present	Es werden alle Kameras und alle Seiten aller Systeme ausgewählt, die zurzeit eine Verbindung zum Netzwerk haben.
Backup all PREF cam	Es werden alle bevorzugten Kameras und alle Seiten aller Systeme ausgewählt, die zurzeit eine Verbindung zum Netzwerk haben.

ZUSÄTZLICHE KRITERIEN FÜR DIE AUTOMATISCHE DATENSICHERUNG

Archivierungsstatus

Die wesentliche Arbeit des XFile besteht im Vergleichen des Inhalts auf seinen Laufwerken mit den im XNet vorhandenen Clips. Entsprechend der Ergebnisse dieses Vergleichs wird von den auf den Laufwerken nicht vorhandenen Clips automatisch eine Datensicherung erstellt.

Wenn für die Datensicherung einer vollständigen Sitzung mehrere Laufwerke benötigt werden, muss der Archivstatus der einzelnen Clips gespeichert werden, damit bei einem Wechsel des Speichermediums nicht eine zweite Datensicherung bereits gesicherter Clips erstellt wird.

Für die Validierung des Archivstatus werden drei Kriterien benötigt:

1. Aktivieren Sie vor der Auto-Datensicherung das folgende Kontrollkästchen (KEINE automatische Datensicherung von als ‚Archiviert' markierten Clips):

2. Legen Sie im Menü „Setup" des LSM-XT Servers den Parameter DEFAULT XFILE fest. (Ausführliche Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Multicam.)

   Wenn der DEFAULT XFILE korrekt festgelegt wurde, erscheint in der Zeile des LSM-XT Servers die Markierung

   .

3. Aktivieren Sie das AUTOBACKUP, indem Sie im Hauptfenster von XFile auf die Schaltfläche 

   klicken.

Hinweis

Mit Hilfe der Einstellung **Default XFile** kann der Benutzer die Datensicherung eines Clips vom XT[2] über den Befehl >ARCHIVE initiieren (Details finden Sie in der Dokumentation zu Multicam).

Auch das **Archiv-Flag** initiiert die Datensicherung eines Clips, wenn vom Befehl >ARCHIVE gefordert, auch wenn der Parameter **Default XFile** nicht festgelegt wurde, der Status von „Archive“ auf dem XT[2] Server wird jedoch nicht aktualisiert.

Zeitspanne

Für die Sitzung der automatischen Datensicherung kann eine bestimmte Zeitspanne festgelegt werden (Autom. Sicherung beschränken auf Clips, die in der folgenden Zeitspanne kreiert wurden):



Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Filter für die Zeitspanne zu aktivieren, und klicken Sie auf eine der Schaltflächen für die **Auswahl der Zeitspanne**, um das folgende Fenster anzuzeigen:



Der Filter für die Zeitspanne benötigt sowohl eine Angabe von Datum und Uhrzeit für den Start als auch eine Angabe von Datum und Uhrzeit für das Ende, um aktiviert werden zu können:

1. Wählen Sie im Kalender durch Klicken auf die Pfeiltasten nach rechts und nach links den Monat aus und klicken Sie anschließend auf den Tag des Monats.
2. Wählen Sie im Uhrzeitfeld die Uhrzeit aus. Sie können die angezeigten Werte durch Klicken auf die Pfeiltasten nach oben und nach unten ändern oder den Wert direkt in das grün hinterlegte Feld eingeben.

3. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu übernehmen.
4. Rufen Sie das zweite Auswahlfenster auf, um Enddatum und Enduhrzeit für das Beenden einzugeben.

Dieses Kriterium für die automatische Datensicherung ist nun aktiv, und es werden nur Clips gesichert, die innerhalb der festgelegten Zeitspanne kreiert wurden.

VALIDIERUNGSLISTE

Im rechten Bereich wird die Liste „Autobackup Validation“ mit den derzeitigen Auswahlen für die automatische Datensicherung angezeigt.



Die in einer roten Zeile angezeigten Clips werden von den Kriterien für die automatische Datensicherung nicht berücksichtigt, und von den in einer grünen Zeile angezeigten Clips werden Sicherungskopien erstellt, wenn der Modus „Autobackup“ gestartet wird. Die ausgewählte Aufnahme wird auf einem blauen Hintergrund angezeigt.

Im Meldungsfeld im unteren Teil des Bildschirms werden Details zum ausgewählten Clip angezeigt.

3.3.2 REGISTERKARTE 2 – BEREICH „MFX METADATA“



In diesem Bereich werden die aktuellen Parameter und Werte angezeigt, die in die deskriptiven Metadaten der MXF-Datei für die geöffnete Sitzung gespeichert werden.

SO ÄNDERN SIE DIE WERTE DER MXF-METADATEN FÜR DIE SITZUNG

Um die einem bestimmten Parameter zugewiesenen Werte für die geöffnete Sitzung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Tabelle links auf den zu ändernden Wert.

   Der Wert erscheint im Gruppenfeld **Select a Parameter** (Parameter auswählen) im Texteingabefeld.

2. Ändern Sie den Wert im zweiten Feld des Gruppenfeldes.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modify**, um die Änderung zu übernehmen.

SO LEGEN SIE EIN BENUTZER-DATUM FÜR DIE SITZUNG FEST

In den Metadaten der Sicherungsdatei sind zwei Datumsfelder für die Sitzung definiert.

- Das PC-Datum für die Sitzung wird vom PC übernommen. Dieses Feld ist nicht bearbeitbar, der Wert wird in den PC-Einstellungen festgelegt.
- Das Benutzer-Datum für die Sitzung kann anhand des folgenden Verfahrens beliebig festgelegt werden.

Um ein Benutzer-Datum für die Sitzung festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Feld User Session Date aus:



2. Wenn Sie ein Datum für das Benutzer-Datum der Sitzung festlegen möchten, wählen Sie das Datum im Kalender aus und wählen Sie in der Auswahlliste unter dem Feld User Session Date das Format für das Datum aus.
3. Wenn Sie als Benutzerdatum für die Sitzung einen Namen auswählen möchten, geben Sie in das Feld User Session Date den entsprechenden Namen ein.

Das festgelegte Benutzer-Datum für die Sitzung wird als Wert für das zweite Sitzungsdatumsfeld in den Metadaten der Sicherungsdatei eingefügt.

3.3.3 REGISTERKARTE 3 – BEREICH „SESSION FOLDERS“



Session Folders (Ordner für die Sitzung)

Dieser Parameter gibt den Zielordner für das Speichern der MXF-Dateien an.

Wichtig!

Das System überprüft, welche Clips im Sitzungsordner und in seinen Unterordnern vorhanden sind. Wenn ein Clip nicht vorhanden ist und die auf der Registerkarte „Autobackup Selection“ festgelegten Kriterien erfüllt, wird automatisch eine Datensicherung dieses Clips erstellt.

Hinweis

Wenn im Modus „Zwei Laufwerke“ kein weiterer Speicherplatz auf dem ersten Laufwerk vorhanden ist, wechselt das System automatisch zum zweiten Laufwerk und verwendet denselben Ordner.

Die Auswahl für den Sitzungsordner kann während des Betriebs geändert werden.

Durch Klicken auf einen Ordner werden die Anzahl der Clips und die Speicherkapazität dieses Ordners angezeigt. Im unteren Teil des Fensters werden die Gesamtzahl der Clips, die belegte Speicherkapazität und die noch verfügbare Speicherkapazität angezeigt.

Der aktuelle Sitzungsordner wird immer durch ein grünes Symbol dargestellt.

3.3.4 REGISTERKARTE 4 – ADVANCED PARAMETERS (ERWEITERTE PARAMETER)



Parameter für automatische Vorgänge



Autostart

Diese Option startet die XFILE-Software automatisch.

Autobackup at Startup

Diese Option startet beim Starten der Software den Modus für die automatische Datensicherung.

AutoRetry when Starting Autobackup

Diese Option ist in Version 1.09.00 deaktiviert.

Parameter für das Generieren einer XML-Metadatei



Wenn das Kontrollkästchen AutoBackup: Always Generate EVS XML aktiviert ist, wird mit der Datensicherungsdatei immer eine XML-Datei mit den Metadaten der bei der automatischen Datensicherung gesicherten Clips erzeugt.

Wenn das Kontrollkästchen Manual Backup: Always Generate EVS XML aktiviert ist, wird mit der Datensicherungsdatei immer eine XML-Datei mit den Metadaten der bei der manuellen Datensicherung gesicherten Clips erzeugt.

In beiden Fällen wird die XML-Dateien im selben Ordner wie die Datensicherungsdatei gespeichert. Die XML-Datei hat denselben Namen wie die Datensicherungdatei, jedoch wird die Erweiterung <.evs.xml> angehängt.

Parameter für das voreingestellte Dateiformat

Wichtig!

Die Option „Autobackup Default File Format“ (Voreingestelltes Dateiformat für autom. Datensicherung) ist nur im Modus „Einzellaufwerk“ verfügbar.

Mit Hilfe der folgenden beiden Einstellungen kann in einer Einzellaufwerk-Konfiguration das Format für das Erzeugen des Datensicherungsdatei ausgewählt werden.

In der Auswahlliste AutoBackup Default File Format kann der Benutzer das voreingestellte Dateiformat für die bei der automatischen Datensicherung gesicherten Clips festlegen.

In der Auswahlliste Manual Backup Default File Format kann der Benutzer das voreingestellte Dateiformat für die bei der manuellen Datensicherung gesicherten Clips festlegen.

In beiden Fällen stehen die folgenden Formate zur Verfügung:

- EVS MXF 2MB (voreingestellte Wert)
- EVS MXF 8MB (Blockgröße für Multicam 9 oder höher)
- MXF OP1a
- Quick Time Movie
- Quick Time Reference
- Avid TM

Parameter für Bestätigungsmeldungen



Confirm Manual Backup (Manuelle Datensicherun bestätigen)

Aktiviert bzw. deaktiviert die Bestätigungsmeldung beim Starten eines Befehls „Datensicherung“.

Confirm Manual Restore (Manuelle Wiederherstellung bestätigen)

Aktiviert bzw. deaktiviert die Bestätigungsmeldung beim Starten eines Befehls „Wiederherstellung“.

Confirm Manual Update (Manuelle Aktualisierung bestätigen)

Aktiviert bzw. deaktiviert die Bestätigungsmeldung vor dem Aktualisieren eines zuvor gesicherten Clips. Dieser Befehl steht ausschließlich im Modus „Manuelle Datensicherung“ zur Verfügung.

Use Fixed Size Font for Clipnames and Keywords

(Schriftart mit festem Schriftgrad verwenden) Durch das Aktivieren dieser Option werden die Einträgen in den Spalten für Clipnamen und Keywords in allen Modi in einem Zeichensatz mit festem Schriftgrad angezeigt.

Backup Filename Format String (Zeichenfolge für Format des Namens der Sicherungsdatei)


Backup Filename Format String
Reset
EVS XFile %BDATE - %XTNB - %CNB %CAM
Sample: EVS XFile 2008_01_23 - 12 - 123 A.mxf
Available Items
%CNB = Clip Number
Append

Der voreingestellte Name, der automatisch für die MXF-Datei verwendet wird, lautet:

EVS XFILE <creation date> - <XT number> - <clip number> <cam name>. mxf

Der Name der MXF-Datei ist benutzerdefiniert und kann, wie in Abschnitt „So ändern Sie die voreingestellte Zeichenfolge für das Format des Dateinamens“ auf Seite 35 beschrieben, geändert werden.

Der Benutzer kann durch Klicken auf die Schaltfläche RESET wieder den voreingestellten Dateinamen verwenden.

So ändern Sie die voreingestellte Zeichenfolge für das Format des Dateinamens

1. Um diese voreingestellte Zeichenfolge für das Format zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
2. Wählen Sie das Dateiformat aus, für das die Zeichenfolge des Formats für den Dateinamen geändert werden soll: EVS MXF, IMX OP1a, Quick Time oder AVID via TM.
3. Löschen Sie im Feld Filename ggf. den Teil der Zeichenfolge, der nicht im Dateinamen enthalten sein soll.
4. Um einen beschreibenden Text (z. B. WM2006_Spiel03) in die Zeichenfolge Filename einzufügen, geben Sie den Text einfach in das Feld ein.
5. Um ein in der Auswahlliste Available Items (verfügbare Elemente) vorgegebenes Datenelement einzufügen, wählen Sie das Element aus der Auswahlliste aus:


%CNB = Clip Number
%XTNAME = XT Name
%XTNB = XT User Number
%CNB = Clip Number
%CAM = Camera
%NAME = Clip Name
%K1 = Keyword 1
%K2 = Keyword 2
%K3 = Keyword 3
%TCIN = TimeCode short IN
%BDATE = Backup Date
%BYEAR = Backup Year
%BMONTH = Backup Month
%BDAY = Backup Day
%CDATE = Creation Date
%CYEAR = Creation Year
%CMONTH = Creation Month
%CDAY = Creation Day

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPEND (Anfügen), um das ausgewählte Element an das Ende der Zeichenfolge für den Dateinamen anzufügen.
7. Positionieren Sie das angefügte Element ggf. mit Hilfe der Befehle „Ausschneiden“ (CTRL-C) und „Einfügen“ (CTRL-V) um.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für alle weiteren Datenelemente, die in die Zeichenfolge für den Dateinamen eingefügt werden sollen.

3.3.5 REGISTERKARTE 5 – GRAB (ERFASSEN)



Der Multicam-Operator kann an seinem Remote-Controller einen Video-Frame / ein Video-Field auswählen und als Standbild erfassen. (Im Menü „Setup“ von Multicam muss ein standardmäßig zu verwendender XFile festgelegt sein – weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Multicam). Diese Standbilder werden vom XFile erzeugt und auf den Laufwerken dieses XFile gespeichert.

Grab Folder

Wählen Sie den Zielordner für das Speichern der JPG/BMP-Dateien aus.

Stretch Field to Frame Size

(Field auf Frame-Größe strecken) Wenn diese Option aktiviert ist, wird das ‚Field-Bild’ auf die originale ‚Frame-Größe’ gestreckt.

Output Format

(Ausgabeformat) Die automatische Auswahl des Ausgabeformats erfolgt in Abhängigkeit von der vorherigen Option. Wenn die Bilder nicht durch Strecken verändert werden, wird das JPG-Format verwendet, wenn die Bilder durch Strecken verändert werden, wird das BMP-Format ausgewählt. Der Benutzer kann die Verwendung eines dieser Formate erzwingen.

Hinweis

Bei diesem Dateierzeugungsvorgang werden keine Komprimierungsartefakte hinzugefügt, die ursprüngliche Bildqualität bleibt erhalten.

Grab XT/XFILE Filename Format String

(Zeichenfolge für das Format des Dateinamens der XT/XFILE-Datei) Der voreingestellte Name, mit dem die JPG/BMP-Datei automatisch benannt wird, lautet: EVSGRAB_date_clip number_time code.jpg/bmp

Dieser Dateiname ist benutzerdefiniert und kann geändert werden, indem ein beschreibendes Element (z. B. WM2006_Spiel03) und/oder ein oder mehrere verfügbare Datenelemente eingefügt werden (siehe Screenshot oben). Weitere Informationen finden Sie auch in Abschnitt „So ändern Sie die voreingestellte Zeichenfolge für das Format des Dateinamens“ Auf Seite 35.

Der Benutzer kann durch Klicken auf die Schaltfläche RESET wieder den voreingestellten Dateinamen verwenden.


%CNB = Clip Number
%XTNAME = XT Name
%XTNB = XT User Number
%CNB = Clip Number
%CAM = Camera
%NAME = Clip Name
%GTC = Grab TimeCode
%GDATE = Grab Date
%GYEAR = Grab Year
%GMONTH = Grab Month
%GDAY = Grab Day

3.3.6 REGISTERKARTE 6 - EXPORT



Alle durch den XFile gesicherten Clips können zu mehreren Zwecken an andere Systeme exportiert werden:

CleanEdit

Die gesicherten Clips können automatisch in die Datenbank von CleanEdit eingefügt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Update CleanEdit DB“ und geben Sie den DSN-Namen, den Benutzername und das Kennwort für die festgelegte CE-Datenbank ein.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu CleanEdit.

Avid TM

Die gesicherten Clips können zwecks Konvertierung in das AVID-Dateiformat automatisch an den AVID Transfer Manager übertragen werden.

Transfer All Clips Backuped

(Alle gesicherten Clips übertragen) Wenn alle in XFile und XStream gesicherten Clips übertragen werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Transfer All Clips Backuped.

Default TM Host Name

(Name des standardmäßig zu verwendenden TM-Hosts) Geben Sie in dieses Feld den Host-Namen des standardmäßig zu verwendenden Avid Transfer Managers ein.

Detaillierte Informationen über das Konfigurieren von AVID TM erhalten Sie vom EVS-Support.

Default TM Media Format

Im Feld **Default TM Media Format** (standardmäßiges TM Media-Format) können Sie das Media-Format vorgeben, in das der Avid Transfer Manager die von der Anwendung Xfil empfangene Datensicherungsdatei konvertieren soll. Diese Angabe wird als Einstellung an den Avid Transfer Manager übergeben, der die Konvertierung ausführt.

Die folgenden Formate sind verfügbar:

- OMF
- MXF/AAF

Target Name Format String

(Zeichenfolge für das Format des Dateinamens der Zieldatei) Die Zieldatei wird automatisch mit einem voreingestellten Dateinamen benannt.

Dieser Dateiname ist benutzerdefiniert und kann geändert werden, indem ein beschreibendes Element (z. B. WM2006_Spiel03) und/oder ein oder mehrere verfügbare Datenelemente eingefügt werden (siehe Screenshot oben). Weitere Informationen finden Sie auch in Abschnitt „So ändern Sie die voreingestellte Zeichenfolge für das Format des Dateinamens“ Auf Seite 35.

Der Benutzer kann durch Klicken auf die Schaltfläche RESET wieder den voreingestellten Dateinamen verwenden.


%CNB = Clip Number
%XTNAME = XT Name
%XTNB = XT User Number
%CNB = Clip Number
%CAM = Camera
%NAME = Clip Name
%GTC = Grab TimeCode
%GDATE = Grab Date
%GYEAR = Grab Year
%GMONTH = Grab Month
%GDAY = Grab Day

3.3.7 REGISTERKARTE 7 - XML



Einige von XFile ausgeführten Vorgänge wie „Datensicherung“, „Wiederherstellen“, „Löschen“, „Kopieren“ usw. werden über das Netzwerk anhand einer XML-Datei durch andere Anwendungen (IPDirector, Automatisierungssysteme usw.) gesteuert.

Es stehen zwei Modi zur Verfügung:

XML Jobs Root Folder

Bei Verwendung der Option **XML Jobs Root Folder** (Hauptordner für XML-Jobs) scannt der XFile ausschließlich seinen lokalen Ordner.

Um diese Option zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scan XML Jobs Incoming Folder** (Eingangsordner für XML-Jobs scannen) über dem Feld **XML Jobs Root Folder**.
2. Geben Sie den lokalen Ordner vor, in den empfangene XML-Dateien gespeichert werden. Der voreingestellte lokale Ordner ist: `C:\XFile_XML`.

XFile arbeitet alle XML-Dateien ab, die in diesem Ordner gespeichert sind.

XML Load balancing Jobs Root Folder



Der Lastausgleichsprozess ermöglicht das Verteilen der XML-Jobs auf mehrere XFiles. In diesem Fall werden alle XML-Dateien in einem einzigen Ordner im Netzwerk gespeichert. Alle XFiles scannen diesen Ordner, und die Jobs werden auf die verschiedenen XFiles entsprechend ihrer Verfügbarkeit aufgeteilt.

Bei Verwendung der Option **XML Load Balancing Jobs Root Folder** scannen alle XFiles diesen einen Ordner im Netzwerk.

Um diese Option für die Lastverteilung zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scan XML Load Balancing Jobs Incoming Folder** (Eingangsordner für Lastverteilung XML-Jobs scannen) über dem Feld **XML Load Balancing Jobs Root Folder**.
2. Geben Sie den Ordner im Netzwerk vor, in den alle empfangenen Dateien für XML-Jobs gespeichert werden.
3. Geben Sie in das Feld **Load Balancing XFile Identifier** den Namen des entsprechenden XFiles ein. Dieser Name wird in den XML-Dateien verwendet, um vorzugeben, welcher XFile den Job bearbeitet.

Bei Verfügbarkeit arbeitet XFile die XML-Dateien in diesem Ordner ab.

Hinweis

Die Funktion für die Lastverteilung filtert die Jobs anhand des Präfix der XML-Dateien. Es werden nur XML-Dateien verarbeitet, die denselben Präfix haben, der in einem speziellen Eintrag in der Registrierung vorgegeben ist. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um diese Funktion einzurichten.

Angelegte Unterordner

Wenn einer der XML-Modi aktiviert wurde, werden beim Systemstart vier Unterordner angelegt:

Name Unterordner	Inhalt
`Jobs_Incoming`	Die Quellanwendung sendeten XML-Dateien, um Jobs anzufordern.
`Jobs_Scheduled`	Der XFile speichert die geplanten XML-Jobs.
`Jobs_In_Progress`	Der XFile speichert die sich zurzeit in Bearbeitung befindenden XML-Jobs.
`Jobs_Done`	Der XFile sendet die XML-Dateien, in denen die Endergebnisse der Jobs enthalten sind.

Beispiel einer XML-Datei für einen Befehl zur Datensicherung

Sichern von Clip 112 A von XT n 11 nach „F:\ext_folder\clip_11_112A.mxf“

```
<?xml version = "1.0" ?>
<EVS_XFile_Job_List>
   <EVS_XFile_Job>
         <Job_Id>4942648367704751</Job_Id>
         <Job_Creation_Time>1132235747</Job_Creation_Time>
         <Job_Type>0</Job_Type>
         <Job_Src_Clip_Nb>112</Job_Src_Clip_Nb>
         <Job_Src_Cam>A</Job_Src_Cam>

   <Job_Dest_File>F:\ext_folder\clip_11_112A.mxf</Job_Dest
_File>
   </EVS_XFile_Job>
</EVS_XFile_Job_List>
```

Beispiel einer XML-Datei für einen Befehl zur Wiederherstellung

Wiederherstellen von Clip I:\HD\backup133A.mxf to XT n°11 auf 111A

```
<?xml version = "1.0" ?>
<EVS_XFile_Job_List>
   <EVS_XFile_Job>
         <Job_Id>1238431548774395</Job_Id>
         <Job_Creation_Time>1129799945</Job_Creation_Time>
         <Job_Type>1</Job_Type>
         <Job_Src_File>I:\HD
\backup133A.mxf</Job_Src_File>
         <Job_Src_Id>9YYabjA0</Job_Src_Id>

   <Job_Src_Id_Material>9YYabjA0</Job_Src_Id_Material>
         <Job_Dest_User_Nb>11</Job_Dest_User_Nb>
< Job_Dest_Clip_Nb >112</ Job_Dest_Clip_Nb >
         < Job_Dest_Cam >A</ Job_Dest_Cam >
         <Job_Src_App_Data>Job generated by
XGateway</Job_Src_App_Data>
   </EVS_XFile_Job>
</EVS_XFile_Job_List>
```

Eine vollständige Beschreibung der XML-Dateien finden Sie in der Dokumentation zu XML-Jobs.

3.4 MODUS „AUTOBACKUP“

Klicken Sie auf AutoBackup, um den Modus „Autobackup“ (automatische Datensicherung) zu aktivieren. In diesem Modus handelt das System automatisch und erstellt anhand der im Fenster „Autobackup Selection“ festgelegten Kriterien eine Datensicherung aller Clips. Außerdem ist dieser Modus von Bedeutung, um die während des Betriebs erstellten Aktualisierungen zu berücksichtigen.



Wenn der Benutzer den Modus „Autobackup“ aktiviert, führt die Anwendung nochmals einen Scannprozess des Netzwerks aus, um alle Clips im XNet zu erfassen, von denen eine Datensicherung erstellt werden muss.

Hinweis

Dieser Modus MUSS aktiviert sein, damit die Befehle >ARCHIVE der Benutzer der Multicam-Systeme berücksichtigt werden.

Dank der Auswahlliste handelt es sich beim Prozess der automatischen Datensicherung um ein automatisch und selbstständig arbeitendes System. Wenn auf einem der ausgewählten Server ein Clip kreiert wird, wird automatisch eine Kopie an XFile übertragen. Der XFile hat eine niedrige Priorität im Netzwerk, d. h. routinemäßigen gewöhnlichen Vorgänge anderer Server werden durch die Aktivitäten des XFile nicht beeinträchtigt.

Wenn die Auswahl der Kameras/Systeme verändert werden muss, muss der Modus „Autobackup“ deaktiviert werden, bevor das Fenster „Session Configuration“ angezeigt wird.

Hinweis

Während „Autobackup“ sind auch andere Modi (Backup (Datensicherung), Restore (Wiederherstellung) und Maintenance Wartung)) verfügbar: es können mehrere Modi gleichzeitig betrieben werden.

3.4.1 HAUPTFENSTER VON „AUTOBACKUP“

Das Hauptfenster von „Autobackup“ ist in mehrere Bereiche unterteilt. Die zwei Hauptbereiche sind die Liste „XNet“ zur Überwachung der XNet-Aktivitäten und die Liste „XFile“ zum Anzeigen der Inhalte der XFile-Pfade.

Im folgenden Screenshot sind die verschiedenen Bereiche zu sehen. Die meisten Bereiche sind wie die Bereiche der anderen Modi aufgebaut.



3.4.2 LISTE „XNET“

Die Registerkarte „XNet“ verfügt über zwei mögliche Anzeigemodi. In der Liste wird angezeigt:

- die im XNet verfügbaren Clips, in Abhängigkeit von den ausgewählten Kriterien (siehe Screenshot oben)

  ODER

- eine Übersicht über die Kriterien für die automatische Datensicherung und über die Informationen zu den Datensicherungen von Clips (siehe Screenshot unten).


Nummer und Name im Netzwerk
Konfiguration dieses Systems für automatische Datensicherung
Für dieses System wurde der Parameter "Default File" definiert
XNet
02 FranceTV
to Archive
52 Clips
0 Flags
03 Britney
100 Clips
9 Flags
04 BritTV
05 Mobil 1
06 Mobil 2
07 Loupe
Das System ist vorübergehend vom Netzwerk getrennt
Diese Zeile betrifft die Clips
Diese Zeile betrifft die Archivierungsbefehle
Anzahl der Datensicherungen, die durch den Benutzer gestoppt wurden
Anzahl der fehlgeschlagenen Datensicherungen
Anzahl der ausgeführten Datensicherungen
Anzahl der geplanten Datensicherungen
Present On XNet
RETRY FAILED
Gesamtzahl der zurzeit im XNet vorhandenen Clips (und Archivierungsbefehle)
Session Total
Gesamtzahl der in der aktuellen Sitzung gesicherten Clips
XNet Time 06 February 2011 15:29
Datum und Uhrzeit im Netzwerk (wenn zwischen XFile-Zeit und Netzwerk-Zeit eine Differenz von 15 Minuten erkannt wird, wird diese Zeile in Orange angezeigt)

Hinweis

Durch das Arbeiten mit Kopien von Clips können die Werte verschiedener Zähler beeinflusst werden. Um die aktuellen Werte anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Refresh (Aktualisieren).

Hinweis

Wenn Fehler auftreten, wird die Schaltfläche Retry Failed (Neuversuch fehlgeschlagen) aktiviert.

3.4.3 LISTE „XFILE“

Die Liste „XFile“ enthält folgende Elemente:

- Oben links im Bereich wird die Anzahl der auf den XFile kopierten Clips angezeigt.
- Oben rechts im Bereich ermöglichen ein oder mehrere Schaltflächen den Zugriff auf spezielle Befehle und Optionen für die Liste „XFile“.
- Im oberen Teil des Bereichs kann mit Hilfe der Filtersymbole der Inhalt der in der Liste „XFile“ angezeigten Liste der Clips gefiltert werden.
- Unter den Filtersymbolen finden sich in der Liste der gesicherten Clips Informationen über die einzelnen Clips.

INFORMATIONEN IN DER LISTE „XFILE“

Die einzelnen in der Liste „XFile“ angezeigten Datensätze bieten Informationen über den jeweiligen Clip. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten in der Liste „XFile“ angezeigten Felder erläutert:

Informationen über Clips	Erläuterung
UmID	zeigt die 8-Byte-ID mit fester Länge an, die dem Clip zugewiesen wurde und mit der der Clip eindeutig im SDTI-Netzwerk identifiziert wird
VarID	zeigt die 32-Byte-ID mit variabler Länge an, die dem Clip zugewiesen wurde
Clip ID	zeigt die ID an, die dem Clip anhand von Seite, Bank, Clip-Nummer und Kameranummer zugewiesen wurde
Markers	zeigt die für den Clip definierten Marker an
Publish	zeigt den XT-Speicherort an, an dem der Clip für die geöffnete XFile-Sitzung veröffentlicht wurde
Rating	zeigt die dem Clip zugeordnete Wichtigkeitsstufe an
ClipName	zeigt den dem Clip zugeordneten Namen an
Date IN	Zeigt das Datum des IN-Punkts des Clips an. Diese Angabe wird für Clips gegeben, die mit Multicam, V 9.00 kreiert wurde, unabhängig vom verwendeten Timecode.
TC IN	Zeigt den TC-IN des Clips für den in Multicam als primären Timecode festgelegten Timecode an. Die anderen Timecode-Daten werden auf der Registerkarte „Maintenance“ unter „Media Info“ angegeben.

Informationen über Clips	Erläuterung
Duration	zeigt die zeitliche Länge des Clips ohne Guardbands an
Keyword 1	zeigt das erste dem Clip zugeordnete Keyword an
Keyword 2	zeigt das zweite dem Clip zugeordnete Keyword an
Keyword 3	zeigt das dritte dem Clip zugeordnete Keyword an
Creation Date and Time	zeigt Datum und Uhrzeit des Kreierens des XTs an, auf dem der Clip kreiert wurde
Backup Date and Time	zeigt Datum und Uhrzeit des XFile zum Zeitpunkt des Erstellens der Datensicherungsdatei an
File Format	Zeigt das Format der Datensicherungsdatei an, in der der Clip enthalten ist: EVS MXF 2 MB oder EVS MXF 8MB. Beim Format EVS MXF 8MB wird dieses Feld in XFile 1.14 mit orangefarbenem Hintergrund angezeigt. Dies erinnert an die Tatsache, dass ein Wiederherstellen dieser Dateien nur bei einer manuellen Dateikonvertierung möglich ist.
Filename	zeigt das Format des Dateinamens der Datensicherungsdatei an, in der der Clip enthalten ist
Full Path A	zeigt, wenn zutreffend, den vollständigen Pfad für den Speicherort des Clips in Pfad A an
Full Path B	zeigt, wenn zutreffend, den vollständigen Pfad für den Speicherort des Clips in Pfad B an

3.4.4 NETZWERKSTATUS

Das in der Mitte des Bildschirms angezeigte Symbol zeigt den aktuellen Status von XNet an:

Verbindung zu XNet erfolgreich aufgebaut

XFile stellt zurzeit eine Verbindung her

Verbindung zu XNet fehlgeschlagen

lokaler Hardwarefehler erkannt

Standalone-Modus

3.4.5 SPEICHERKAPAZITÄT AUF DEN LAUFWERKEN UND LAUFWERK-MODI

Im unteren Teil des Fensters werden für jeden Pfad die noch freie Speicherkapazität und die Speicherkapazität der Laufwerke angezeigt:



Das im unteren Teil des Bildschirms angezeigte Symbol gibt den zurzeit verwendeten Laufwerk-Modus an:

Einzelnes Laufwerk

Zwei Laufwerke

Spiegelung

3.4.6 BEREICH „STATUS“

Für die Prozesse „Backup“ (Datensicherung) und „Restore“ (Wiederherstellung) wird ständig die Geschwindigkeit der Datenübertragung eingeschätzt, ein Verlaufsbalken zeigt die zurzeit ausgeführten Aktivitäten an.



In Abhängigkeit der zurzeit ausgeführten Vorgänge kann der Operator zwischen zwei Statusanzeigen auswählen:

Aktivieren der Anzeige „Jobs Done“ (Abgearbeitete Jobs)

Aktivieren der Anzeige „Scheduled Jobs“ (Geplante Jobs)

STATUSANZEIGE „JOBS DONE“

Die einzelnen Vorgänge sind auf verschiedene Registerkarten aufgeteilt:


All Jobs Done
Backups
Restores
Updates
Deletes
Others
View All
View Last Day
View Last Hour
Hide Successful
174 / 174 Jobs
Job ID | Completion Date & Time | Operation | Full ClipID | Operation status
00293 2004/04/30 - 14:38:57 Backup Clip 02 - 124 C Backup successful at 2.2 X (2.2 sec backuped in 1.0 sec)
00294 2004/04/30 - 14:39:00 Backup Clip 02 - 124 D Backup successful at 1.9 X (2.3 sec backuped in 1.2 sec)
00295 2004/04/30 - 14:39:03 Backup Clip 02 - 125 A Backup successful at 2.3 X (2.3 sec backuped in 1.0 sec)
00296 2004/04/30 - 14:39:07 Backup Clip 02 - 125 B Backup successful at 2.2 X (2.3 sec backuped in 1.0 sec)
00297 2004/04/30 - 14:39:10 Backup Clip 02 - 125 C Backup successful at 2.3 X (2.2 sec backuped in 1.0 sec)
00298 2004/04/30 - 14:39:13 Backup Clip 02 - 125 D Backup successful at 2.2 X (2.3 sec backuped in 1.0 sec)
00299 2004/04/30 - 14:39:16 Backup Clip 02 - 126 A Backup successful at 2.2 X (2.3 sec backuped in 1.0 sec)

Mit Hilfe dieser Filter können Sie die Auswahl anpassen:

Option	Erläuterung
View All	Es werden alle Statusinformationen seit dem Start des Systems angezeigt.
View Last Day	Es werden die Statusinformationen über die Vorgänge der letzten vergangenen 24 Stunden angezeigt.
View Last Hour	Es werden die Statusinformationen über die Vorgänge der letzen vergangenen Stunde angezeigt.
Hide Successful	Lässt deutlich die verschiedenen Fehler erkennen, die während der gesamten Sitzung aufgetreten sind.

STATUSANZEIGE „SCHEDULED JOBS“

Mit Hilfe der Statusanzeige „Scheduled Jobs“ kann der Operator einen oder alle Jobs in der Warteschlange abbrechen:


All Jobs Scheduled
Backups
Restores
Updates
Others
Cancel Job
Cancel All Scheduled Jobs
Set Highest Priority
Job ID | Operation | Job Status | Full ClipID | ClipName | Job Info
00005 Restore in progress 52.0 % 11 - 123 B Restore of 11 - 123 B to 11 - 123 B
00006 Restore scheduled 1 11 - 124 A Restore of 11 - 124 A to 11 - 124 A
00007 Restore scheduled 2 11 - 124 B Restore of 11 - 124 B to 11 - 124 B
00008 Restore scheduled 3 11 - 125 A Restore of 11 - 125 A to 11 - 125 A
00009 Restore scheduled 4 11 - 125 B Restore of 11 - 125 B to 11 - 125 B
00010 Restore scheduled 5 11 - 126 A Restore of 11 - 126 A to 11 - 126 A
00011 Restore scheduled 6 11 - 126 B Restore of 11 - 126 B to 11 - 126 B

Abbrechen von Jobs

Wählen Sie einen oder mehrere Listeneinträge aus und klicken Sie auf „Cancel Job“, oder klicken Sie auf „Cancel All Scheduled Jobs“, um alle in der Liste aufgeführten Einträge zu löschen:

Die ausgewählten Einträge werden aus der Liste gelöscht und die zurzeit ablaufenden zugehörigen Vorgänge werden angehalten bzw. die geplanten Vorgänge werden gestrichen.

Ändern der Priorität von Datensicherungs- und Wiederherstellungsjobs

Auf den Registerkarten „Backups“ und „Restore“ kann die Reihenfolge der Vorgänge verändert werden. Wählen Sie einen Job in der Liste aus und klicken Sie auf:

Der ausgewählte Eintrag wird neu in die Warteschlange eingeordnet, und der neue Status lautet „Scheduled 1“. Die Übertragung des Clips beginnt, sobald der zurzeit ausgeführte Job abgearbeitet ist.

3.4.7 Anpassen der Auswahl in der Liste „XFile“

Sortieren von Clips

Um eine Spalte in alphabetischer bzw. numerischer Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift. Es wird eines der Pfeilsymbole △ ▽ angezeigt. Durch nochmaliges Klicken kehren Sie die Reihenfolge um.



DEFINIEREN VON SPALTEN



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste, um dieses Auswahlmenü anzuzeigen.

In diesem Menü werden alle verfügbaren Spalten angezeigt.

Aktivieren Sie die Elemente, die angezeigt werden sollen, und deaktivieren Sie die Elemente, die nicht angezeigt werden sollen.

Durch Klicken auf „Reset to Default“ wird die wieder die voreingestellte Anzeige hergestellt.

FILTER

Im oberen Teil der Liste „XFile“ wird eine Reihe von Symbolen angezeigt. Diese Symbole dienen für den Zugriff auf verschiedene Filter für die Liste „XFile“.

Diese Filter stehen in vier Modi zur Verfügung: Autobackup (Automatische Datensicherung), Manual Backup (Manuelle Datensicherung), Restore (Wiederherstellung) und Maintenance (Wartung).

Filter inaktiv und verborgen

Filter sichtbar, jedoch inaktiv

Filter ist aktiv

: das Symbol RESET wird in allen Modi angezeigt und setzt alle Filter auf die voreingestellten Werte zurück (= ALL für die meisten Filter).

Klicken Sie auf das Symbol, um den Filter anzuzeigen/zu verbergen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um dieses Auswahlmenü anzuzeigen:

Creation Date

Hinweis

Das Erstellungsdatum und die Datensicherungszeit sind nicht identisch. Das Erstellungsdatum ist von den Einstellungen für Datum und Uhrzeit des XT6U, des XT4U, der AirBox bzw. der SpotBox abhängig. Überprüfen Sie vor dem Betrieb die Einstellungen für Datum und Uhrzeit des Systems.

„Last Hour“ und „Last 24h“ sind Schnellzugriffskürzel für das Anzeigen der Clips, die in der vergangenen Stunde bzw. in den vergangenen 24 Stunden kreiert wurden.

Um die in einem bestimmten Zeitraum kreierten Clips anzuzeigen, kann eine Zeitspanne aus Datum und Uhrzeit festgelegt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Range“, um das folgende Dialogfeld anzuzeigen:



Der Filter für die Zeitspanne „Creation Date“ benötigt sowohl eine Angabe von Datum und Uhrzeit für den Start als auch eine Angabe von Datum und Uhrzeit für das Ende, um aktiviert werden zu können:

1. Wählen Sie im Kalender durch Klicken auf die Pfeiltasten nach rechts und nach links den Monat aus und klicken Sie anschließend auf den Tag des Monats.
2. Wählen Sie im Uhrzeitfeld die Uhrzeit aus; Sie können die angezeigten Werte durch Klicken auf die Pfeiltasten nach oben und nach unten ändern oder den Wert direkt in das grün hinterlegte Feld eingeben.
3. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu übernehmen.
4. Rufen Sie das zweite Auswahlfenster auf, um Enddatum und Enduhrzeit für das Beenden einzugeben.

Der Filter ist nun aktiv, und in der Liste „XFile“ werden die Clips angezeigt, die innerhalb der festgelegten Zeitspanne kreiert wurden.

Auswahl der Kameras

Klicken Sie auf die Quadrate für die Kameras und/oder die PREF-Kameras der Clips, die in der Liste „XFile“ angezeigt werden sollen. Ausgewählte Kameras werden auf einem grünen Hintergrund angezeigt.

Rating

Klicken Sie auf die Quadrate der vier Einstufungsebenen. Ausgewählte Einstufungen werden auf grünem Hintergrund angezeigt, und die Liste „XFile“ wird aktualisiert und zeigt die neu festgelegte Auswahl an Clips an.

Folders

Der Begriff „Session Folder“ (Sitzungsordner) ist wichtig für das Anpassen der Organisation der Ordner und für das Verständnis, was letztendlich in der Liste „XFile“ angezeigt wird.

Der „Session Folder“ wird für den Prozess der automatischen Datensicherung angelegt. Alle im XNet kreierten Clips werden, entsprechend der Kriterien für die automatische Datensicherung, in diesen Sitzungsordner gespeichert.

Im Modus „Autobackup“ zeigt der Filter „Folders“ die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

Option	Erläuterung
All	Zeigt alle Clips an, die sich im aktuellen PATH (Pfad) bzw. in den aktuellen Pfaden befinden, die beim Starten des Systems in „System Configuration“ angegeben wurden.
PATH A/B	Zeigt nur den Inhalt des ausgewählten Pfads an.
Session Folder	Zeigt alle Clips im derzeit aktiven „Session Folder“ an.

Unabhängig davon kann ein Backup-Ordner festgelegt werden, in den die Clips bei einer manuellen Datensicherung gespeichert werden. In diesem Fall ist nur ein einziger Backup-Ordner ausgewählt und der aktuelle Inhalt dieses Ordners wird in der Liste „XFile“ angezeigt.

Im Modus „Backup“ zeigt der Filter „Folders“ die folgenden Auswahlmöglichkeiten an:

Durch Klicken auf das Ordnersymbol auf der rechten Seite wird folgendes Dialogfeld angezeigt:

Für die Auswahl des „Backup Folder“ gelten folgende Regeln:

- Es kann immer nur ein einziger Ordner gleichzeitig ausgewählt werden.
- Der zurzeit aktive „Session Folder“ ist in der Liste grün hervorgehoben.
- Wenn eine neuer Filter nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche „Refresh“, um die Anzeige zu aktualisieren.
- Um einen Ordner für die Verwendung im Filter auszuwählen, muss der Benutzer auf den Ordner doppelklicken. Wenn der Ordner korrekt ausgewählt wurde, wird dieser Ordner auf der Namensleiste unten im Fenster angezeigt.

Ein Ordner „Backup“ wird temporär für einen bestimmten Vorgang zugewiesen. Da alle Vorgänge nacheinander ausgeführt und dazu in eine Warteschlange eingetragen werden, speichert das System den Namen des zum Zeitpunkt der Anforderung der Datensicherung festgelegten Ordners.

Wie bei „Backup“ Ordnern können je Vorgang mehrere „Restore“ Ordner definiert werden, um die im XNet wiederherzustellenden Clips anzuzeigen.

Im Modus „Restore“ zeigt der Filter „Folders“ die folgenden Auswahlmöglichkeiten an:

Der Unterschied zwischen „Restore Folder“ und „External Restore Folder“ ist von den Ordnern und Unterordnern im PATH abhängig.

Bei der Auswahl der „Restore Folders“ ist kein Scann-Vorgang erforderlich, da die Clips bereits beim Systemstart gescannt wurden.

Der „Externe Restore Folder“ kann ein externes Laufwerk sein, oder ein Ordner, der nicht im PATH enthalten ist; daher muss der Inhalt dieses externen Ordners (oder externen Laufwerks) gescannt werden, um die Daten zu extrahieren und in der Liste „XFile“ zur Verfügung stellen zu können.

Durch Klicken auf das Ordnersymbol rechts im Feld Restore Folders wird das folgende Dialogfeld angezeigt:



Für dieses Dialogfeld gelten folgende Grundsätze:

- Es können gleichzeitig mehrere Ordner ausgewählt werden.
- Die Unterordner eines ausgewählten Ordners können ebenfalls ausgewählt werden.
- Der zurzeit aktive „Session Folder“ ist in der Liste grün hervorgehoben.

Im Folgenden wird die Ausführung der wichtigsten Aktionen in diesem Dialogfeld erläutert, d. h. Einfügen und Entfernen von einem oder mehreren Ordnern in der Filterauswahl:

- Um einen Ordner in die Liste „Filter“ einzutragen, wählen Sie den Ordner in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Add Selected Folder“ (Ausgewählten Ordner hinzufügen).
- Um Unterordner der in der Liste „Filter“ aufgeführten ausgewählten Ordner einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Include SubFolders“ (Unterordner einbeziehen).

- Um einen Ordner aus der Liste „Filter“ zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Remove Selected“ (Ausgewählte entfernen).
- Um alle Ordner aus der Liste „Filter“ zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Remove All“ (Alle entfernen).
- Klicken Sie auf „OK“, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. Die Ordner werden im Hauptfenster von XFile im Feld „Filter“ angezeigt.

Durch Klicken auf das Ordnersymbol rechts im Feld External Restore Folders wird das folgende Dialogfeld angezeigt:



Es kann nur ein einziger Ordner ausgewählt werden. Dieser Ordner darf nicht in PATH A oder PATH B eingefügt sein.

Klicken Sie auf einen (1) Ordner, klicken Sie auf „OK“ um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. Der Name des ausgewählten Ordners wird im Feld „Filter“ angezeigt.

Der neue Ordner wird gescannt, und der Inhalt des Ordners wird in der Liste XFile angezeigt.

Clip-Namen

Durch Klicken auf das Symbol auf der rechten Seite wird folgendes Dialogfeld angezeigt:



Filter Based on Prefix

Im Feld „Filter based on Prefix“ (Filter anhand Präfix) kann ein Schnellfilter anhand des oder der ersten Zeichen eines Clipnamens definiert werden.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Add“ klicken, um das festgelegte Präfix in die Liste „Filter“ hinzuzufügen, fügt das System automatisch ein Zeichen „*“ an das Präfix an. Auf diese Weise kann der Benutzer besser zwischen Präfixen und vollständigen Clipnamen in der Liste „Filter“ unterscheiden.

Filter Based on Existing Clipname

Beim Systemstart werden alle den Clips zugewiesenen Clipnamen aus den MXF-Dateien extrahiert und im Feld „Filter Based on Existing Clipname“ (Filter anhand Clipname)aufgelistet.

Wählen Sie einen Clipnamen in der Liste aus und klicken Sie auf „Add“, um den Namen in die Liste „Filter“ einzutragen.

Hinweis

Die Anzahl der Clipnamen/Präfixe in der Liste ist auf 5 begrenzt.

Die Auswahl des Filtermodus ist deaktiviert.

Remove Selected

Wählen Sie einen Eintrag in der Liste „Filter“ aus und klicken Sie auf „Remove selected“ (Auswahl entfernen), um diesen Clipnamen aus der Liste „Filter“ zu löschen.

OK/Cancel

Klicken Sie auf „OK“, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. Die neuen Clipnamen werden im Feld „Filter“ angezeigt.

Klicken Sie auf „Cancel“, um wieder in das Hauptfenster von XFile zu gelangen, ohne einen Filter nach Clipnamen zu aktivieren.

Keywords

Durch Klicken auf das Symbol auf der rechten Seite wird folgendes Dialogfeld angezeigt:



Filter Based on Prefix

Im Feld „Filter based on Prefix“ (Filter anhand Präfix) kann ein Schnellfilter anhand des oder der ersten Zeichen eines Keywords definiert werden.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Add“ klicken, um das festgelegte Präfix in die Liste „Filter“ hinzuzufügen, fügt das System automatisch ein Zeichen „*“ an das Präfix an. Auf diese Weise kann der Benutzer besser zwischen Präfixen und vollständigen Keywords in der Liste „Filter“ unterscheiden.

Filter Based on Existing Keyword

Beim Systemstart werden alle den Clips zugewiesenen Keywords aus den MXF-Dateien extrahiert und im Feld „Filter Based on Existing Keyword“ (Filter anhand Keyword) aufgelistet.

Wählen Sie einen Clipnamen in der Liste aus und klicken Sie auf „Add“, um das Keyword in die Liste „Filter“ einzutragen.

Hinweis

Die Anzahl der Keywords/Präfixe in der Liste ist auf 5 begrenzt.

Filter Mode

Wählen Sie im Feld „Filter Mode“ einen der Modi „Alle Keywords“ (d. h. Keyword 1 UND Keyword 2) und dem Modus „Eines der Keywords“ (d. h. Keyword 1 ODER Keyword 2) aus.

Remove Selected

Wählen Sie ein Keyword in der Liste „Filter“ aus und klicken Sie auf „Remove selected“ (Auswahl entfernen), um dieses Keyword aus der Liste „Filter“ zu löschen.

OK / Cancel

Klicken Sie auf „OK“, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. Die neuen Keywords werden im Feld „Filter“ angezeigt.

Klicken Sie auf „Cancel“, um wieder in das Hauptfenster von XFile zu gelangen, ohne einen Filter nach Keywords zu aktivieren.

UmID

Durch Klicken auf das Symbol auf der rechten Seite wird folgendes Dialogfeld angezeigt:



Filter Based on Prefix

Im Feld „Filter based on Prefix“ (Filter anhand Präfix) kann ein Schnellfilter anhand des oder der ersten Zeichen einer UmID definiert werden.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Add“ klicken, um das festgelegte Präfix in die Liste „Filter“ hinzuzufügen, fügt das System automatisch ein Zeichen „*“ an das Präfix an. Auf diese Weise kann der Benutzer besser zwischen Präfixen und vollständigen UmIDs in der Liste „Filter“ unterscheiden.

Filter Based on Existing UmID

Beim Systemstart werden alle den Clips zugewiesenen UmIDs aus den MXF-Dateien extrahiert und im Feld „Filter Based on Existing UmID“ (Filter anhand UmID) aufgelistet.

Hinweis

Die Liste der vorhandenen UmID und der Filtermodus sind deaktiviert.

Remove Selected

Wählen Sie eine UmID in der Liste „Filter“ aus und klicken Sie auf „Remove selected“ (Auswahl entfernen), um diese UmID aus der Liste „Filter“ zu löschen.

OK / Cancel

Klicken Sie auf „OK“, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. Die neuen UmIDs werden im Feld „Filter“ angezeigt.

Klicken Sie auf „Cancel“, um wieder in das Hauptfenster von XFile zu gelangen, ohne einen Filter nach UmID zu aktivieren.

Media / Clips

Media / Clips | All | MasterClip | Group

Die MXF-Datei ist die Datei, in der alle Daten bezüglich aller vorhandenen Audio/Videodaten gespeichert sind.

Der erste anhand dieser A/V-Daten kreierte Clip wird als „MasterClip“ bezeichnet und hat die Besonderheit, dass er denselben Code für das ID-Material und die ID-Louth erhält.

Alle Clips, die aus diesem MasterClip durch Kopieren, Aktualisieren oder Ändern des Short IN- oder des Short OUT-Punkts ergeben, sind mit der MXF-Datei verknüpft und für jeden dieser Clips wird eine andere ID-Louth festgelegt.



Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Option	Erläuterung
ALL	Es werden alle Clips angezeigt.
MasterClip	Es wird nur der MasterClip angezeigt. **Hinweis** Dieser Filter ist für das Wiederherstellen von Clips nützlich, da dieser Filter ausschließlich die Original-Clips überträgt und die Kopien auslässt.
Group	Es werden sowohl MasterClips als auch durch ein Zeichen „Klammer“ in der Liste „XFile“ verknüpfte Clips angezeigt.

Video-Standards

Wählen Sie die Rechtecke der verschiedenen Video-Standards aus. Ausgewählte Elemente werden auf grünem Hintergrund angezeigt, und die Liste „XFile“ wird aktualisiert und zeigt die neu festgelegte Auswahl an Clips an.

Video-Codecs

Wählen Sie die Rechtecke der verschiedenen Video-Codecs aus. Ausgewählte Elemente werden auf grünem Hintergrund angezeigt, und die Liste „XFile“ wird aktualisiert und zeigt die neu festgelegte Auswahl an Clips an.

Camera Label

Durch Klicken auf das Symbol auf der rechten Seite wird folgendes Dialogfeld angezeigt:



Filter Based on Prefix

Im Feld „Filter based on Prefix“ (Filter anhand Präfix) kann ein Schnellfilter anhand des oder der ersten Zeichen eines Kamera-Namens definiert werden.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Add“ klicken, um das festgelegte Präfix in die Liste „Filter“ hinzuzufügen, fügt das System automatisch ein Zeichen „*“ an das Präfix an.

Filter nach Sitzung

Die Informationen über die Sitzung werden beim Systemstart im Fenster „Config Session“ – Registerkarte 2 „MXF Metadata“ eingegeben. Diese Informationen werden in den deskriptiven Metadaten aller während der ‚Sitzung’ gesicherten Clips gespeichert.

-Durch Klicken auf das Symbol auf der rechten Seite wird folgendes Dialogfeld angezeigt:



Filter Based on Prefix

Im Feld „Filter based on Prefix“ (Filter anhand Präfix) kann ein Schnellfilter anhand des oder der ersten Zeichen der Sitzungsdaten definiert werden.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Add“ klicken, um das festgelegte Präfix in die Liste „Filter“ hinzuzufügen, fügt das System automatisch ein Zeichen „*“ an das Präfix an.

Clip-Marker

Mit Hilfe der Clip-Marker kann der Benutzer Clips zu einer Auswahlgruppe „ODER“ markieren und diese Auswahlgruppe zwischen den Modi beibehalten.

Es stehen 5 verschiedene Marker zur Verfügung, die ggf. auch kombiniert werden können.

Wählen Sie in der Liste „XFile“ einen Clip aus und klicken Sie auf , um den Clip zu markieren, bzw. klicken Sie auf , um den Marker zu entfernen.

In der Liste „XFile“ werden die markierten Clips wie folgt angezeigt.



Hinweis

Die Clip-Marker werden nicht im Header der MXF-Datei gespeichert und sind daher temporär. Beim Beenden der XFile-Software werden alle Marker gelöscht.

ZÄHLER

In allen Modi wird oben in der Liste ein Clip-Zähler angezeigt.

Der erste Wert gibt die Anzahl der in der Listen angezeigten Clips an, der zweite Wert gibt die Gesamtzahl der gespeicherten Clips an (Inhalte des Pfads bzw. der Pfade + externer Ordner + geplanten Clips).

Die Anzahl der Elemente in den verschiedenen Listen kann die Systemleistung beeinflussen. Es ist daher empfehlenswert, die Anzahl der in den Listen aufgeführten Clips zu verringern.

Wenn die Gesamtzahl der in den Listen angezeigten Clips 2.000 Clips übersteigt, wird der Zähler in Orange dargestellt:

Wenn die Gesamtzahl der in den Listen angezeigten Clips 4.000 Clips übersteigt, wird der Zähler in Rot dargestellt. Wenn die Gesamtzahl der in den Listen angezeigten Clips 5.000 Clips übersteigt, werden die Listen nicht mehr aktualisiert und der Zähler zeigt + 5000 + an.

3.5 MODUS „BACKUP“

Klicken Sie auf

, um den Modus „Backup“ (Datensicherung) zu aktivieren.



3.5.1 So starten Sie die Datensicherung einer Datei manuell

Um die Datensicherung einer Datei zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Backup“, um den Modus zu aktivieren.
2. Wählen Sie im Bereich „XNet“ der Server aus, von dem Clips gesichert werden sollen. Um die Liste der im XNet vorhandenen Server anzuzeigen, klicken Sie auf .
3. Klicken Sie nochmals auf , um die Anzeige der Liste zu ändern und den zu sichernden Clip zu suchen.
4. Wählen Sie in der XNet-Clipliste die Seite, die Bank und die Kamera des zu sichernden Clips aus:

   Klicken Sie auf , um die Liste „Page/Bank“ anzuzeigen.

   Klicken Sie auf , um die Liste der Kameras anzuzeigen.



5. Legen Sie die sonstigen verfügbaren Kriterien fest, um die Auswahl in der XNet-Clipliste einzuschränken.

   Detaillierte Informationen über die Filter finden Sie in Abschnitt „Modus „Autobackup““ auf Seite 43.

6. Wählen Sie den Clip in der Liste aus.
7. Klicken Sie auf , um die Datenübertragung zu starten.

Hinweis

Mit Hilfe dieses Befehls können auch die bereits auf den Laufwerken des XFiles gespeicherten Clips manuell aktualisiert werden.

Bereits gesicherte Clips werden in der Liste „XNet“ mit blauer Zeichenfarbe dargestellt.

02 - 020 B =	name_1	15:13:49.12
02 - 020 C	name_2	15:13:49.12

3.5.2 So können Sie mehrere Clips für das manuelle Sichern auswählen

Um mehrere Clips eines XT Servers für eine manuelle Datensicherung auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Definieren Sie die Auswahlkriterien für das Abrufen einer Clipliste vom XNet.
2. Um die Clips in der XNet-Clipliste auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
   - Um eine Liste nacheinander aufgelisteter Clips auszuwählen, drücken Sie SHIFT und klicken Sie auf den ersten und den letzten Clip des entsprechenden Listenabschnitts.
   - Um eine Liste nicht nacheinander aufgelisteter Clips auszuwählen, drücken Sie CTRL und klicken Sie auf die entsprechenden Clips.
   - Um alle angezeigten Clips auszuwählen, drücken Sie CTRL+A. Der Befehl „Select All“ (Alle auswählen) steht auch im Kontextmenü der Clipliste zur Verfügung.
3. Um die Auswahl zu bestätigen, führen Sie Folgendes aus:
   - Wenn Sie die ausgewählten Clips im voreingestellten Format sichern möchten, klicken Sie auf .
   - Wenn Sie die ausgewählten Clips sichern und möglicherweise das voreingestellte Ausgabeformat ändern möchten, klicken Sie auf .

In beiden Fällen wird das Fenster „XFile Multi-Backup“ angezeigt. Im zweiten Fall steht unten im Fenster das Feld „File Format“ zur Verfügung.


XFile Multi-Backup
Clip ID
ClipName
TC In
Duration
Status
01 - 610 D CLIP MJPEG30P 15:44:54.05 00:00:04.00 clip already on disk
01 - 610 E CLIP MJPEG30P 16:41:55.05 00:00:07.00 clip already on disk
01 - 610 F CLIP MJPEG30P 16:21:59.10 00:00:09.00 clip already on disk
01 - 611 A CLIP MJPEG30P 16:42:06.17 00:00:08.00 clip already on disk
File Format
EVS MXF
EVS MXF
MXF OP1a (SD IMX only)
QuickTime Movie
QuickTime Reference
OK
Cancel

4. Wählen Sie ggf. im Feld File Format das gewünschte Ausgabeformat aus.
5. Im Fenster „XFile Multi-Backup“ werden die ausgewählten Clips mit dem zugehörigen Status angezeigt.
6. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen und die Datenübertragung zu starten.

Wenn in der Spalte „Status“ keine Informationen angezeigt werden, wird die Datensicherung ausgeführt.

Wenn in der Spalte „Status“ die Meldung „clip already on disk“ (Clip bereits auf Laufwerk vorhanden) angezeigt wird, wird der Benutzer anhand der folgenden Meldung aufgefordert zu bestätigen, dass die Datensicherung des Clips nochmals ausgeführt werden soll:



Hinweis

Alle Vorgänge („Backup“ und „Restore“) werden nacheinander ausgeführt.

3.6 MODUS „RESTORE“

Klicken Sie auf

, um den Modus „Restore“ (Wiederherstellung) zu aktivieren.

Der XFile kann auch als Datensicherungsserver fungieren. Clips können vom XFile auf jeden anderen Server (XT6U, XT4U, SpotBox oder AirBox) im Netzwerk zurückkopiert werden.



3.6.1 So stellen Sie eine Datei wieder her

Um eine gesicherte Datei wieder auf einen XT Server zurückzukopieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Restore“, um den Modus zu aktivieren.
2. Wählen Sie den Clip in der Liste „XFile“ aus.
3. Wählen Sie im Bereich „XNet“ den Server aus.

   Um die Liste der im XNet vorhandenen Server anzuzeigen, klicken Sie auf .

4. Wechseln Sie die Anzeige der Liste, um nach einem (1) Speicherort für die Wiederherstellung des Clips zu suchen. Um diesen Speicherort vorzugeben, wählen Sie Seite, Bank und Kameraauswahl aus.

   Klicken Sie auf , um die Liste „Page/Bank“ anzuzeigen.

   Klicken Sie auf , um die Liste der Kameras anzuzeigen.


Liste der Server anzeigen
Page/Bank-Auswahl anzeigen
Kamera-Auswahl anzeigen
Anzeige auswählen
Page All 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Bank All 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cam All A B C D E F
Server auswählen
France TV
02
Britney
03

5. Um den Clip auf den vorgegebenen Speicherort auf einem XT Server zurückzukopieren, gehen Sie wie folgt vor:

   a. Klicken Sie auf (RESTORE Clip), um die Datenübertragung des ausgewählten Clips zu starten. Die UmID (ID-Material/ID-Louth) bleibt erhalten.

   b. Klicken Sie auf (COPY Clip), um die Datenübertragung zu starten und eine KOPIE des Clips anzulegen. In diesem Fall wird eine neue UmID festgelegt.

      Um die Gültigkeit der Daten während des Betriebs sicherzustellen, kann eine UmID immer nur einmal im selben Netzwerk vorhanden sein. Wenn der Operator identische Clips auf mehreren Servern nutzen muss, wird daher empfohlen, mit Hilfe des Befehls COPY Clip mehrere Versionen desselben Clips zu erzeugen.

   c. Klicken Sie auf (KURZKOPIE Clip), um die Datenübertragung zu starten und eine kürzere KOPIE des Clips anzulegen. Es wird nur das V/A-Material zwischen dem Short IN-Punkt und dem Short OUT-Punkt (ohne Guardbands) wiederhergestellt. In diesem Fall werden eine neue ID-Material und eine neue ID-Louth festgelegt.

Die Clips, die auf einem XT Server wiederhergestellt werden, sind in Multicam als ankommende Clips sichtbar. Diese Clips können wiedergegeben werden, sobald der Wiederherstellungsvorgang gestartet wurde.

Hinweis

Beim Verschieben/Kopieren eines Clips bleibt die ID-Material erhalten.

Wenn der Benutzer einen Clip auf einen neuen Speicherort KOPIERT (und daher eine neue ID-Louth erzeugt wird), werden diese neuen Daten vom XFile in die Datensicherung einbezogen.

Wenn der Benutzer einen Clip VERSCHIEBT (ID-Louth bleibt erhalten), aktualisiert der XFile den originalen Clip.

Bereits im XNet vorhandene Clips und Fehler bei der Datenübertragung

Bereits im XNet vorhandene Clips werden in der Liste „XFile“ mit blauer Zeichenfarbe dargestellt.

02 - 131 B =	***	Zidanne	14:17:52.16	00:00:02.00	Corner	123456	Zidanne
02 - 131 C *	**	Goal	14:17:52.16	00:00:02.00	Pat	123456	Goal

Wenn einer für die Wiederherstellung ausgewählter Clip bereits im XNet-Netzwerk vorhanden ist, erhalten die Benutzer beim Auswählen des Übertragungsmodus die folgende Fehlermeldung:

XFile Restore
Unable to start Restore
of clip 23: 7wYKwWZX
backuped from 01 - 013 B =
Name= eeeeeeee
TC_IN= 12:38:11.24 ×
Duration= 00:00:03.10 ×
because this clip is already present on 01 - 013 B
OK

In diesem Fall müssen die Benutzer die Datenübertragung anhand des Befehls COPY Clip starten und eine Kopie des Clips erstellen.

3.6.2 So können Sie mehrere Clips für das Wiederherstellen auswählen

Um mehrere Clips auf einem XFile zur Wiederherstellung auf einem XT Server auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie im Hauptfenster von XFile in der Liste „XFile“ Folgendes aus:
   a. Um eine Liste nacheinander aufgelisteter Clips auszuwählen, drücken Sie SHIFT und klicken Sie auf den ersten und den letzten Clip des entsprechenden Listenabschnitts.
   b. Um eine Liste nicht nacheinander aufgelisteter Clips auszuwählen, drücken Sie CTRL und klicken Sie auf die entsprechenden Clips.
   c. Um alle in der Liste „XFile“ angezeigten Clips auszuwählen, drücken Sie CTRL+A. Der Befehl „Select All“ (Alle auswählen) steht auch im Kontextmenü der Clipliste zur Verfügung.
2. Wählen Sie in der Liste „XNet“ den Server aus.
3. Wechseln Sie die Anzeige der Liste, um nach einem (1) Speicherort für die Wiederherstellung des Clips zu suchen, und wählen Sie den ersten Speicherort für die Wiederherstellung der Clips aus.
4. Klicken Sie auf oder , um das folgende Fenster anzuzeigen:



   - Wenn der ausgewählte Speicherort frei ist, wird der Zielort für den Clip grün angezeigt.
   - Wenn der ausgewählte Speicherort bereits belegt ist, wird der Zielort für den Clip rot angezeigt. In diesem Fall wird die Wiederherstellung des Clips abgebrochen. Der Vorgang muss erneut ausgeführt werden, um den Clip auf einen anderen Speicherort im XNet wiederherzustellen.
5. Wählen Sie in der Auswahlliste Destination Mode (Modus für Ziel) eine Methode für die Wiederherstellung aus. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Modus für das Ziel der Wiederherstellung“ auf Seite 74.

Modus für das Ziel der Wiederherstellung

In der Liste „Destination Mode“ des Fensters „XFile Multi-Restore“ können die Benutzer vorgeben, an welchem Speicherort der Clip wiederhergestellt wird:



Option	Erläuterung
Original Place (Ursprünglicher Speicherort)	Der Clip wird an seinem vorherigen Ort im XNet wiederhergestellt. In diesem Fall wird die in der Liste „XNet“ vorgenommene Auswahl nicht berücksichtigt. Wenn der vorherige Speicherort bereits belegt ist, muss der Benutzer einen anderen Modus „Restore Destination“ auswählen.
Original place on another LSM (Ursprünglicher Speicherort auf einem anderen LSM)	Der Clip wird auf seinem ursprünglichen Speicherort (Seite, Bank usw.) im XNet, jedoch auf einem anderen System abgelegt. In diesem Fall wird die in der Liste „XNet“ vorgenommene Auswahl nicht berücksichtigt.
Contiguous (Nacheinanderfolgend)	Die Gruppe der Clips wird auf die dem in der Liste „XNet“ ausgewählten Speicherort nacheinanderfolgenden Speicherorte abgelegt.
Contiguous based on camera selection (Nacheinanderfolgend anhand Kameraauswahl)	Die Gruppe der Clips wird auf die dem in der Liste „XNet“ ausgewählten Speicherort nacheinanderfolgenden Speicherorte, jedoch nur auf die ausgewählten Kameras abgelegt.
Contiguous and group related clips (Nacheinanderfolgend und gruppenbezogene Clips)	Das System setzt die Gruppe zusammengehörender Clips wieder zusammen. Beispiel: Clip 111A wird wieder auf Speicherort A abgelegt, Clip 111B auf Speicherort B usw.

3.7 MODUS „PUBLISH“

Klicken Sie auf Publish, um den Modus „Publish“ (Veröffentlichen) zu aktivieren.

Der Modus „Publish“ ermöglicht den direkten Zugriff auf die auf den Laufwerken des XFile gespeicherten Clips. Ein Stapel von Clips kann zu einer Struktur ‚Seite/Bank/Kamera’ organisiert werden, und der Zugriff auf die Gruppe – für Auswahl und Wiedergabe – ist über den Remote-Controller und/oder den VGA von Multicam möglich.

Im Modus „Publish“ sind die Zähler, die Filter und die Auswahlmodi ähnlich wie im Modus „Restore.



3.7.1 So veröffentlichen Sie einen Clip auf XF[2]

Um einen auf dem XF[2] gespeicherten Clip zu veröffentlichen, d. h. den Zugriff vom Remote-Controller oder vom VGA der Multicam-Anwendung zu ermöglichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Publish“, um den Modus zu aktivieren.
2. Wählen Sie den Clip bzw. die Clips in der Liste „XFile“ aus.
3. Ändern Sie die Anzeige der Liste „XNet“, um einen (1) Speicherort zu suchen.
4. Wählen Sie den Speicherort aus, um den Clip bzw. die Clips in den Auswahlen von Seite, Bank und Kamera zu veröffentlichen.
5. Klicken Sie auf (SchedulePublish), um die Datenübertragung des ausgewählten Clips zu starten.
6. Wählen Sie weitere Clips aus der Liste „XFile“ aus und wiederholen Sie den Vorgang.
7. Klicken Sie auf (UpdatePublish), um die Clips im XNet zu aktualisieren.

Wichtig!

Durch den Befehl UpdatePublish wird der XFile vom XNet getrennt und anschließend wieder in das XNet eingefügt. Während dieses Vorgangs wird die Datenbank von Multicam mit der neuen Veröffentlichungsliste des XFile aktualisiert.

➡ Durch den Befehl werden die zurzeit laufenden Wiedergaben der XFILE-Clips ohne vorherige Ankündigung gestoppt.

➡ Durch den Befehl werden die in einer Playlist eingefügten XFILE-Clips ohne vorherige Ankündigung ‚nicht mehr verfügbar’.

3.7.2 So können Sie mehrere Clips für das Veröffentlichen auswählen

Um mehrere Clips auf einem XFile zur Veröffentlichung auszuwählen, d. h. den Zugriff auf diese Clips vom Remote-Controller oder von Multicam aus zu ermöglichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie im Hauptfenster von XFile in der Liste „XFile“ Folgendes aus:
   a. Um eine Liste nacheinander aufgelisteter Clips auszuwählen, drücken Sie SHIFT und klicken Sie auf den ersten und den letzten Clip des entsprechenden Listenabschnitts.
   b. Um eine Liste nicht nacheinander aufgelisteter Clips auszuwählen, drücken Sie CTRL und klicken Sie auf die entsprechenden Clips.
   c. Um alle in der Liste „XFile“ angezeigten Clips auszuwählen, drücken Sie CTRL+A. Der Befehl „Select All“ (Alle auswählen) steht auch im Kontextmenü der Clipliste zur Verfügung.

2. Wechseln Sie die Anzeige der Liste, um nach einem (1) Speicherort u suchen, und wählen Sie den ersten Speicherort für die Veröffentlichung der Clips aus.

3. Klicken Sie auf , um das Fenster „XFile Multi-Publish“ anzuzeigen:



   - Wenn der ausgewählte Speicherort frei ist, wird der Zielort für den Clip grün angezeigt.
   - Wenn der ausgewählte Speicherort bereits belegt ist, wird der Zielort für den Clip rot angezeigt. In diesem Fall wird das Veröffentlichen des Clips abgebrochen.

4. Wählen Sie in der Auswahlliste **Destination Mode** (Modus für Ziel) eine Methode für das Veröffentlichen aus. Weitere Informationen über die verschiedenen Optionen finden Sie in Abschnitt „Modus für das Ziel der Wiederherstellung“ auf Seite 74.

5. Klicken Sie auf (UpdatePublish), um die Clips im XNet zu aktualisieren.

3.8 MODUS „MAINTENANCE“

Klicken Sie auf Maintenance, um den Modus „Maintenance“ (Wartung) zu aktivieren.

Im Modus „Maintenance“ können die folgenden Funktionen ausgeführt werden:

- Löschen von Datensicherungsdateien oder einzelnen Clips, die auf dem XF[2] gespeichert sind
- Konvertieren von Datensicherungsdateien mit Blocklängen von 2 MB zu Dateien mit Blocklängen von 8 MB und umgekehrt.



3.8.1 BEREICH „MEDIA INFO“

Klicken Sie auf das Clip-Symbol , um den Modus „Media Info“ zu aktivieren. Dadurch wird links im Fenster der Bereich „Media Info“ angezeigt.

Im Bereich „Media Info“ werden die aktuellen Parameter und Werte angezeigt, die in die deskriptiven Metadaten der MXF-Datei gespeichert sind.

MINIATUREN

Die für die einzelnen Dateien definierten Miniaturbilder werden aus den MJPEG-Dateien extrahiert.

Die Miniatur zeigt die folgenden Frames von links nach rechts:

- die erste Miniatur zeigt den SHORT IN-Frame,
- der REF-Frame wird automatisch der zeitlichen Mitte des Clips entnommen,
- die letzte Miniatur den SHORT OUT-Frame.



In den Versionen vor XFile, Version 1.01.05 ist der Prozess des Erstellens von Miniaturen nicht enthalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um neue Miniaturen zu erzeugen oder um die vorhandenen Miniaturen zu aktualisieren.

Für das Format der Miniaturen werden die Seitenverhältnisse der verschiedenen Videosignale berücksichtigt.

SD-Clips werden mit einem Seitenverhältnis 4:3 angezeigt.



16:9-Clips werden mit den gewohnten schwarzen Streifen dargestellt.



HD-Clips werden mit einem Seitenverhältnis 16:9 angezeigt.



DATEI- UND CLIP-METADATEN

Die MXF-Datei ist die Datei, in der alle Daten bezüglich aller vorhandenen Audio/Videodaten gespeichert sind. Daher sind unterschiedliche Clips mit derselben MXF-Datei verknüpft.

Die ersten Parameter(dunkelblau) sind die allgemeinen Parameter, die vom XNet vergebenen A/V-Parameter: Cliplänge, TC IN und OUT excl., ID-Material, Datum und Uhrzeit des Kreierens, Videostandard und –format, Anzahl der Videosignale (SLSM = 3), Anzahl der Audiospuren, Audio-Typ und Anzahl der in dieser MXF-Datei enthaltenen Clips.

Die darauffolgenden Parameter (hellblau) sind durch die Clipauswahl unterteilt. Diese Parameter können sich von Clip zu Clip unterscheiden. die eindeutige UmID, Einstufung, Clipname, LSM-Clip-Nummer, SHORT IN und SHORT OUT, Länge und die verschiedenen Keywords.

Die letzen Parameter (dunkelblau) zeigen die aktuellen Werte an, die im Fenster „Session Configuration“ gespeichert wurden. Diese Parameter sind für alle Clips gleich.

-{}-

Param	Value
File Name	EVS XFile 2007_11_23 - 04 - 121 D.mx
File A full path	D:\XFile 1.13.55\525i NTSC IMX 30\EV
File B full path	
File IN	11:48:04,13 ×
File OUT excl.	11:48:24,26 ×
File Duration	00:00:20.13 •
File Type	EVS MXF block type 2, size 0x800000
LSM Material_ID	BNLYk4s3
creation date-time GMT	10:50:04 23 November 2007
creation date-time Time2	GMT +1
creation date-time	11:50:04 23 November 2007
Video Standard	HD_720 sys_59.94
Video Format	progressive 4/3
Video Codec	HD MJPEG 1b
Nb Videos	1 Video(s)
Nb Audios	1 Audio(s)
AudioType	0 = unknown
Nb Clips in file	1 clips
LSM clip UmID	BNLYk4s3
LSM Rating	
LSM Name	XT-4
LSM clip_name	[]
LSM clip_number	04 - 121 D
LSM Pref CAM	no
Short IN	11:48:09,24 ×
Short OUT	11:48:19,24 ×
Short Duration	00:00:10,00 ×
Keyword 1	
Keyword 2	
Keyword 3	
ClipIdSrc	BNLYj-oa
Cam Label	
FillAndKey	type=0 ID=
session date	11:29:22 18 January 2008
session date	Noël
session name	Tests XFile - XStream
session sport	XFile
session competition	Test XFile
session competition leve	niveau complet

Hinweis

In Abhängigkeit vom Timecode und von den Videosystemen wird der Timecode in der Spalte durch unterschiedliche Zeichen dargestellt:

TC IN	Duration	
10:00:00,00 ×	00:00:07.27 •	← NTSC drop frame
10:00:00.00 •	00:00:07.02 •	← NTSC non drop frame
10:00:00.00	00:00:07.02	← PAL

Die Länge von NTSC-Clips wird immer auf Basis „Non-Drop-Frame“ (normaler Timecode) angezeigt.

3.8.2 LÖSCHEN VON CLIPS UND DATEIEN

Da mit einer Datei mehrere Clips verknüpft sind, wurden für den Befehl **Delete** (Löschen) zwei Schaltflächen eingerichtet: **Delete File** (Datei löschen) und **Delete Clip** (Clip löschen). Beide Befehle stehen im Fenster „Maintenance“ im oberen rechten Teil des Bereichs „XFile“ zur Verfügung.

Um die Clips und Dateien zu markieren, ist es empfehlenswert, die Anzeige im Filter „Media / Clips“ zu „Group“ zu wechseln.

Die Gruppe der Clips wird in der Liste „XFile“ durch Klammern dargestellt.

SO KÖNNEN SIE MEHRERE ELEMENTE FÜR DAS LÖSCHEN VON DATENSICHERUNGSDATEIEN AUSWÄHLEN

1. Klicken Sie auf SHIFT oder CTRL, um einen Stapel von Dateien aus der Liste „XFile“ auszuwählen.
2. Klicken Sie auf

, um das Fenster „XFile Multi-Delete Files“ anzuzeigen:



In diesem Fenster kann der Operator die Dateien vor dem Löschen überprüfen. Achten Sie auf die Anzahl der in den einzelnen Dateien enthaltenen Clips. Durch das Löschen der Datei werden alle Clips gelöscht, die in dieser Datei enthalten sind.

3. Klicken Sie auf **Delete All Files** (Alle Dateien löschen), um den Befehl zu bestätigen, oder auf **Cancel**, um den Vorgang abzubrechen.

SO KÖNNEN SIE MEHRERE ELEMENTE FÜR DAS LÖSCHEN VON CLIPS AUSWÄHLEN

1. Klicken Sie auf SHIFT oder CTRL, um einen Stapel von Clips aus der Liste „XFile“ auszuwählen.
2. Klicken Sie auf Delete Clip, um das Fenster „XFile Multi-Delete Clips“ anzuzeigen. In diesem Fenster kann der Operator die Clips vor dem Löschen überprüfen:


XFile Multi-Delete Clips
Clip Info
08:30:53.21
08:30:54.08
08:30:54.21
Param
Value
File name
backup 2004_06_03 - 02 - 289 C.mxf
File A full path
S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 289 C
File B full path
R:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 289 C
File IN
08:30:53.10
File OUT excl.
08:30:55.02
File Duration
00:00:01.17
LSM Material_ID
67IGwSVY
Video Standard
SD_625 sys_25 (PAL)
Video Format
interlaced 4/3
LSM UmID
67IGwSVY
LSM clip_name
[]
LSM Name
FranceTV
LSM clip_number
02 - 289 C
LSM Pref CAM
no
Short IN
08:30:53.21
Short OUT
08:30:54.21
Clips to Delete
XFile...
Clip ID
UmID
Path A
463 - 0 02 - 288 B = 67IGwSV5 S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 288 B.mxf
464 - 0 02 - 288 C 67IGwSV6 S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 288 C.mxf
466 - 0 02 - 289 A * 67IGwSVW S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 289 A.mxf
467 - 0 02 - 289 B = 67IGwSVX S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 289 B.mxf
468 - 0 02 - 289 C 67IGwSVY S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 289 C.mxf
470 - 0 02 - 280 A * 67IGwSVa S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 280 A.mxf
471 - 0 02 - 280 B = 67IGwSVb S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 280 B.mxf
472 - 0 02 - 280 C 67IGwSVc S:\deux\backup 2004_06_03 - 02 - 280 C.mxf
Delete All Clips
Cancel

3. Klicken Sie auf **Delete All Clips** (Alle Clips löschen), um den Befehl zu bestätigen, oder auf **Cancel**, um den Vorgang abzubrechen.
4. Wenn ein Clip bzw. mehrere Clips der jeweils letzte Clip in der MXF-Datei ist, erhält der Operator die folgende Meldung:

XFile Multi-Delete Clips
8 clips can NOT be deleted
because each clip is the last clip in a file.
To delete these clips you must delete the related files.
OK

5. Klicken Sie auf OK, um das Meldungsfenster zu schließen und zum Fenster „Multi-Delete Files“ (wird auf rotem Hintergrund angezeigt) zurückzukehren.
6. Klicken Sie auf **Delete All Files** (Alle Dateien löschen), um den Befehl zu bestätigen, oder auf **Cancel**, um den Vorgang abzubrechen.

3.8.3 KOMPATIBILITÄT VON CLIPS MIT FRÜHEREN VERSIONEN VON XFILE

Ab Multicam, Version 9.00 werden das A/V-Material und Daten in Blöcken von 8 MB gespeichert, nicht mehr in Blöcken von 2 MB. Dies bedeutet, dass die MXF-Datensicherungsdateien ab XFile, Version 2.00 im Format 8 MB in XFile gespeichert werden: diese Dateien beinhalten einen Header und einen Footer von jeweils 8 MB und das gesicherte Videomaterial in Blöcken von 8 MB.

Die in Blöcken von 2 MB gesicherten Clips sind weiterhin mit XFile, Version 2.00 kompatibel und können direkt wiederhergestellt und veröffentlicht werden, ohne dass eine Konvertierung erforderlich ist.

3.8.4 MANUELLES KONVERTIEREN VON DATENSICHERUNGSDATEIEN

Im Modul „Maintenance“ von XFile, Version 1.14 sind jedoch manuelle Konvertierungen von Datensicherungsdateien 2 MB zu Datensicherungsdateien 8 MB und umgekehrt möglich. Die konvertierten Datensicherungsdateien werden in einem speziellen Ordner gespeichert, diese Dateien werden nicht über den XT Server verarbeitet.

Um EVS MXF-Dateien mit einer Blocklänge von 8 MB zu EVS MXF-Dateien mit einer Blocklänge von 2 MB und umgekehrt zu konvertieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Modul „Maintenance“ in der Liste „XFile“ die zu konvertierenden Dateien aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen.
3. Klicken Sie entsprechend auf Export > Convert to EVS MXF 2MB oder auf Export > Convert to EVS MXF 8MB.

Das Fenster „Browse for Folder“ (Nach Ordner suchen) wird angezeigt:



4. Wählen Sie den Ordner aus, in den die konvertierten Dateien gespeichert werden sollen.
5. Klicken Sie auf OK.

Die konvertierten Datensicherungsdateien werden erzeugt und mit dem im Fenster „XFile Config. Session“ auf der Registerkarte „Advanced Parameters“ (siehe Abschnitt „Backup Filename Format String (Zeichenfolge für Format des Namens der Sicherungsdatei)“ auf Seite 34) vorgegebenen Dateinamen in den vorgegebenen Ordner gespeichert.).

3.8.5 ÜBERTRAGEN VON DATENSICHERUNGSDATEIEN AN EXTERNE SYSTEME

Im Modul „Maintenance“ können die Datensicherungsdateien an den Avid Transfer Manager oder die CleanEdit Suite übertragen werden.

SO ÜBERTRAGEN SIE DATENSICHERUNGSDATEIEN AN DEN AVID TM

Um Datensicherungsdateien an den Avid TM zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Modul „Maintenance“ in der Liste „XFile“ die zu konvertierenden Dateien aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Export > Transfer to Avid TM.

SO ÜBERTRAGEN SIE DATENSICHERUNGSDATEIEN AN CLEANEDIT

Um Datensicherungsdateien an CleanEdit zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Modul „Maintenance“ in der Liste „XFile“ die zu konvertierenden Dateien aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Export > Transfer to CleanEdit.

3.9 WARTUNG VON LAUFWERKEN/ORDNERN

Klicken Sie auf das Laufwerksymbol , um diesen Modus zu aktivieren.

In diesem Modus kann der Benutzer die gesicherten Clips zwischen den festgelegten XFile-Pfaden oder an einen Externen Ordner außerhalb der XFile-Pfade verschieben/kopieren.



3.9.1 SO KOPIEREN/VERSCHIEBEN SIE CLIPS ZU ANDEREN XFILE-ORDNERN

Wichtig!

Clips sind mit einer MXF-Datei verknüpft. In diesem Modus haben die Befehle MOVE und COPY Auswirkungen auf die MXF-Datei, obwohl lediglich ein Clip ausgewählt wird.

1. Klicken Sie auf das Laufwerksymbol , um den Modus „Disk/Folder Maintenance“ (Wartung Laufwerke/Ordner) zu aktivieren.

   Im Hauptbildschirm wird links die Struktur der Ordner angezeigt, rechts wird der Inhalt des XFile angezeigt.

2. Wählen Sie in der Liste „Folders“ Path A oder Path B oder External Folder aus, um die Ordner anzuzeigen.

3. Wählen Sie einen (1) Zielordner aus, der ausgewählte Ordner wird dunkelblau hervorgehoben.
4. Wählen Sie in der Liste „XFile“ einen Stapel von Dateien aus.
5. Klicken Sie auf , um den Befehl MOVEfile zu starten, oder auf , um den Befehl COPYfile zu starten.

Hinweis

Der Befehl MOVE steht nur zur Verfügung, wenn die Übertragung der Dateien zwischen PFADEN erfolgt. Der Befehl COPY steht für alle Übertragungen von/zu externen Ordnern zur Verfügung.

3.9.2 So erstellen und löschen Sie Ordner in den XFile-Pfaden

In die Ordnerliste wurde zwei zusätzliche Funktionen integriert, um die Arbeit mit der Ordnerliste zu vereinfachen: Create Folder Delete Folder.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Ordner anzulegen:

1. Wählen Sie im Ordnerbaum eine Position aus, an der ein neuer Ordner angelegt werden soll.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Create Folder, um das Dialogfeld „XFile Create Folder“ anzuzeigen:



3. Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein.
4. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen vorhandenen Ordner zu löschen:

1. Wählen Sie in der Liste „Folders“ einen zu löschenden Ordner aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Delete Folder.
3. Klicken Sie im folgenden Meldungsfenster auf „Yes“, um das Löschen des Ordners zu bestätigen:

3.10 WARTUNG VON LAUFWERKEN

Klicken Sie auf das Laufwerksymbol , um diesen Modus zu aktivieren.

Hinweis

Der Wartungsmodus für Laufwerke ist nur verfügbar, wenn der Modus „Mirroring Disk“ (Laufwerkspiegelung) aktiviert wurde.



Im Hauptbildschirm wird links der Inhalt von Pfad A angezeigt, rechts wird der Inhalt von Pfad B angezeigt.

Mit Hilfe des folgenden Filters kann der Operator die Anzeige beider Listen begrenzen, in dem nur die Unterschiede oder die gemeinsamen Clips angezeigt werden:

Klicken Sie auf , um die Filterauswahl zu öffnen.

Durch Klicken auf die Pfeile  wird ein Kopieren der Clips von einem Pfad in den anderen gestartet, und durch Klicken auf den Pfeil werden in einem einzigen Vorgang die Inhalte beider Pfade synchronisiert.

3.11 STATISTIKEN

Im Menü „Statistics“ auf der Menüleiste stehen Statistikdiagramme zu Wiederherstellungs- und Datensicherungsvorgängen und zu Laufwerkleistungen zur Verfügung.

In einer nächsten Version werden weitere Informationen in die Statistikdiagramme eingearbeitet.





4. XStream

Alle Bedienvorgänge von XStream sind in einem einzigen Bildschirm vereinigt.

Die Benutzeroberfläche ist in 4 Bereiche unterteilt, die im folgenden Screenshot dargestellt sind:



4.1 MODI „SCHEDULER“ UND „QUICKSTART“

Der Benutzer kann in XStream anhand von zwei unterschiedlichen Modi Datensicherungen von Aufnahmekanälen erstellen: dem Modus Scheduler (Zeitplaner) und dem Modus QuickStart (Schnellstart). Die Benutzer aktivieren diese Modi, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche oben im Hauptfenster von XStream klicken:

Es können nicht beide Modi aktiviert sein und ausgeführt werden, auch nicht auf unterschiedlichen XT Servern.

4.1.1 MODUS „SCHEDULER“

Im Modus „Scheduler“ kann der Benutzer die folgenden Datensicherungsjobs auf jeweils einem oder mehreren XT[2] Servern planen:

- Starten von Datensicherungen von Aufnahmekanälen zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Jetzt-Linie (d. h. vor der orangefarbenen vertikalen Linie, die die aktuelle Position im Zeitraster markiert,
- Starten von Datensicherungen von Aufnahmekanälen zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Jetzt-Linie,
- Sofortiges Starten von Datensicherungen von Aufnahmekanälen, d. h. von der Jetzt-Linie beginnend nach vorn,
- Starten von Datensicherungen von Aufnahmekanälen zu einem noch unbekannten Zeitpunkt (anstehende Jobs).

In allen Fällen kann die zeitliche Länge der Datensicherung vorgegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Erstellen und Bearbeiten von Jobs im Modus „Scheduler““ auf Seite 119

4.1.2 MODUS „QUICKSTART“

Im Modus „QuickStart“ kann der Benutzer eine Datensicherung für einen oder mehrere Aufnahmekanäle sofort starten, d. h. ab der Jetzt-Linie nach vorn. Die Datensicherung wird mit unendlicher zeitlicher Dauer gestartet.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Erstellen von Jobs im Modus „QuickStart““ auf Seite 124.

4.2 BEREICH „INFORMATIONEN UND MENÜ“

Im Bereich „Informationen und Menü“ werden die im Folgenden erläuterten Elemente angezeigt:

4.2.1 SCHALTFLÄCHEN „SCHEDULER“ UND „QUICKSTART“

Klicken Sie auf Scheduler, um den Modus „Scheduler“ zu aktivieren. In diesem Modus arbeitet das System automatisch und sichert alle Dateien/Clips entsprechend der im Menü „Edit“ definierten und im Zeitraster angezeigten Jobs.

Klicken Sie auf, um den Modus „QuickStart“ zu aktivieren. Sie können auf diesen Modus zugreifen, indem Sie auf das blaue Aufzählungszeichen neben dem Namen des XT[2] Servers klicken. In diesem Modus können Sie die Datensicherung eines oder mehrerer Aufnahmekanäle auf einem einzelnen XT[2] Server manuell starten und stoppen, ohne einen Job anlegen zu müssen:

Der Status der Modi wird durch die Hintergrundfarbe der Schaltflächen „Scheduler“ und „QuickStart“ dargestellt.

Farbe der Schaltfläche	Bedeutung
Grau	Status „Inaktiv“
Grün	Status „Aktiv“
Rot	Status „Recording“

4.2.2 NETZWERKSTATUS

Das oben im Bildschirms angezeigte Symbol zeigt den aktuellen Status von XNet an:

	Verbindung zu XNet erfolgreich aufgebaut
	XStream stellt zurzeit eine Verbindung her
	Die Videoparameter sind inkorrekt. Überprüfen Sie im Fenster „System Configuration“ die Parameter unter „Network“.
	Verbindung zu XNet fehlgeschlagen
	lokaler Hardwarefehler erkannt

4.2.3 DATENÜBERTRAGUNGSRATE

Der Zähler zeigt die derzeitige Datenübertragungsrate an. Es wird eine durchschnittliche Bitrate aller Vorgänge in Echtzeit angezeigt.

4.2.4 UHRZEIT

Oben Rechts im Bildschirm wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Da Sie auswählen können, mit welcher Zeitangabe Sie im Zeitraster arbeiten möchten, ist die Zeitanzeige von dieser Auswahl abhängig. Sie können die im Zeitraster anzuzeigende Zeit im Menü Record Grid > Display Mode (Aufnahmeraster > Anzeigemodus) auswählen.

Wenn der Anzeigemodus auf „PC time“ eingestellt ist, wird die aktuelle Uhrzeit der XStream-Workstation angezeigt (nicht die XNet-Zeit).

Wenn der Anzeigemodus auf „XT Time Code“ eingestellt ist, ist die angezeigte Zeit die LTC-Zeit der ersten verfügbaren Kamera des ersten XT Servers, der im Raster angezeigt wird. Mit der Zeitangabe werden der Name des XT Servers und der Kameraname angezeigt.

4.3 ZEITRASTER

4.3.1 IM ZEITRASTER ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

Im Zeitraster können mit Hilfe verschiedener Farbcodes die verschiedensten Jobarten auf einfache Weise unterschieden werden. Die Farbcodes sind im Modus „Scheduler“ und im Modus „QuickStart“ identisch.

Die verschiedenen Jobarten und die zugehörigen Farbcodes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Hintergrundfarbe		Bedeutung
Gelb		Job geplant
Gold (dunkleres Gelb)		Job in Bearbeitung (Datensicherung muss noch erstellt werden)
Neongrün (helles Grün)		Job in Bearbeitung (Datensicherung bereits erstellt)
Limettengrün (dunkleres Grün)		Job beendet
Orange		Job fehlgeschlagen
Violett		Job anhängig

In den folgenden Abschnitten sind Screenshots dargestellt, die die in den verschiedenen Modi verfügbaren Arten an Jobs aufzeigen.

MODUS „SCHEDULER“

Im Modus „Scheduler“ kann das Zeitraster die folgenden Informationen anzeigen:



MODUS „QUICKSTART“

Wenn ein Job im Modus „QuickStart“ gestartet wird, wird der Job als Endlos-Job in Bearbeitung von der Jetzt-Linie beginnend im Zeitraster dargestellt. Der andere mögliche Status im Modus „QuickStart ist „Fehlgeschlagene Jobs“.



4.3.2 ANZEIGE DER ZEIT IM ZEITRASTER

MODI FÜR DIE ZEITANZEIGE

Ab Version 2.00 kann vorgegeben werden, welcher Zeitmodus im Zeitraster von XStream verwendet werden soll. Diese Zeitanzeige wird im Menü Record Grid > Display Mode eingerichtet (siehe auch Einstellung „Display Mode“ auf Seite 107).

Diese Zeitangaben kann in einem der folgenden Modi im Zeitraster von XStream angezeigt werden:

Anzeigemodus	Erläuterung
PC Time	Datum/Uhrzeit der XStream-Workstation. Dieser Modus ist die Voreinstellung in XFile, Version 1.14.
XT Time Code	LCT-Timecode der ersten Kamera, die auf dem ersten im Raster angezeigten XT[2]-Server verfügbar ist. Dieser Modus ist die Voreinstellung in XFile, Version 2.00.
XT User Time Code	Benutzer-Timecode der ersten Kamera, die auf dem ersten im Raster angezeigten XT[2]-Server verfügbar ist. Dies ist der Timecode, der vom Benutzer auf dem XT[2] Server festgelegt wurde. In Version 2.00 noch nicht verfügbar.

Hinweis

Wenn im Aufnahmekanal Timecode-Sprünge auftreten, werden diese Time Code-Sprünge in der Anzeige des XT Time Codes dargestellt, nicht in der Anzeige der PC-Zeit.

Wenn Datensicherungs-Jobs mit einer Startzeit und einer Stoppzeit in XT-Timecode-Anzeige geplant wurden, sind diese Jobs beim Starten lediglich in PC-Zeit sichtbar.

FRAME-GENAUIGKEIT IN ABHÄNGIGKEIT VOM ANZEIGEMODUS

Das Video ist in einigen Anzeigemodi frame-genau, in einigen jedoch nicht. In den folgenden Fällen stellt die Anwendung die Frame-Genauigkeit sicher:

- Modus „QuickStart“
- Modus „Scheduler“ mit XT-Timecode-Anzeige.

Bei der Verwendung des Modus „Scheduler“ mit PC-Zeit-Anzeige kann die Frame-Genauigkeit nicht garantiert werden, wenn ein Job für mehrere Kameras gleichzeitig definiert wurde.

4.4 BEREICH „CHANNELS“

Dieser Bereich ist in 6 Felder „Channel“ aufgeteilt, in denen identische Befehle/Informationen angezeigt werden:

4.5 BEREICH „STATUS“

Die einzelnen Vorgänge sind auf verschiedene Registerkarten aufgeteilt:

General
Jobs Selected
Jobs Pending
Jobs Endless
Jobs Done
View All
View Last Day
View Last Hour
Hide Successful
Retry
Cancel Job
Clean all
Source Start Stop Status Primary Description
11 - C 15:00:00 - Failed! MXF EVS - E:\XStream\EVS XStream 2006_07_09 14h58m38s10 - 11 C.mxf
11 - B 15:00:00 16:00:00 Successful MXF EVS - E:\XStream\EVS XStream 2006_07_08 14h58m37s56 - 11 B.mxf
11 - B 05:00:00 06:00:00 Successful MXF EVS - F:\XStream\EVS XStream 2006_07_08 04h58m37s54 - 11 B.mxf
11 - B 10:00:00 11:00:00 Successful MXF EVS - E:\XStream\EVS XStream 2006_07_09 09h58m37s56 - 11 B.mxf
11 - B 15:00:00 - Failed! MXF EVS - E:\XStream\EVS XStream 2006_07_09 14h58m37s58 - 11 B.mxf
11 - B 05:04:00 06:04:00 Successful MXF EVS - E:\XStream\EVS XStream 2006_07_09 05h02m37s54 - 11 B.mxf

4.5.1 REGISTERKARTE „JOBS DONE“

Mit Hilfe dieser Filter können Sie die Auswahl in JOBS DONE (Abgearbeitete Jobs) anpassen:

Filtername	Erläuterung
View All	Es werden alle Statusinformationen seit dem Start des Systems angezeigt.
View Last Hour	Es werden die Statusinformationen über die Vorgänge der letzen vergangenen Stunde angezeigt.
View Last Day	Es werden die Statusinformationen über die Vorgänge der letzten vergangenen 24 Stunden angezeigt.
Hide Successful	Lässt deutlich die verschiedenen Fehler erkennen, die während der gesamten Sitzung aufgetreten sind.

In JOBS DONE stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

Befehl	Erläuterung
Retry	Wählen Sie einen fehlgeschlagenen Job in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Retry“ (Erneut versuchen), um die Ausführung des Vorgangs erneut zu versuchen.
Cancel Job	Wählen Sie einen oder mehrere Listeneinträge aus und klicken Sie auf „Cancel Job“ (Job abbrechen), um die in der Liste ausgewählten Jobs zu löschen.
Clean All	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Elemente in der Liste zu löschen.

4.5.2 REGISTERKARTE „GENERAL“

Auf der Registerkarte GENERAL werden die Informationen über den ausgewählten Job im Raster oder über den Aufnahmekanal angezeigt.

„Cancel Job“: den ausgewählten Job, der in diesem Feld angezeigten wird löschen:

4.5.3 SONSTIGE REGISTERKARTEN


General
Jobs Selected
Jobs Pending
Jobs Endless
Jobs Done
Mark IN
Mark OUT
Cancel Job
Source Start Stop Status Primary Description
11 - B 10:28:59 11:28:59 Successful QUICK TIME - D:\XStream\QT XStream 2007_01_11 10h27m09s19 - 11 B.mov
11 - A 10:29:00 11:29:00 Successful QUICK TIME - E:\XStream\QT XStream 2007_01_11 10h27m09s19 - 11 A.mov

Die Registerkarten JOBS SELECTED, JOBS PENDING und JOBS ENDLESS ermöglichen den Zugriff auf die Befehle MARK IN, MARK OUT und CANCEL JOB, die für die in den Listen angezeigten Elemente gelten.

Es können mehrere Elemente gleichzeitig ausgewählt werden, daher können mehrere Jobs gleichzeitig gestartet, gestoppt oder abgebrochen werden.

Wenn der Benutzer einen Befehl auslöst, ohne einen Job auszuwählen, wird der Befehl auf alle auf der Registerkarte angezeigten Jobs ausgeführt.

4.6 SYSTEMKONFIGURATION

Die Systemkonfiguration können Sie anpassen, indem Sie im Hauptmenü auf **Configuration** > **System Configuration** klicken.



Während des Betriebs wird dieses Fenster schreibgeschützt und nur zur Information angezeigt.

4.6.1 REGISTERKARTE „STORAGE“

Die auf der Registerkarte „Storage“ (Massenspeicher) vorgegebenen Einstellungen gelten für die Modi „Scheduler“ und „QuickStart“.

Dies sind die Voreinstellungen für den Modus „QuickStart“. Vor dem Starten eines QuickStart-Jobs können Sie im Fenster „QuickStart Setup“ weitere Einstellungen auf der Registerkarte „Storage“ vornehmen. Die dort vorgenommenen Einstellungen haben eine höhere Priorität als diese Voreinstellungen.



NUMBER OF DISKS

Gibt die Anzahl der Laufwerke an, die für die Datensicherung der Kanäle zugewiesen wurden.

Hinweis

Um eine hohe Leistung bei den Datenübertragungen sicherzustellen, empfehlen wir dringend, die Last auf mehrere Laufwerke zu verteilen.

PATH CHANNEL

Gibt für jeden Kanal den Pfad für das Speichern der Dateien vor.

4.6.2 REGISTERKARTE „JOBS“

Die auf der Registerkarte „Jobs“ vorgenommenen Einstellungen gelten für die Modi „Scheduler“ und „QuickStart“; eine Ausnahme stellt die Option „Default Job Duration“ (Voreingestellte Länge des Jobs) dar, die nur im Modus „Scheduler“ von Bedeutung ist.

Dies sind die Voreinstellungen für den Modus „QuickStart“. Vor dem Starten eines QuickStart-Jobs können Sie im Fenster „QuickStart Setup“ weitere Einstellungen auf der Registerkarte „Output“ vornehmen. Die dort vorgenommenen Einstellungen haben eine höhere Priorität als diese Voreinstellungen.



DEFAULT JOB DURATION (VOREINGESTELLTE JOBLÄNGE)

(Voreinstellung: 1 hour (Stunde))

SELECT PRIMARY OUTPUT MODE (PRIMÄREN AUSGABEMODUS AUSWÄHLEN)

Für das Speichern der Dateien stehen 5 verschiedene Ausgabeformate zur Verfügung:

Ausgabeformat	Besondere Informationen
EVS MXF	Die Metadaten werden im Header der MXF-Datei gespeichert.
IMX OP1a	In der Ausgabedatei werden keine Metadaten gespeichert. Die Metadaten können jedoch in eine XML-Datei geschrieben werden, wenn diese automatisch zusammen mit der Ausgabedatei erzeugt wird (siehe Abschnitt „Always Generate EVS.XML“ auf Seite 102).
Quick Time	In der Ausgabedatei werden keine Metadaten gespeichert. Die Metadaten können jedoch in eine XML-Datei geschrieben werden, wenn diese automatisch zusammen mit der Ausgabedatei erzeugt wird (siehe Abschnitt „Always Generate EVS.XML“ auf Seite 102).
Quick Time Reference	Bei diesem Format müssen Sie im Gruppenfeld Quick Time Ref die zeitliche Länge der Datensicherungsdatei vorgeben. (Siehe Abschnitt „Quick Time Ref“, auf Seite 102).
Direct transfer to Avid Transfer Manager	Bei diesem Format müssen Sie im Gruppenfeld Avid TM einen „Avid Media Type“ vorgeben. (Siehe Abschnitt „Avid TM“, auf Seite 102).

Formate „EVS MXF“ und „IMX OP1a“

Bei beiden Formaten kann der Benutzer die Ausgabedatei durch Aktivieren des Kontrollkästchens Update CleanEdit in die Datenbank von CleanEdit einfügen.

In CleanEdit kann auf die V/A-Datei zugergriffen werden, bevor die Aufnahme beendet wurde.

Formate „Quick Time“

Bei beiden Formaten „Quick Time“ kann der Benutzer durch Aktivieren des Kontrollkästchens „FCP Optimization“ den Datenstrom für Apple “Final Cut Pro” optimieren.

Hinweis

Das Format „IMX OP1a“ kann genutzt werden, wenn der XT[2] Server mit einem IMX CODEC im SD-Modus betrieben wird.

QUICK TIME REF

Wenn Sie das Ausgabeformat „Quick Time Ref“ auswählen, müssen Sie im Feld Endless Max. Duration eine maximale zeitliche Länge für die Datensicherungsdatei vorgeben. Dies ist notwendig, da für eine Datensicherungsdatei, die in diesem Format erstellt wird, eine Endzeit vorgegeben werden muss.

Im Fall einer Datensicherung eines Kanals mit endloser Länge, stoppt die Anwendung die Datensicherung, wenn die in diesem Feld vorgegebene maximale Länge erreicht ist.

AVID TM

Die gesicherten Aufnahmekanäle können zwecks Konvertierung in das AVID-Dateiformat automatisch an den AVID Transfer Manager übertragen werden. Die Einstellungen, die eine automatische Übertragung von Datensicherungsdateien an den Avid TM ermöglichen, werden im Fenster „XFile Config Session“ auf der Registerkarte „Export“ vorgenommen.

Default TM Media Format

In diesem Gruppenfeld müssen Sie das Medienformat auswählen, in das der Avid TM die Datensicherungsdatei von XStream konvertiert.

Aktivieren Sie die entsprechende Auswahlschaltfläche des erforderlichen Formats:

- OMF
- MXF/AAF

ALWAYS GENERATE EVS.XML

(Immer EVS.XML erzeugen) Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird für jede in XStream erzeugte Datensicherungsdatei eine EVS.XML-Datei erzeugt. Die EVS.XML-Datei enthält die Metadaten der Datensicherungsdatei.

FORMAT STRING

(Formatzeichenfolge) Jedem Dateiformat kann automatisch ein Dateiname vergeben werden, dieser Name kann für die einzelnen Formate unterschiedlich sein.

Der voreingestellte Name für MXF-Dateien lautet EVS MXF XSTREAM <backup date><time code shortIN> - <XT number> <Camera>.mxf.

Der Dateiname ist benutzerdefiniert und kann geändert werden, indem ein beschreibendes Element (z. B. WM2006_Spiel03) und/oder ein oder mehrere verfügbare Datenelemente eingefügt werden (siehe Screenshot oben).

Der Benutzer kann durch Klicken auf die Schaltfläche RESET wieder die voreingestellte Formatzeichenfolge für den Dateinamen verwenden.


%XTNAME = XT Name
%XTNAME = XT Name
%XTNB = XT User Number
%CAM = Camera
%CAMLBL = Camera Label
%TCIN = TimeCode short IN
%TCOUT = TimeCode short OUT
%IDMAT = ID Material
%BDATE = Backup Date
%BYEAR = Backup Year
%BMONTH = Backup Month
%BDAY = Backup Day

So ändern Sie die voreingestellte Zeichenfolge für den Dateinamen

Für jedes Ausgabedateiformat ist eine Formatzeichenfolge vordefiniert. Anhand dieser Zeichenfolge wird der Datensicherungsdatei ein Dateiname zugewiesen.

Um diese voreingestellte Zeichenfolge für das Format zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Dateiformat aus, für das die Zeichenfolge des Formats für den Dateinamen geändert werden soll: EVS MXF, IMX OP1a, Quick Time, Quick Time Ref oder ein von Avid ausgewähltes Format.
2. Löschen Sie im Feld **Filename** ggf. den Teil der Zeichenfolge, der nicht im Dateinamen enthalten sein soll.
3. Um einen beschreibenden Text in die Zeichenfolge **Filename** einzufügen, geben Sie den Text einfach in das Feld ein.
4. Um ein in der Auswahlliste **Available Items** (verfügbare Elemente) vorgegebenes Datenelement einzufügen, wählen Sie das Element aus der Auswahlliste aus:
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPEND (Anfügen), um das ausgewählte Element an das Ende der Zeichenfolge für den Dateinamen anzufügen.
6. Positionieren Sie das angefügte Element ggf. mit Hilfe der Befehle „Ausschneiden“ (CTRL-C) und „Einfügen“ (CTRL-V) um.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für alle weiteren Datenelemente, die in die Zeichenfolge für den Dateinamen eingefügt werden sollen.

4.6.3 REGISTERKARTE „ADVANCED PARAMETERS“



RECORD GRID START UP OPTIONS

(Optionen für den Start des Aufnahmerasters) Die Einstellungen für das Aufnahmeraster werden im Fenster „Advanced Parameters“ vordefiniert, können jedoch während des Betriebs geändert werden.

Feld / Schaltfläche	Erläuterung
Auto Hide Disconnected XTs (Getrennte XTs autom. verbergen)	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden beim Starten der Anwendung nur die XT Server im Zeitraster angezeigt, die eine Verbindung zum XNet aufgebaut haben.
Optionen „Display Input“	Mit diesen Optionen kann die Anzeige im Zeitraster beim Systemstart entsprechend der ausgewählten Option geändert werden: • Display Inputs collapsed (Eingänge minimiert darstellen) • Display available Inputs expanded (Verfügbare Eingänge erweitert darstellen) • Display all Inputs expanded (Alle Eingänge erweitert darstellen) Die Änderungen werden erst beim nächsten Starten der Anwendung wirksam.

EDIT JOB DIALOG OPTIONS

(Optionen für Job-Dialog bearbeiten) Diese Option gibt die Zeit vor, nach der die in ein Textfeld eingegebenen Werte (z. B. Timecode) gültig werden. Der voreingestellte Wert beträgt 2,0 s; dieser Wert kann geändert werden.

XML JOBS USER INTERACTION ALLOWED

Wenn die Option XML Jobs User Interaction Allowed (Benutzereingriff bei XML-Jobs zulässig) aktiviert ist, kann der Benutzer Aktionen (Z. B. Job abbrechen, Job neu planen usw.) bezüglich der an XStream gesendeten Jobs ausführen.

In der Voreinstellung ist diese Option nicht aktiviert, um zu verhindern, dass die Benutzer mit von externen Anwendungen angeforderten XML-Jobs in Konflikt geraten.

CHECK TIMECODE INTEGRITY

(Integrität des Timecodes überprüfen) Nach jeweils 5 Minuten überprüft das System automatisch die Integrität des Timecodes in den Aufnahmekanälen, die zurzeit gesichert werden. Dies bedeutet, dass die Anwendung überprüft, ob Timcode-Sprünge aufgetreten sind.

Die Option Default Duration of Analysis (Voreingestellte Länge der Analyse) gibt vor, wie lang diese TC-Analyse dauern soll. Die Anwendung benötigt im Durchschnitt 1 Sekunde, um 1 Timecode-Sprung zu erkennen. Der voreingestellte Wert beträgt 10 Sekunden. Weitere Informationen über die Funktion zum Überprüfen des Timecodes finden Sie in Abschnitt 4.8.6 „Check Timecode Integrity“ auf Seite 118.

SAVE JOBS OPTIONS

(Job-Optionen speichern) Die Informationen über zurzeit ausgeführte, geplante oder anhängige Jobs in XStream können in regelmäßigen Abständen automatisch in eine XML-Datei gespeichert werden. Diese Informationen können anhand des Befehls Save Jobs im Menü „Record Grid“ auch manuell gespeichert werden (siehe Abschnitt „Save Jobs“ auf Seite 108).

Diese XML-Dateien können in einer späteren Sitzung geladen werden. Die in der XML-Datei gespeicherten Jobs werden als geplante Jobs in XStream geladen.

Default Folder

(Voreingestellter Ordner) Dieser Parameter gibt den Ordner vor, in den die XML-Dateien mit den Informationen über die XStream-Jobs standardmäßig gespeichert werden.

Auto Save Interval

(Zeitspanne für autom. Speichern) Dieser Parameter gibt vor, wie oft die XML-Datei in den voreingestellten Ordner gespeichert wird. Wenn dieser Wert auf ‚0' festgelegt ist, ist die Option „Autosave" deaktiviert.

Hinweis

Die Jobs, die über von Anwendungen anderer Hersteller gesendeten XML-Dateien angelegt wurden, oder die Jobs von CleanEdit-Aktualisierungen, die bereits gestartet wurden, werden nicht in die XML-Datei ‚Save Jobs' eingetragen.

4.7 MENÜ „RECORD GRID“

Das Menü „Record Grid“ (Aufnahmeraster) enthält verschiedene Optionen und Befehle bezüglich der im Aufnahmeraster angezeigten Informationen, z. B. über die Jetzt-Linie, die geplanten Jobs, die Anzeige von XT Servern, die Zeitanzeige usw.



DISPLAY MODE

Der Anzeigemodus gibt vor, welche Zeitdaten im Zeitraster von XStream angezeigt werden.

Es stehen die folgenden Anzeigemodi zur Verfügung:

- PC time
- XT time code

Weitere Informationen über die verfügbaren Anzeigemodi der Zeitdaten finden Sie in Abschnitt 4.3.2 „Anzeige der Zeit im Zeitraster“ auf Seite 95.

GO TO NOW

Durch Auswählen dieser Option im Menü „Record Grid“ wird die Jetzt-Linie an den Anfang der Anzeige des Zeitrasters positioniert.

ALWAYS SHOW NOW LINE

Durch Auswählen dieser Option im Menü „Record Grid“ wird die Jetzt-Linie immer in der Mitte des Zeitrasters angezeigt.

AUTO HIDE DISCONNECTED XTS

Durch Auswählen dieser Option im Menü „Record Grid“ werden XTs, zu denen keine Verbindung besteht, nicht angezeigt.

OPTIONEN UNTER „CLEAN“

Die Befehle Clean im Menü „Record Grid“ ermöglichen den Benutzern, Jobs aus dem Zeitraster zu löschen. Es werden nur Jobs gelöscht, die in der Vergangenheit aufgetreten sind und vollständig abgearbeitet wurden.

In Abhängigkeit vom Job-Status stehen unter „Clean“ vier Optionen zur Verfügung:

- Clean Successful (Erfolgreiche löschen)
- Clean Failed (Fehlgeschlagene löschen)
- Clean Stopped (Gestoppte löschen)
- Clean All (Alle löschen)

SAVE JOBS

Mit dem Befehl Save Jobs im Menü „Record Grid“ können die Informationen über zurzeit ausgeführte, geplante und anhängige XStream-Jobs manuell in eine XML-Datei gespeichert werden. Im Fenster „XStream Configuration“ kann ein automatisches Speichern konfiguriert werden (siehe Abschnitt „Save Jobs Options“ auf Seite 105).

Name des Ordners

Die XML-Datei mit den Jobdaten, entweder manuell oder automatisch erstellt, wird in den im Fenster „XStream Configuration“ auf der Registerkarte „Advanced Parameters“, Gruppenfeld „Save Jobs“ angegebenen Ordner gespeichert. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Save Jobs Options“ auf Seite 105.

Beim manuellen Speichern der Jobs kann der Benutzer diesen vorgegebenen Ordner ändern. Beim automatischen Speichern speichert die Anwendung die erzeugte XML-Datei immer in den voreingestellten Ordner.

Name der XML-Datei

Wenn die Jobdaten manuell in eine XML-Datei gespeichert werden, werden die angelegten Dateien nach dem folgenden Muster benannt: `XStreamJobs <file creation date> <file creation time>.xml`.

Wenn die Jobdaten automatisch in eine XML-Datei gespeichert werden, hat die erstellte Datei den folgenden Namen: `last_auto_save_Jobs_file.xml`.

Wenn die Jobdaten automatisch in eine XML-Datei gespeichert werden, wenn der Benutzer die Anwendung beendet, hat die erstellte Datei den folgenden Namen: `last_exiting_XFile-Jobs_file.xml`.

LOAD JOBS

Der Befehl Load Jobs im Menü „Record Grid“ ermöglicht das Laden einer zuvor erstellten XML-Datei mit Informationen über zurzeit ausgeführte, geplante und anhängige Jobs.

Wenn die XML-Datei geladen wird, werden die in der Datei gespeicherten Jobs als geplante Jobs in XStream geladen, selbst wenn die Jobs bereits in einer vorherigen Sitzung ausgeführt wurden.

So laden Sie Jobs aus einer XML-Datei

Um die Jobdaten aus einer XML-Datei zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menü „Record Grid“ den Befehl **Load Jobs** aus.

   Das Fenster „XStream Load Jobs“ wird angezeigt:

2. Klicken Sie im Bereich „Filename“ auf die Schaltfläche **Browse** und wählen Sie im Fenster die XML-Datei aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Open**.

   Die Jobs aus der XML-Datei werden im Fenster „XStream Load Jobs“ im Bereich „Jobs List“ angezeigt. Die Einträge der Jobs werden des Status entsprechend in unterschiedlichen Farben dargestellt. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Farbcodes in der Jobliste“ auf Seite 111.


XStream Load Jobs
Filename
C:\Program Files\EVS Broadcast Equipment\XFile\XStream Saved Jobs\XStreamJobs 2008_01_24_15h57m11s.xml
Browse
Jobs List
In... Type IN OUT Output Filename User Decision
01 - C Pending - - EVS MXF Schedule
01 - B Schedule 16:17:00 - 24 Jan 2008 Endless EVS MXF Schedule
01 - D Schedule 16:05:00 - 24 Jan 2008 16:15:00 - 24 Jan 2008 EVS MXF Schedule
01 - C Schedule 16:05:00 - 24 Jan 2008 16:15:00 - 24 Jan 2008 EVS MXF Schedule
01 - B Schedule 16:05:00 - 24 Jan 2008 16:15:00 - 24 Jan 2008 EVS MXF Schedule
01 - A Schedule 16:05:00 - 24 Jan 2008 16:15:00 - 24 Jan 2008 EVS MXF Schedule
Retry Selected
Ignore Selected
OK
Cancel

4. Wenn einige der angezeigten Jobs nicht geladen werden sollen, markieren Sie dies Jobs, indem Sie CTRL drücken und auf den Eintrag klicken und anschließend auf die Schaltfläche **Ignore Selected** (Ausgewählte ignorieren) drücken.

   Der Hintergrund dieser Einträge wechselt zu Hellblau, und in der Spalte „User Decision“ (Benutzerentscheidung) wird „Ignore“ angezeigt.

5. Wenn Sie erneut versuchen möchten die orange oder rot angezeigten Jobs auszuführen, drücken Sie CTRL und klicken Sie auf die entsprechenden Einträge, um diese Jobs auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Retry Selected** (Ausgewählte erneut versuchen).

6. Nachdem Sie alle Jobs ausgewählt haben, die Sie laden möchten, klicken Sie auf OK.

Die ausgewählten Jobs werden als geplante Jobs in das Zeitraster von XStream geladen. Eine Meldung in der unten dargestellten Form teilt dem Benutzer mit, wie viele Jobs erfolgreich geladen wurden:



Hinweis

Wenn der Benutzer einen Job lädt, der beim Erzeugen der XML-Datei „Save Jobs“ bereits gestartet war, wird der Job als geplanter Job geladen. Dieser Job wird nochmals ausgeführt. Es wird eine neue Datensicherungsdatei mit demselben Namen, gefolgt durch eine laufende Nummer erzeugt. Beispiel:

`EVS MXF XStream 2008_01_25 22h30m50s16 – 01 B (1).mxf`

Farbcodes in der Jobliste

Die als Einträge in der „Jobs List“ im Fenster „XStream Load Jobs“ angezeigten Jobs sind mit unterschiedlichen Farbcodes hinterlegt, die darauf hinweisen, ob die Jobs in den XStream geladen werden oder würden.

Die Bedeutung der einzelnen Farbcodes ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Farbe	Bedeutung
Grün	Ausgewählte Jobs, die als geplante Jobs in das Zeitraster von XStream geladen werden. In der Spalte „User Decision“ wird „Schedule“ angezeigt.
Dunkelblau	Job wurde im Bereich „Jobs List“ ausgewählt. Die Schaltflächen Retry Selected und Ignore Selected gelten nur für Jobs, die in der „Jobs List“ ausgewählt wurden.
Hellblau	Jobs, die nicht in das Zeitraster von XStream geladen werden, da der Benutzer festgelegt hat, dass diese Jobs ignoriert werden sollen. In der Spalte „User Decision“ wird „Ignore“ angezeigt.
Orange	Jobs, die vom Scheduler abgelehnt werden können, z. B. Jobs, die auf einem Timecode basieren oder bei denen Timecode-Sprünge in der Aufnahme vorhanden sind.
„Input“ auf rotem Hintergrund	Diese Jobs werden vom Scheduler ignoriert, da der XT Server keine Verbindung mehr zum XNet-Netzwerk hat.
„IN“-Punkt auf rotem Hintergrund	Diese Jobs werden vom Scheduler ignoriert, da sich der Job außerhalb des Aufnahmekanals befindet.

4.8 KONTEXTMENÜS IM SCHEDULER

Beim Klicken mit der rechten Maustaste auf das Zeitraster werden in Abhängigkeit von der Position verschiedene Kontextmenüs geöffnet.

4.8.1 KONTEXTMENÜ ZUM XNET-NAMEN



Befehl	Erläuterung
Auto Hide Disconnected XTs	Wählen Sie diese Option aus, um die XTs, die keine Verbindung zum XNet haben, zu verbergen bzw. anzuzeigen.
Collapse not Available Inputs (Nicht verfügbare Eingänge minimiert darstellen)	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitraster für Kameras zu verbergen, die nicht im XNet verfügbar sind.
Collapse All Inputs (Alle Eingänge minimieren)	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitraster für alle Kameras im XNet zu verbergen.
Expand Available Inputs (Verfügbare Eingänge anzeigen)	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitraster für die Kameras anzuzeigen, die im XNet verfügbar sind.
Expand All Inputs (Alle Eingänge anzeigen)	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitraster für alle Kameras im XNet anzuzeigen. Wenn die Option Auto-hide Disconnected XTs aktiviert ist, werden die Kameras an XTs ohne Verbindung zum Netzwerk nicht angezeigt.

4.8.2 KONTEXTMENÜ ZUM BEREICH DER KAMERANAMEN



Dieses Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich klicken, in dem die Kameranamen angezeigt werden (siehe Pfeil im Screenshot).

In der folgenden Tabelle werden die Menübefehle kurz erläutert:

Befehl	Erläuterung
Collapse (Minimieren)	Wählen Sie diese Option aus, um das Zeitraster für die Kamera zu verbergen, auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben. Durch Klicken auf ein Kamerasymbol wird diese Kamera ebenfalls verborgen bzw. anzeigt.
Check Timecode Integrity	Wählen Sie diese Option aus um zu überprüfen, ob die Aufnahmekanäle an den Kameras des entsprechenden XT[2] Servers Timecode-Jumps enthalten. Weitere Informationen über den Vorgang „Check Timecode Integrity" finden Sie in Abschnitt 4.8.6 „Check Timecode Integrity" auf Seite 118.

4.8.3 KONTEXTMENÜ ZUM RASTER EINER KAMERA



Wenn Sie mit der rechten Maustaste vor der Jetzt-Linie auf das Raster einer bestimmten Kamera klicken, wird dieses Kontextmenü angezeigt (siehe Pfeil im Screenshot). Das Kontextmenü nach der Jetzt-Linie enthält nur einige dieser Elemente.

Die in diesem Kontextmenü verfügbaren Befehle werden speziell auf diese Kamera ausgeführt. Im oben dargestellten Screenshot werden die Befehle auf Kamera B ausgeführt, da der Benutzer auf das Zeitraster von Kamera B klickt.

In der folgenden Tabelle werden die Menübefehle kurz erläutert:

Befehl	Erläuterung
Create a new job starting at ... (Neuen Job anlegen mit Start bei...)	Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Job anzulegen, der zur angegebenen Uhrzeit an der entsprechenden Kamera beginnt. Die vorgegebene Zeit ist von der Position abhängig, auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben. Das Fenster „Add New Jobs“ wird angezeigt, damit der Benutzer weitere Angaben zum Job eingeben kann.
Mark IN input	Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Job anzulegen, der an der Jetzt-Linie an der entsprechenden Kamera beginnt. Das Fenster „Add New Jobs“ wird angezeigt, damit der Benutzer weitere Angaben zum Job eingeben kann. In der Voreinstellung wird durch diese Option ein Endlos-Job angelegt.
Create a job pending (Anhängigen Job anlegen)	Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen anhängigen Job für die entsprechende Kamera anzulegen.
Clean All Jobs	Wählen Sie diese Option aus, um alle ausgeführten Jobs aus dem Zeitraster zu löschen.

Befehl	Erläuterung
Preview	Wählen Sie diese Option aus, um das Dialogfeld „XStream Browse“ zu öffnen, um eine Vorschau des Datensicherungsdatei anzuzeigen und die Datensicherungsdatei zu durchsuchen.
Check Timecode Integrity	Wählen Sie diese Option aus um zu überprüfen, ob die Aufnahmekanäle an den Kameras des entsprechenden XT[2] Servers Timecode-Jumps enthalten. Weitere Informationen über den Vorgang „Check Timecode Integrity” finden Sie in Abschnitt 4.8.6 „Check Timecode Integrity“ auf Seite 118.

4.8.4 KONTEXTMENÜ RECHTS NEBEN DEM SERVERNAMEN



Dieses Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste rechte neben den Servernamen und über dem Zeitraster der Kamera klicken (siehe Pfeil im Screenshot).

Die in diesem Kontextmenü verfügbaren Befehle gelten für alle Kameras des entsprechenden XT[2] Servers. Im oben dargestellten Screenshot gelten die Befehle für die Kameras A bis D des XT[2] Servers 01.

In der folgenden Tabelle werden die Menübefehle kurz erläutert:

Befehl	Erläuterung
Create a new job starting at ... (Neuen Job anlegen mit Start bei...)	Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Job anzulegen, der zur vorgegebenen Uhrzeit an alle Kameras des entsprechenden XT[2] Servers beginnt. Das Fenster „Add New Jobs“ wird angezeigt, damit der Benutzer weitere Angaben zum Job eingeben kann.
Mark IN XT	Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Job anzulegen, der an der Jetzt-Linie an allen Kameras des entsprechenden XT[2] Servers beginnt. Das Fenster „Add New Jobs“ wird angezeigt, damit der Benutzer weitere Angaben zum Job eingeben kann. In der Voreinstellung wird durch diese Option ein Endlos-Job angelegt.
Mark OUT XT	Wählen Sie diese Option aus, um einen sich zurzeit in Bearbeitung befindenden Job an den Kameras des entsprechenden XT[2] Servers zu stoppen.

4.8.5 KONTEXTMENÜ ZU EINEM JOB



Dieses Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen geplanten oder zurzeit ausgeführten Job klicken (siehe Pfeil im Screenshot). Das Menü kann in Abhängigkeit vom Status des Jobs etwas variieren.

In der folgenden Tabelle werden die Menübefehle kurz erläutert:

Befehl	Erläuterung
Status	Diese Option zeit den Status des Jobs an.
Out ...	Diese Option ermöglicht den Zugriff auf die Funktionen „Preview“ und „Edit“ für den Job.
Edit Job	Diese Option zeigt das Fenster „Edit Clip“ für den entsprechenden Job an.
Cancel Job	Diese Option zeigt das Fenster „Deleting a Job“ an, um den entsprechenden Job zu löschen.
Start Job	Diese Option wird angezeigt, wenn der Kanal den TC IN eines geplanten Jobs enthält. Diese Option ermöglicht das Starten des Jobs, wenn der Scheduler deaktiviert ist, oder das Starten des Jobs, bevor der Job vom Scheduler gestartet wird.
Mark IN Job	Diese Option steht für anhängige Jobs zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Job direkt starten.

4.8.6 CHECK TIMECODE INTEGRITY

(Integrität des Timecodes überprüfen) Nach jeweils 5 Minuten überprüft die Anwendung automatisch die Integrität des Timecodes, d. h. es wird überprüft, ob in den Aufnahmekanälen des XT[2] Servers Timcode-Sprünge aufgetreten sind.

Der Benutzer kann diese Überprüfung für einen im Zeitraster ausgewählten Aufnahmekanal auch manuell ausführen.

In diesem Fall beginnt die Überprüfung am Kopf des Aufnahmekanals zurück in Richtung Beginn des Aufnahmekanals. Die Integritätsanalyse dauert nicht länger als in der Einstellung **Default Duration of Analysis** festgelegt (siehe Fenster „XStream System Configuration“, Registerkarte „Advanced Parameters“ in Abschnitt „Check Timecode Integrity“ auf Seite 105).

Im folgenden Screenshot wird gezeigt, wie ein Aufnahmekanal dargestellt wird, wenn eine Timecode-Integritätsanalyse einen Timecode-Sprung in der Aufnahme gefunden hat. Im Screenshot sind beide Ansichten zu sehen: Ansicht „PC Time“ und Ansicht „ XT Timecode“.



Wenn ein Timecode-Sprung gefunden wurde, ändert sich die Farbe des Aufnahmekanals.

Der schwarz dargestellte Abschnitt des Aufnahmekanals wurde nicht analysiert, da die Analyse nach Ablauf der in der Einstellung „Default Duration of Analysis“ angegebenen Zeitdauer automatisch gestoppt wird.

4.9 ERSTELLEN UND BEARBEITEN VON JOBS IM MODUS „SCHEDULER“

Erstellen Sie auf eine der folgenden Weisen einen neuen Job:

- durch Auswählen von **Edit** > **Add a New Job** im Hauptmenü:

- durch Klicken auf das Zeitraster.

Das unten dargestellte Fenster „Add a Job Manually“ wird angezeigt, um die verschiedenen Parameter des Jobs festzulegen. Bei jedem Bearbeiten des Jobs durch den Benutzer wird ein nahezu identisches Fenster angezeigt.

4.9.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die folgenden über den Registerkarten angezeigten Felder enthalten Informationen über den zurzeit angelegten oder bearbeiteten Job:

Feld	Erläuterung
Job ID	Bezeichner, der dem Job beim ersten Speichern automatisch zugewiesen wird
XT 	XT, von dem der Aufnahmekanal gesichert wird. Wenn der Benutzer über das Menü „Edit“ oder die Schaltfläche „Add“ im Bereich „Channels“ einen Job hinzufügt, wird dieses Feld als Auswahlliste angezeigt. In der Liste sind alle mit dem XNet verbundenen Systeme aufgeführt. Wenn der Benutzer anhand der Option „Create a new job“ im Kontextmenü des Zeitrasters einen Job hinzufügt, wird der Name des XTs automatisch anhand der Position des Klickens auf das Zeitraster zugewiesen.
Input 	Aufnahmekanal, der auf dem ausgewählten XT gesichert wird. Wenn der Benutzer über das Menü „Edit“ oder die Schaltfläche „Add“ im Bereich „Channels“ einen Job hinzufügt, wird dieses Feld als Auswahlliste angezeigt. In der Liste sind alle mit dem XNet verbundenen Systeme aufgeführt. Wenn der Benutzer anhand der Option „Create a new job“ im Kontextmenü des Zeitrasters einen Job hinzufügt, wird der Name des XTs automatisch anhand der Position des Klickens auf das Zeitraster zugewiesen.
XFile Clipname	Name des anzulegenden Clips / der anzulegenden Datei. Beispiel für einen Namen: 01G NYG DAL 01 = Woche1 G = GAME NYG = New York Giants (HEIMMANNSCHAFT) DAL = Dallas Cowboys (GASTMANNSCHAFT)
Priority	Prioritätsebene, die dem aktuellen Job zugewiesen werden soll. Der Scheduler stoppt niemals einen Job, für den im Feld Priority eine hohe Priorität festgelegt wurde, auch dann nicht, wenn der Scheduler erkennt, dass ein anderer Job langsamer als erwartet aufnimmt und wenn die gesamte Bandbreite benötigt würde, um die verlorene Zeit für diesen Job wieder aufzuholen. In diesem Fall stellt der Scheduler die Jobs mit normaler Priorität zurück, niemals die Jobs mit hoher Priorität.

4.9.2 REGISTERKARTE „IN/OUT“

IN/OUT

Definiert die Startzeit des zu archivierenden Clips.

Duration

Definiert die Länge des aktuellen Clips, wenn kein IN-Punkt und kein OUT-Punkt festgelegt wurden.

Browse

Ermöglicht das Ermitteln des Startpunkts durch das Durchsehen des Videos.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Browse wird ein zweites Fenster mit einer Vorschau geöffnet:



Hinweis

Überprüfen Sie vor dem Start der Aufnahme von Dateien die Speicherkapazität der Festplatten, indem Sie auf Disk Capacity Info klicken.

In einem Diagramm werden die erforderlichen Speicherkapazitäten entsprechend der unterschiedlichen Video-Standards und Bitraten angezeigt:



4.9.3 REGISTERKARTE „PRIMARY OUTPUT“



Ausgabeformat

Für das Speichern der Dateien stehen sechs verschiedene Ausgabeformate zur Verfügung: EVS MXF 2 MB (Multicam 8 & 9), EVS MXF 8 MB (Multicam 9 und höher), IMX OP1a, Quick Time, Quick Time Reference, direkte Übertragung an Avid Transfer Manager (wenn installiert).

Path

Wählen/ändern Sie manuell den Pfad für diesen Aufnahmevorgang zum korrekten Ordner/Laufwerk.

Filename

Geben Sie einen aussagekräftigen Dateinamen für diese Datei an, damit die Datei problemlos auf der Festplatte / im System gefunden werden kann.

Wenn hier kein Dateiname eingegeben wird, wird der voreingestellte Dateiname verwendet. Unter diesem Feld wird der zu erwartende Dateiname angezeigt. Dabei werden die erwarteten Werte für die im Dateinamen enthaltenen Felder berücksichtigt.

4.10 ERSTELLEN VON JOBS IM MODUS „QUICKSTART“

Der Modus „QuickStart“ ermöglicht das sofortige Starten des Datensicherungsvorgangs für einen oder mehrere Aufnahmekanäle eines (1) XT[2] Servers. Im Modus „QuickStart“ starten die Benutzer die Datensicherungs-Jobs im Fenster „QuickStart“.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt „Fenster „QuickStart““ auf Seite 125.
- Abschnitt „Einstellungen im Modus „QuickStart““ auf Seite 127.
- Abschnitt „So starten Sie einen Datensicherungs-Job im Modus QuickStart““ auf Seite 124.

4.10.1 SO STARTEN SIE EINEN DATENSICHERUNGS-JOB IM MODUS QUICKSTART“

Hinweis

Stellen Sie vor dem Starten eines Datensicherungs-Jobs sicher, dass die erforderlichen Einstellungen für Ausgabe und Speicherung vorgenommen wurden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Einstellungen im Modus „QuickStart““ auf Seite 127.

Um im Modus „QuickStart“ einen Datensicherungs-Job zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Hauptfenster von „XStream“ auf die Schaltfläche QuickStart, um den Modus „QuickStart“ zu aktivieren.
2. Die Schaltfläche wechselt zu Grün, und neben jedem Namen eines XT Servers im XNet-Netzwerk wird ein blaues Aufzählungszeichen angezeigt.



3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem XT[2] Server, von dem Aufnahmekanäle gesichert werden sollen.

   Das Dialogfeld „QuickStart“ wird angezeigt.

4. Wählen Sie die zu sichernden Kameras aus.

   Die ausgewählten Kameras werden auf einem leuchtend grünen Hintergrund angezeigt.



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Record , um den Job zu starten.

Dieser QuickStart-Job wird automatisch von der Jetzt-Linie beginnend als Endlos-Job gestartet. Folglich muss der QuickStart-Job manuell gestoppt werden.

4.10.2 FENSTER „QUICKSTART“

In diesem Abschnitt werden die Felder und Schaltflächen im Fenster „QuickStart“ erläutert.

Nach dem Aktivieren des Modus „QuickStart“ können die Benutzer durch Klicken auf das blaue Aufzählungszeichen neben dem XT[2] Server das Fenster „QuickStart“ anzeigen.



Feld / Schaltfläche	Erläuterung
XT-Nummer und XT-Name 	Zeigt die XT-Nummer und den XT-Namen des ausgewählten XT[2] Servers an. Dieses Feld kann nicht beschrieben werden.
Recorder-Kanal 	Ermöglicht das Auswählen und das Aufheben der Auswahl der Recorder-Kanäle des vorgegebenen XT[2] Servers, dessen Aufnahmekanäle gesichert werden. In der Voreinstellung sind alle in der vorliegenden XT-Konfiguration vorhandenen Aufnahmekanäle nicht für die Datensicherung ausgewählt (schwachgrüner Hintergrund). Klicken Sie auf den entsprechenden Buchstaben, um eine Kamera auszuwählen. Die ausgewählten Kameras werden auf einem leuchtend grünen Hintergrund angezeigt. Im Modus „QuickStart“ können nicht mehr Aufnahmekanäle gesichert werden als die Anzahl der dem XStream zugewiesenen Kanäle. Wenn der Benutzer versucht, mehr Kanäle zu sichern, wird im Fenster „QuickStart“ die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Schaltfläche „Setup“ 	Zeigt das Fenster „QuickStart Setup“ an. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Einstellungen im Modus „QuickStart““ auf Seite 127.
Schaltfläche „Record“ 	Startet die Datensicherung der Aufnahmekanäle an den ausgewählten Aufnahmeanschlüssen. Die Aufnahme der Datensicherung wird sofort gestartet.

Feld / Schaltfläche	Erläuterung
Schaltfläche „Stopp“	Stoppt die Datensicherung der Aufnahmekanäle an den ausgewählten Aufnahmeanschlüssen. Die Aufnahme der Datensicherung wird gestoppt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Stop klickt. Da die Datensicherungsdateien ordnungsgemäß geschlossen werden müssen, kann es jedoch noch eine gewisse Zeit dauern, bevor der Job fertig gestellt wird. Während dieser Zeit wird im Dialogfeld „QuickStart“ die Meldung „Finalizing ...“ angezeigt.

Hinweis

Mögliche Fehlermeldungen, im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Setup, werden über den Schaltflächen „Record“ und „Stop“ angezeigt.

4.10.3 EINSTELLUNGEN IM MODUS „QUICKSTART“

Die Einstellungen auf den Registerkarten „Storage“ und „Job“, angezeigt über das Menü Configuration > System Configuration, werden als Voreinstellungen für den Modus „QuickStart“ verwendet.

Sie können im Fenster „QuickStart Setup“ jedoch abweichende Einstellungen für Massenspeicher und Ausgabe festlegen, insbesondere für die Datensicherungs-Jobs im Modus „QuickStart“. Wenn die allgemeinen Voreinstellungen geändert werden, werden die Einstellungen für „QuickStart“ durch die neuen Voreinstellungswerte überschrieben.

Sie können das Fenster „QuickStart Setup“ anzeigen, indem Sie im Dialogfeld „QuickStart“ auf die Schaltfläche Setup klicken.

Hinweis

Die Einstellungen können nur geändert werden, wenn zurzeit kein QuickStart-Job ausgeführt wird.

4.10.4 REGISTERKARTE „OUTPUT“



Auf der Registerkarte „Output“ kann der Benutzer die Einstellungen bezüglich Format und Name der erzeugten Datensicherungsdatei bzw. des kreierten Datensicherungs-Clips festlegen.

Diese Einstellungen haben eine höhere Priorität als die im Fenster „XStream Configuration“ auf der Registerkarte „Jobs“ festgelegten Voreinstellungen.

Bezeichnung der Einstellung	Erläuterung
XFile Clipname	Gibt den Namen des Clips an, den XFile zur Datensicherung der Aufnahmekanäle kreiert. Jedem Aufnahmekanal, der in einem bestimmten Job gesichert wird, wird derselbe Clipname zugewiesen.
(Select) Output Mode	Gibt das Ausgabeformat der Datensicherungsdatei vor. Für das Speichern der Dateien stehen 6 verschiedene Ausgabeformate zur Verfügung: EVS MXF 2MB (Multicam 8 und 9), EVS MXF 8MB (Multicam 9 oder höher), IMX OP1a (ohne Metadaten), direkte Übertragung an Avid Transfer Manager, (wenn installiert) Quick Time und Quick Time Ref. Weitere Informationen finden Sie auch in Abschnitt „Select Primary Output Mode (Primären Ausgabemodus auswählen)“ Auf Seite 101.
Filename Format String	Ermöglicht die Vorgabe eines automatisch vergebenen Dateinamens für jedes mögliche Dateiformat, das im Gruppenfeld „Primary Output Mode) ausgewählt wurde.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Format String“ auf Seite 103 und in Abschnitt „So ändern Sie die voreingestellte Zeichenfolge für den Dateinamen“ auf Seite 103.

4.10.5 REGISTERKARTE „STORAGE“



Auf der Registerkarte „Storage“ kann der Benutzer Einstellungen über Art und Weise, sowie den Speicherort der Datensicherungsdatei festlegen.

Diese Einstellungen haben eine höhere Priorität als die im Fenster „XStream Configuration“ auf der Registerkarte „Storage“ festgelegten Voreinstellungen.

Bezeichnung der Einstellung	Erläuterung
Number of disks	Gibt die Anzahl der Laufwerke an, die für die Datensicherung der Kanäle zugewiesen wurden. Es wird dringend empfohlen, die Last über mehrere Laufwerke zu verteilen, um eine ausreichende Leistung bei den Datenübertragungsvorgängen sicherzustellen.
Path Channel	Gibt den Pfad vor, in den die Datensicherungsdateien für die einzelnen Kanäle gespeichert werden sollen. In Abhängigkeit von der festgelegten Laufwerkanzahl wird der Kanalpfad für alle Kanalpfade automatisch aktualisiert, nachdem Sie die Namen für den ersten, zweiten oder dritten Kanalpfad eingegeben haben.

5. Externe Module

Unterschiedliche externen Module stehen sowohl im Fenster XFILE als auch im Fenster XSTREAM zur Verfügung.

5.1 CLIP-VORSCHAU

Doppelklicken Sie auf einen Clip in der Liste oder klicken Sie auf die Schaltfläche Preview. Dadurch wird der MMEUniversalPlayer mit dem ausgewählten Clip geladen.

Mithilfe der Befehlsschaltflächen können Sie den Clip wiedergeben, das Material durchsuchen, den Clip in einzelnen Frames ansehen usw.



Hinweis

Der MME-Player gib den Clip vom IN-Punkt bis zum OUT-Punkt wieder.

5.2 BEARBEITEN EINES CLIPS

Markieren Sie eine Datei / einen Clip in der Liste „XFile“, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen und wählen Sie die Option **Edit** aus:

Das Fenster „XFile Edit Clip“ wird angezeigt. Dieses Fenster enthält mehrere Registerkarten, die im Folgenden erläutert werden:

5.2.1 REGISTERKARTE „FILE INFO“

Auf der ersten Registerkarte werden alle aktuellen Daten über die ausgewählte Datei angezeigt:

XFile Edit Clip
File Info
IN - OUT
Clipname - Keywords
16:21:59.10
16:22:03.22
16:22:08.10
Param
Value
File IN 16:21:59.03
File OUT excl. 16:22:08.10
File Duration 00:00:09.07
LSM Material_ID D9bZw7J1
creation date-time GMT 15:51:50 30 November 2007
creation date-time TimeZone GMT +1
creation date-time 16:51:50 30 November 2007
Video Standard SD_625 sys_25 (PAL)
Video Format interlaced 4/3
Video Codec SD MJPEG
SD Format SD MJPEG
Nb Videos 1 Video(s)
Nb Audios 4 Monos
AudioType 3 = dual stereo
session date 11:51:05 30 November 2007
session date 30 November 2007
session name session_name
session sport session_sport
session competition session_competition
session competition level session_competition_level
session location session_location
session player A session_player_A
session player B session_player_B
N. UmID Clip ID XNet ClipName TC IN Duration Keyword 1 Keyword 2
1 D9bhSzOW 02 - 610 F 01 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:21:59.10 00:00:09.00
2 PC5jxniW 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:22:03.09 00:00:04.12
3 PC5jxnj0 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:22:02.21 00:00:02.04
4 PC5jxnjW 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:21:59.11 00:00:03.18
5 PC5jxnjX 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:21:59.10 00:00:09.00
Copy Clip
Delete Clip
Update Clips Presents On XNet
Save
Save & Exit
Cancel

Im Listenfeld im Bereich rechts werden alle Clips aufgeführt, die in einer gemeinsamen MXF-Datei gespeichert sind. Mit Hilfe der Schaltflächen

können Sie eine Kopie des ausgewählten Clips erstellen bzw. einen Clip in der MXF-Datei löschen.

Hinweis

In das Modul „Edit Clip“ wurde die Software „MXF Doctor“ integriert. Wenn Sie einen Clip mit beschädigtem Dateiindex bearbeiten, erkennt das System den Fehler automatisch, gibt eine Meldung aus und startet den Reparaturvorgang. Während der Reparatur der Datei wird auf der Registerkarte „File Info“ ein Verlaufsbalken angezeigt.

5.2.2 REGISTERKARTE „IN - OUT“

Auf der Registerkarte „IN – OUT“ kann der Benutzer u.a. den Short IN-Punkt und den Short OUT-Punkt modifizieren, einen REF-Frame festlegen, das Seitenverhältnis ändern usw.

Hinweis

Die im Fenster „XFile Edit Clip“ angezeigten Timecode-Daten werden in LTC angegeben, auch wenn der Clip mit VITC als primärem Timecode kreiert wurde.



TC MODE

Im Feld „TC Mode“ kann der Timecode ausgewählt werden, der im Fenster „Edit Clip“ angezeigt werden soll. Der Benutzer kann eine der folgenden Optionen auswählen:

Name des TC-Modus	Erläuterung
Legacy	LTC-Timecode ohne Datumsinformationen, wie in früheren Versionen vor Multicam V 9.00 festgelegt.
LTC Original	LTC-Timecode mit Datumsinformationen, wie in Versionen ab Multicam V 9.00 festgelegt. LTC-Timecode, der bei der Aufnahme des Clips auf den XT[2] Server festgelegt war.
User Original	Timecode, der bei der Aufnahme des Clips auf den XT[2] Server als Benutzer-Timecode festgelegt war.
LTC	LTC-Timecode, der nach der Aufnahme des Clips auf den XT[2] Server umdefiniert wurde. Wenn der LTC-Timecode nicht umdefiniert wurde, enthält dieses Feld den Wert des originalen LTC-Timecodes.
User	Benutzer-Timecode, der nach der Aufnahme des Clips auf den XT[2] Server umdefiniert wurde. Wenn der Benutzer-Timecode nicht umdefiniert wurde, enthält dieses Feld den Wert des originalen Benutzer-Timecodes.

TIMELINE

Mit Hilfe der Timeline unten im Fenster können Sie den Clip im Jog-Modus durchsuchen:



SCHALTFLÄCHEN

In der ersten Reihe der Schaltflächen sind die Funktionen für GRAB (Aufgreifen) und EXPORT zusammengefasst.

In der zweiten Reihe der Schaltflächen sind die SEARCH-Funktionen (Durchsuchen) zusammengefasst.

In der dritten Reihe der Schaltflächen finden Sie die Befehle zum Modifizieren des Clips.

In der vierten Reihe der Schaltflächen befinden sich PREVIEW-Funktionen.



Hinweis

Die Befehle der Schaltflächen auf der Registerkarte „IN-OUT“ des Fensters „Edit Clip“ können mit dem ShuttlePRO ausgeführt werden. Weitere Informationen über das Konfigurieren und das Verwenden des ShuttlePRO finden Sie in Abschnitt 5.3 „Verwenden des ShuttlePRO im Modul „Edit Clip““ auf Seite 139.

5.2.3 OPTION „GRAB“

Auf der Registerkarte „IN-OUT“ des Moduls „Edit Clip“ kann der Operator ein (1) Bild im Hauptfenster auswählen (aktuelle Position des Cursors) und auf die Schaltfläche **Grab Field** klicken, um das folgende Dialogfeld anzuzeigen:



Bereich „File“

Wählen Sie den Dateinamen und den Zielordner für das Speichern der JPG/BMP-Dateien aus.

Bereich „Options“

Stretch Field to Frame Size

(Field auf Frame-Größe strecken) Wenn diese Option aktiviert ist, wird das ‚Field-Bild’ auf die originale ‚Frame-Größe’ gestreckt.

Output Format

(Ausgabeformat) Die automatische Auswahl des Ausgabeformats erfolgt in Abhängigkeit von der vorherigen Option. Wenn die Bilder nicht durch Strecken verändert werden, wird das JPG-Format verwendet, wenn die Bilder durch Strecken verändert werden, wird das BMP-Format ausgewählt. Der Benutzer kann die Verwendung eines dieser Formate erzwingen.

Hinweis

Bei diesem Dateierzeugungsvorgang werden keine Komprimierungsartefakte hinzugefügt, die ursprüngliche Bildqualität bleibt erhalten.

5.2.4 OPTION „EXPORT“

Die Option „Export“ ermöglicht das Extrahieren eines Teils des Clips aus dem ursprünglichen Clip und das Exportieren dieses Teils in eine andere MXF-Datei. In diesem Fall wird dem Clip eine neue UmID zugewiesen.

Nachdem der Short IN-Punkt und der Short OUT-Punkt eines neuen Clips definiert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Export**, um das folgende Dialogfeld anzuzeigen:



Bereich „File Destination“

Wählen Sie den Dateinamen und den Zielordner für das Speichern der MXF-Datei aus.

Bereich „Options“

Keep original file creation date-time

Durch das Aktivieren dieser Option werden das Datum und die Uhrzeit der Kreation des ursprünglichen Clips auch beim Festlegen einer neuen UmID beibehalten.

Guardbands

Legen Sie die Länge des A/V-Materials vor dem Short IN-Punkt und nach dem Short OUT-Punkt fest.

Generate new UmID

Aktivieren Sie diese Option, um für den neu kreierten Clip eine neue UmID zu erzeugen (Voreinstellung).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, um die neue Datei zu erstellen.

5.2.5 REGISTERKARTE „CLIPNAME-KEYWORDS

Auf der Registerkarte „Clipname-Keywords“ können Sie die UmID (ID Louth) modifizieren sowie einen Clipnamen als auch Keywords verändern oder hinzufügen.

Um de UmID, den Clipnamen oder die Keywords zu ändern, wählen Sie einen Clip in der Liste aus. Geben Sie anschließend die neuen Angaben in die entsprechenden Felder ein. Der neue Clipname / die neuen Keywords werden in der Liste oben aktualisiert.

XFile Edit Clip
File Info
IN - OUT
Clipname - Keywords
N. UmID Clip ID XNet ClipName TC IN TC Ref TC OUT Duration Keyword 1 Keyword 2 Keyword 3 SrcID
1 D9bhSzOW 02 - 610 F 01 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:21:59.10 16:22:03.22 16:22:08.10 00:00:09.00 D9bZtS-Y
2 PC5jxniW 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:22:03.09 16:22:03.22 16:22:07.21 00:00:04.12 D9bZtS-Y
3 PC5jxnj0 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:22:02.21 16:22:03.22 16:22:05.00 00:00:02.04 D9bZtS-Y
4 PC5jxnjW 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:21:59.11 16:22:01.07 16:22:03.04 00:00:03.18 D9bZtS-Y
5 PC5jxnjX 02 - 610 F CLIP MJPEG3C 16:21:59.10 16:22:03.22 16:22:08.10 00:00:09.00 D9bZtS-Y
UmID
D9bhSzOW
Clipname
CLIP MJPEG30P - Cartoc
SrcID
D9bZtS-Y
Keyword 1
Keyword 2
Keyword 3
16:21:59.10
16:22:03.22
16:22:08.10
Update Clips Presents On XNet
Save
Save & Exit
Cancel

Wichtig!

Alle im Modul „XFile Edit Clip“ bearbeiteten Clips werden auf den Laufwerken des XFile aktualisiert, einige dieser Clips können jedoch auch im XNet vorhanden sein. Wenn auch diese Clips aktualisiert werden müssen, aktivieren Sie folgendes Kontrollkästchen: 

Die Maschine und die Position des Clips im XNet werden in der Spalte „XNet“ angezeigt:



5.2.6 REGISTERKARTE „HD PREVIEW“

Beim Bearbeiten eines HD-Clips wird im Modul „Edit Clip“ zusätzlich die Registerkarte „HD Preview“ angezeigt, um den Clip in einer Vorschau entsprechend hoher Qualität in einer größeren Ansicht wiederzugeben.

5.3 VERWENDEN DES SHUTTLEPRO IM MODUL „EDIT CLIP“

Ab XFile, Version 1.12 können die Befehle der Schaltflächen auf der Registerkarte „IN-OUT“ des Fensters „Edit Clip“ mit Hilfe des ShuttlePRO ausgeführt werden.

In diesem Abschnitt werden Installation und Konfiguration des ShuttlePRO für die Verwendung im Modul „Edit Clip“ erläutert. Außerdem werden die ShuttlePRO-Befehle und Tastaturkürzel der Registerkarte „IN-OUT“ des Moduls „Edit Clip“ aufgeführt.

5.3.1 INSTALLIEREN UND KONFIGURIEREN DES SHUTTLEPRO

Um den ShuttlePRO nutzen zu können, muss der ShuttlePRO an der XFile-Workstation installiert und für die Verwendung mit der Anwendung „XFile“ konfiguriert werden

Um den ShuttlePRO zu installieren und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auf die mit dem ShuttlePRO gelieferte ausführbare Datei `cdi_shuttle_win_x.x.xx.exe` (x.x.xx entspricht der Versionsnummer) und folgen Sie den Anleitungen des Installationsassistenten.
2. Nachdem diese Datei installiert ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol ShuttlePRO rechts auf der Anwendungsleiste. Ein Kontextmenü wird angezeigt:

3. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Open Control Panel** aus.

   Das Fenster „Shuttle Device Configuration“ wird angezeigt.

   Klicken Sie auf der Registerkarte „ShuttlePRO“ auf die Schaltfläche **Options** und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Import Settings** aus:



Das Fenster „Import Settings“ wird angezeigt:



4. Wählen Sie die Datei `XFile ShuttlePRO Settings Vx.xx.pref` aus (`Vx.xx` steht für die Version), in der die zu ladenden Einstellungen für den ShuttlePRO enthalten sind, und klicken Sie auf APPLY.

Das Feld **Application Setting** im Fenster „Shuttle Device Configuration“ wird mit dem Verweis auf die XFile-Einstellungen aktualisiert:



5. Klicken Sie auf APPLY, um zu bestätigen, dass die XFile-Einstellungen für den ShuttlePRO übernommen werden sollen.

Um sicherzustellen, dass die XFile-Einstellungen aktiv sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ShuttlePRO-Symbol auf der Anwendungsleiste und überprüfen Sie, ob im Kontextmenü vor dem Eintrag „EVS XFile“ ein Häkchen vorhanden ist:



5.3.2 SHUTTLEPRO-BEFEHLE IM MODUL „EDIT CLIP“

In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen ShuttlePRO-Befehle im Modul „Edit Clip“ aufgeführt:



In der folgenden Tabelle werden die ausführbaren Aktionen erläutert und die zugehörigen Tastaturkürzel angegeben.

ShuttlePRO-Befehl	Tastaturkürzel	Beschreibung des Befehls
TASTEN		
Markieren IN	i	markiert einen Short IN-Punkt
Markieren OUT	o	markiert einen Short OUT-Punkt
Gehe zu Short IN	CTRL+i	Sprung zum Short IN-Punkt
Gehe zu Short OUT	CTRL+o	Sprung zum Short OUT-Punkt
Gehe zu IN	a	Sprung zum Protect IN-Punkt
Gehe zu OUT	z	Sprung zum Protect OUT-Punkt
Wiedergabe/Stopp	<Leertaste>	Wiedergabe/Anhalten der Vorschau
Speichern	S	Änderungen werden gespeichert
Speichern und Beenden	CTRL+s	Änderungen werden gespeichert und das Modul „Clip Edit“ wird beendet
Abbrechen	<Esc>	Änderungen werden verworfen und das Modul „Clip Edit“ wird beendet
REF-Frame setzen / gehe zu REF-Frame	r / CTRL+r	legt das aktuelle Bild als REF-Frame fest / Sprung zum REF-Frame
Field/Frame erfassen	g / CTRL+g	erfasst das obere Field / das Frame des aktuellen Bilds
Gehe zu Subclip ↑	<Pfeil nach oben>	wählt den vorherigen Subclip in der Liste aus
Gehe zu Subclip ↓	<Pfeil nach unten>	wählt den nächsten Subclip in der Liste aus
Export	CTRL+e	öffnet das Dialogfeld „Export Clip“
Fast Jog	j	wechselt zwischen den Modi „Fast Jog“ und „Jog“
E/E	l	für Verwendung im zukünftigen Tool für das Durchsuchen von Kanälen

ShuttlePRO-Befehl	Tastaturkürzel	Beschreibung des Befehls
Gehe zum vorherigen	<Pfeil nach links>	geht zum vorherigen Bild CTRL+←: Sprung von 10 Frames zurück ALT+←: Sprung um 1 Sekunde zurück
gehe zum nächsten	<Pfeil nach rechts>	geht zum nächsten Bild CTRL+→: Sprung von 10 Frames vorwärts ALT+→: Sprung um 1 Sekunde vorwärts
JOG		
Jog nach links	<Pfeil nach links>	geht zum vorherigen Bild
Jog nach rechts	<Pfeil nach rechts>	geht zum nächsten Bild

5.4 XFILE CLIP INFO EXPORTER

Der „XFile Clip Info Exporter“ ist ein externes Modul, mit dem die Clip-Metadaten aller Clips in einem bestimmten Ordner in eine Datei vom Typ XML, TXT oder CSV exportiert werden können. Diese Option kann für das Drucken hilfreich sein.

Der Benutzer kann dieses Modul aufrufen:

- durch Klicken auf das Symbol

auf dem Desktop

  ODER

- durch Auswählen des Namens des Tools im Menü Start > All Programs > EVS Broadcast Equipment > XFile > XFile Clip Info Exporter.



5.4.1 So exportieren Sie Daten in eine Datei des Typs XML, TXT oder CSV

Sie können die Metadaten aller Clips in einem bestimmten Ordner in eine Datei des Typs TXT, XML oder CSV exportieren.

Um die Daten in eine externe Datei zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor.

6. Doppelklicken Sie auf das Symbol XFile Clip Info Exporter auf dem Desktop, um das Fenster XFile_ClipInfo_Exporter anzuzeigen.

   Klicken Sie im Bereich „Folder to Scan“ (Zu scannender Ordner) auf die Schaltfläche BROWSE. Das Fenster „Browse for Folder“ (Nach Ordner suchen) wird angezeigt.

7. Wählen Sie in diesem Fenster den Ordner aus, in dem die MXF-Dateien gespeichert sind, und klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen.
8. Klicken Sie im Bereich „Output File“ (Ausgabedatei) auf die Schaltfläche BROWSE. Das Fenster „Save As“ (speichern unter) wird angezeigt.
9. Wählen Sie in diesem Fenster den Ordner und den gewünschten Dateityp aus in den die Ausgabedatei gespeichert werden soll und geben Sie den Namen der Ausgabedatei ein.
10. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche SAVE.
11. Klicken Sie im Fenster „XFile_Clip_Exporter“ auf die Schaltfläche START, um den Export der Datei zu starten.

Die erzeugte Datei ist eine standardmäßige Datei des Typs TXT, XML bzw. CSV, die auf einfache Weise an jede entsprechende Software exportiert werden kann.

5.4.2 KONFIGURIEREN DES XFILE EXPORTER

Beim Konfigurieren des „XFile Clip Exporter“ wird vorgegeben, welche Metadatenfelder in die Ausgabedateien exportiert werden sollen. Das Konfigurieren des Exporters erfolgt im Fenster „Configuration“; dieses Fenster wird angezeigt, indem Sie im Fenster „XFile_Clip_Exporter“ auf die Schaltfläche CONFIG klicken:



5.4.3 FELDER IM FENSTER „CONFIGURATION“

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Felder im Fenster „Configuration“ erläutert:

Feld	Erläuterung
	Auswahllistenfeld, in dem der Benutzer das Trennzeichen auswählt, durch das in den Dateien vom Typ TXT und CSV die Werte der Metadaten eines Clips voneinander getrennt werden
Listenfeld links 	Liste aller auswählbaren Clip-Metadaten
Listenfeld rechts 	Clip-Metadaten, die für den Export in eine Ausgabedatei ausgewählt wurden
	Schaltfläche zum Entfernen der in der Tabelle rechts ausgewählten Clip-Metadaten aus der Auswahl
	Schaltfläche zum Hinzufügen der in der Tabelle links ausgewählten Clip-Metadaten in die Auswahl

Feld	Erläuterung
Import	Schaltfläche zum Importieren einer Konfigurationsdatei. Die Konfigurationsdatei, die automatisch importiert wird, muss sich im Ordner `C:\Program Files\EVS Broadcast Equipment\XFile` befinden und den Namen `XFile_ClipInfo_Exporter_Config_File.xml` haben.
Export	Schaltfläche zum Exportieren der getroffenen Auswahl der Metadatenfelder in eine externe Datei. Die Konfigurationsdatei wird im Ordner `C:\Program Files\EVS Broadcast Equipment\XFile` angelegt und hat den Namen `XFile_ClipInfo_Exporter_Config_File.xml`.
Down	Schaltfläche zum Verschieben der in der Tabelle rechts ausgewählten Clip-Metadaten um eine Position nach unten
Up	Schaltfläche zum Verschieben der in der Tabelle rechts ausgewählten Clip-Metadaten um eine Position nach oben
OK	Schaltfläche zum Bestätigen der Änderungen der Konfiguration
Cancel	Schaltfläche zum Schließen des Fensters „Configuration“, ohne die Änderungen zu übernehmen

5.4.4 So exportieren Sie die Konfiguration des XFile Clip Exporter in eine Datei

Auch die Konfiguration des „XFile Clip Exporter“ kann in einer Datei gespeichert werden. Diese Datei kann anschließend auf einfache Weise auf andere Workstations kopiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle an einem Event beteiligten Workstations dieselben Metadatendateien erzeugen.

Um die Konfiguration des „XFile Clip Exporter“ in eine XML-Datei zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Modul „“ auf die Schaltfläche Config, um das Fenster „Configuration“ anzuzeigen.
2. Wählen Sie in der linken Tabelle die Felder aus, die in die Konfigurationsdatei eingefügt werden sollen. Durch Drücken von CTRL+Klicken können Sie mehrere Einträge auswählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche -->, um die ausgewählten Elemente in das rechte Listenfeld zu verschieben; in dieser Liste sind die für das Speichern in den Metadatendateien ausgewählten Metadatenfelder enthalten.

4. Wenn Sie Felder aus der Auswahl entfernen möchten, wählen Sie diese Felder im rechten Listenfeld aus und klicken Sie auf die Schaltfläche <--.
5. Wenn Sie Dateien vom Typ TXT oder CSV erzeugen möchten, wählen Sie im Feld Character ein Listentrennzeichen aus.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export.

Die Datei wird im Ordner `C:\Program Files\EVS Broadcast Equipment\XFile` angelegt und hat den Namen `XFile_ClipInfo_Exporter_Config_File.xml`.

5.4.5 So importieren Sie die Konfiguration des XFile Clip Exporter in eine Datei

Wenn ein Benutzer eine mit dem XFile Clip Exporter erzeugte Konfigurationsdatei erhält und diese Datei für seinen verwenden muss, muss diese Konfigurationsdatei in seinen XFile Clip Exporter importiert werden.

Hinweis

Benennen Sie eine im Ordner `C:\Program Files\EVS Broadcast Equipment\XFile` vorhandene Datei `XFile_ClipInfo_Exporter_Config_File.xml` um, damit diese Datei nicht bei dem im Folgenden erläuterten Importvorgang überschrieben wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfigurationsdatei zu importieren:

1. Speichern Sie die Konfigurationsdatei (mit dem Namen `XFile_ClipInfo_Exporter_Config_File.xml`) in den Ordner `C:\Program Files\EVS Broadcast Equipment\XFile`.
2. Öffnen Sie das Modul „XFile Clip Exporter“, indem Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Desktop klicken.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Config, um das Fenster „Configuration“ anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Import, um die Konfigurationsdatei zu importieren.

Die Metadatenfelder im rechten Listenfeld werden durch die Daten aus der Konfigurationsdatei aktualisiert. Von nun an werden die im rechten Listenfeld angegebenen Metadatenfelder in die mit dem Modul „XFile Clip Exporter“ erzeugten Ausgabedateien eingefügt.

5.5 STORYBOARD

Im Fenster „XFile“ steht in allen Modi die Schaltfläche **Storyboard** für das Exportieren von DATEN in das HTML-Format zur Verfügung.

5.5.1 SO EXPORTIEREN SIE DATEN IN EINE HTML-DATEI (STORYBOARD)

Um die Daten in eine HTML-Datei zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Klicken Sie auf Storyboard, um das folgende Dialogfeld anzuzeigen:



2. Geben Sie einen Dateinamen für die HTML-Datei ein.
3. Geben Sie einen Ordner für das Speichern der Miniaturen vor.
4. Wählen Sie die Daten aus, die in die HTML-Datei gespeichert werden sollen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche START, um den HTML-Export zu starten.

Die HTML-Ausgabedatei hat die im folgenden Screenshot dargestellte Struktur:



Anhang 1
XF[2]-Hardware

BESCHREIBUNG DER HARDWARE

Die Software „XFile“ wird auf einem Server mit dem Betriebssystem Windows XT Pro installiert. Das Standardsystem verfügt über einen Prozessor Intel Core2 Duo E6300, ein Intel-Motherboard mit 1 GB DRAM und eine EVS PCX-Leiterplatte.

Hinweis

Die PCX1-Leiterplatte ist mit XFile, Version 2.00 nicht kompatibel.

Die Hardwarekomponenten der XF[2]-Plattform (früher XFile[2] genannt) sind in einem 3U-Rackgehäuse untergebracht, dass mit zwei ATA 133 750GB Mobile Cartridges ausgestattet ist.

Die XF[2]-Plattform ist in das XNet integriert, in dem Server XT6U, XT4U, SpotBox und AirBox über das SDTI-Netzwerk zusammenarbeiten.

Diese XF[2]-Plattform verfügt außerdem über zwei zusätzliche Gigabit Ethernet-Adapter, die den Modus „Jumbo-Frame“ für Verbindungen mit XT[2] GigE-Ports und mit Produkten anderer Hersteller.

INSTALLIEREN EINER NEUEN FESTPLATTE

Das im Folgenden erläuterte Verfahren dient zum Einbauen und Formatieren einer neuen Speicherfestplatte in einen XFile. Das Verfahren ist in drei Schritte unterteilt:

1. Montieren der Festplatte in den Träger
2. Anlegen einer Partition auf der Speicherfestplatte
3. Deaktivieren der Laufwerksindexierung

MONTIEREN DER FESTPLATTE IN DEN TRÄGER

1. Stellen Sie die Festplatte auf den Modus „Master“ ein. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „Konfiguration von Festplatten“ auf Seite 156.
2. Schließen Sie das interne IDE-Verbindungskabel an, setzen Sie die Festplatte in den Laufwerkrahmen ein und befestigen Sie die Festplatte mit Hilfe der vier Schrauben (in Abhängigkeit vom Modell entweder an der Seite oder an der Unterseite des Gehäuses: siehe Abbildungen unten).

Hinweis

EVS empfiehlt, unbedingt etwas Klebstoff wie z. B. den Loxeal Engineering Adhesive (festes, aber lösbares Sichern von Gewinden) auf die Schraubengewinde aufzubringen.

3. Bringen Sie die Abdeckung des Laufwerkträgers an und setzen Sie den Träger in den XFile ein.

ANLEGEN EINER PARTITION AUF DER SPEICHERFESTPLATTE

1. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf My Computer (Mein Computer) und wählen Sie im Kontextmenü die Option Manage (Verwaltung) aus.

   Das Fenster „Computer Management" (Computerverwaltung) wird geöffnet.

2. Wählen Sie in der Baumansicht von „Computer Management" im Abschnitt „Storage" (Datenspeicher) die Option Disk Management (Datenträgerverwaltung) aus.

   Das neue Laufwerk wird als Unknown (Unbekannt) und Not Initialized (Nicht initialisiert) angezeigt. Neben dem Namen des Laufwerks wird ein rotes Symbol angezeigt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk mit dem roten Symbol und wählen Sie im Kontextmenü die Option Initialze Disk (Laufwerk initialisieren) aus.

4. Klicken Sie im Fenster „Initialize Disk" auf OK, um das Laufwerk zu initialisieren.

5. Klicken Sie im Fenster „Computer Management" mit der rechten Maustaste auf dasselbe Laufwerk und wählen Sie im Kontextmenü die Option New Partition aus.

   Ein Assistent zu Erstellen einer neuen Partition wird angezeigt.

6. Legen Sie eine primäre Partition über das gesamte Laufwerk an, indem Sie den Buchstaben G (für das Laufwerk lins) bzw. H (für das Laufwerk rechts) auswählen und im Fenster „Format Partition" die folgenden Einstellungen vorgeben.
   - File System (Dateisystem): NTFS
   - Allocation Unit Size: (Größe Zuordnungseinheit): Default (Voreinstellung)
   - Volume Label (Volume-Name): geben Sie einen frei wählbaren Namen an.
   - Perform a quick format (Schnellformatierung ausführen): aktivieren Sie diese Option.

DEAKTIVIEREN DER LAUFWERKSINDEXIERUNG

1. Öffnen Sie den Windows-Explorer
2. Klicken Sie im linken Fenster mit der rechten Maustaste auf das neue Laufwerk G bzw. H und wählen Sie die Option „Properties" (Eigenschaften) aus.
3. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte „General" (Allgemein) die Option Allow Indexing Service (Laufwerk indizieren) und klicken Sie auf die Schaltfläche Apply (Übernehmen).
4. Wählen Sie die Option Apply Changes to Subfolders and Files (Änderungen für Unterordner und Dateien übernehmen) aus und klicken Sie zweimal auf OK.

KONFIGURATION VON FESTPLATTEN

EVS liefert die unten aufgeführten Festplattenlaufwerke. In der folgenden Tabelle sind die Namen der Laufwerke, die Speicherkapazität und Hinweise für das Einstellen des Modus „Master“ angegeben:

Festplatte	Kapazität	Einstellung
Western Digital WD 2500	250 GB	kein Jumper
Maxtor MaXLine PRO 7H500RO	500 GB	Jumper an der linken Seite
Seagate ST3500 641 AV	500 GB	Jumper an der linken Seite
Seagate ST3750 640 AV	750 GB	Jumper an der linken Seite

Wenn Sie ein anderes Laufwerk verwenden möchten, informieren Sie sich im Datenblatt der Festplatte über das ordnungsgemäße Einstellen des Modus „Master“.

Western Digital WD 2500 (250 GB)



Festplatten von Maxtor und Seagate

ERSTELLEN UND NEUINSTALLIEREN EINES GHOST-IMAGE

In diesem Verfahren wird erläutert, wie Sie ein Ghost-Image Ihres Systems erstellen und das System anhand eines vorhandenen Image wiederherstellen können.

Hinweis

Alle ausgelieferten Systeme verfügen über eine Partition R:RESTORE auf der Systemfestplatte. Dadurch verfügen Sie über eine Image-Datei der Partition C: und können zu jeder Zeit auf einfache Weise wieder den werkseitig eingerichteten Zustand des gesamten Betriebssystems und der kompletten XFile-Software herstellen.

SO INSTALLIEREN SIE DAS SYSTEM ANHAND EINES VORHANDENEN IMAGE NEU

1. Booten Sie das System von der mit dem Originalsystem gelieferten bootfähigen DVD (bzw. vom bootfähigen USB-Stick). Ändern Sie in den BIOS-Einstellungen des XFILE-Systems die Bootreihenfolge, damit das System vom USB-Stick bootet.
2. Nur beim Booten von USB-Stick: wählen Sie im Menü die Option „EVS Ghost Backup or Restore“ aus.
3. Drücken Sie im Fenster für den Ghost-Startup auf [ENTER], um die Werkzeugleiste anzuzeigen.
4. Wählen Sie im nächsten Fenster „Local / Partition / From Image“ aus und drücken Sie [ENTER].
5. Drücken Sie im nächsten Fenster die [Tabulatortaste], um den Bereich „Look in“ auszuwählen und öffnen Sie die Liste durch Drücken der Taste [Pfeil nach unten]. Wählen Sie das Quell-Laufwerk aus: D fat drive (RESTORE), und drücken Sie auf [ENTER].
6. Wählen Sie die Image-Datei aus, die wiederhergestellt werden soll und drücken Sie auf [ENTER].
7. Wählen Sie im nächsten Fenster „Source partition #1“ aus und drücken Sie auf [ENTER].
8. Wählen Sie im nächsten Fenster „Destination drive #1“ aus, und drücken Sie auf [ENTER]. Drücken Sie die [Tabulatortaste], um die Schaltfläche OK auszuwählen und drücken Sie auf [ENTER].
9. Wählen Sie im nächsten Fenster „Destination partition #1“ aus und drücken Sie auf [ENTER]. Drücken Sie die [Tabulatortaste], um die Schaltfläche OK auszuwählen und drücken Sie auf [ENTER].
10. Wählen Sie bei Anzeige der Meldung „Proceed with partition restore“ (Wiederherstellung der Partition fortsetzen) die Option „Yes“ aus und drücken Sie auf [ENTER].

11. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie auf [ENTER]. Wählen Sie „Quit“ aus, drücken Sie auf [ENTER], wählen Sie dann „Yes“ aus und drücken Sie auf [ENTER].
12. Entnehmen Sie die DVD (bzw. den USB-Stick) und booten Sie das System neu.

So erstellen Sie ein neues Ghost-Image Ihres Systems

1. Booten Sie das System von der mit dem Originalsystem gelieferten bootfähigen DVD (bzw. vom bootfähigen USB-Stick). Ändern Sie in den BIOS-Einstellungen des XFILE-Systems die Bootreihenfolge, damit das System vom USB-Stick bootet.
2. Nur beim Booten von USB-Stick: wählen Sie im Menü die Option „EVS Ghost Backup or Restore“ aus.
3. Drücken Sie im Fenster „Ghost Startup“ auf [ENTER].
4. Wählen Sie im nächsten Fenster „Local / Partition / To Image“ aus und drücken Sie [ENTER].
5. Wählen Sie im nächsten Fenster „Source drive #1“ aus und drücken Sie auf [ENTER].
6. Wählen Sie im nächsten Fenster „Source partition #1“ aus, und drücken Sie auf [ENTER]. Drücken Sie die [Tabulatortaste], um die Schaltfläche OK auszuwählen und drücken Sie auf [ENTER].
7. Drücken Sie im nächsten Fenster die [Tabulatortaste], um den Bereich „Look in“ auszuwählen und öffnen Sie die Liste durch Drücken der Taste [Pfeil nach unten]. Wählen Sie das Ziel-Laufwerk aus: D fat drive (RESTORE) und drücken Sie auf [ENTER].
8. Drücken Sie die [Tabulatortaste], um den Bereich „File name“ auszuwählen und geben Sie den Dateinamen ein: XFI111XX (wobei 111XX die aktuelle Versionsnummer ist). Es wird außerdem empfohlen, eine Beschreibung des zu erstellenden GHOST anzugeben.
9. Drücken Sie die [Tabulatortaste], um die Schaltfläche „Save“ auszuwählen und drücken Sie auf [ENTER].
10. Wählen Sie „Compress high“ aus und drücken Sie auf [ENTER].
11. Wählen Sie bei Anzeige der Meldung „Proceed with partition image creation“ (Anlegen des Partition-Image fortsetzen) die Option „Yes“ aus und drücken Sie auf [ENTER].
12. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie auf [ENTER]. Wählen Sie „Quit“ aus, drücken Sie auf [ENTER], wählen Sie dann „Yes“ aus und drücken Sie auf [ENTER].
13. Entnehmen Sie die DVD (bzw. den USB-Stick) und booten Sie das System neu.

Notizen

Headquarters

EVS Broadcast Equipment - Liege Science Park - 16, rue Bois St-Jean - 4102 Ougrée - **BELGIUM**
Tel-: +32 4 361 7000 - Fax-: +32 4 361 7099 - Tech. line-: +32 495 284 000 - Marketing-: marketing@evs.tv
Technical support-: support@evs.tv - Recruitment-: jobs@evs.tv - Corporate & Investors relations-: corpcom@evs.tv

Sales and Support Offices

NORTH AMERICA & LATIN AMERICA

EVS Broadcast Equipment Inc - 9 Law Drive, Suite 200 – Fairfield, NJ 07004-3233 - **USA**
Tel-: +1 973 575 7811 - Fax-: +1 973 575 7812 - Tech. line-: +1 973 575 7813 - usa@evs.tv

ASIA & PACIFIC

EVS Broadcast Equipment Ltd - New Victory House, 15th Floor - 93-103 Wing Lok Street, Sheung Wan - **HONG KONG**
Tel-: +852 2914 2501 - Fax-: +852 2914 2505 - Tech. line-: +852 94 01 23 95 - sales@evs-asia.com.hk

EVS Broadcast Equipment - Canway Building, Rm.702A - 66 Nan Li Shi Lu - Beijing - **CHINA**
Tel-: +86 10 6808 0248 - Fax-: +86 10 6808 0246 - Tech. line-: +86 139 1028 9860 - evschina@evs.tv

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

EVS Belgium s.a. - Liege Science Park - 16, rue Bois St-Jean - 4102 Ougrée - **BELGIUM**
Tel-: +32 4 361 7000 - Fax-: +32 4 361 7099 - Tech. line-: +32 495 284 000 - sales@evs.tv

EVS France s.a. - 32-36 rue de Bellevue - 92773 Boulogne Billancourt CEDEX - **FRANCE**
Tel-: +33 1 46 99 9000 - Fax-: +33 1 46 99 9009 - Tech. line-: +33 1 46 99 90 08 - france@evs.tv

EVS Italy s.r.l. - Via Milano 2 - 25126 Brescia - **ITALY**
Tel-: +39 030 296 400 - Fax-: +39 030 377 8945 - Tech. line-: +39 334 63 11 493 - italy@evs.tv

EVS Iberica - Avenida de Europa, 12-2C - Edifico Monaco - Parque Empresarial de la Moraleja - 28109 Alcobendas - Madrid - **SPAIN**
Tel: +34 91 490 39 30 - Fax: +34 91 490 39 39 - iberica@evs.tv

EVS Middle East – Dubai Studio City – Office n°328 / Building 02 – Dubai – **UNITED ARAB EMIRATES**
Tel: +971 50 8878 578 – middle-east@evs.tv

EVS Broadcast UK Limited – Kingfisher House – 21-23 Elmfield Road – Bromley – Kent – BR1 1LT – **UNITED KINGDOM**
Tel: +44 (0)20 8315 6551/2 – Fax: +44(0)20 8315 6560 – uk@evs.tv